

Ursache >>> Behebung


Ursache >>> Behebung

Behaeltersensor defekt >>> austauschen









Wasser PRESENT Wasser FEHLT On

- Wasserhahn geschlossen >>> oeffnen
- Leitfaehigkeit des Wassers >>> Wasserversorgung tauschen
- Wassereinlassventil verschmutzt oder defekt >>> reinigen oder austauschen
- Wasserauslassventil verschmutzt oder defekt >>> reinigen oder austauschen









Funktion









Ursache >>> Behebung

Ursache >>> Behebung

Ursache >>> Behebung







Status



Blink **Temperatur** Kondensation

(UEBERHITZT)

Funktion

- Luftverfluessiger verschmutzt >>> reinigen
- Luefter defekt >>> austauschen
- Sensor defekt >>> austauschen
- Druckwaechter nicht kalibriert oder defekt >>> Einstellen oder austauschen
 - **Versione W**

SERVICE

- Druckwaechter verschmutzt >>> reinigen
- Wassereinlassventil verschmutzt oder defekt >>> reinigen oder austauschen
- Wasserdruck der Wasserversorgung zu niedrig >>> erhoehen





Status **Funktion**


Maschine IN BETRIEB Off Amper erlaubt **Blink** (UEBERSCHRITTEN)

- Elektromotor defekt >>> austauschen
- Getriebe defekt >>> austauschen
 - Verdampfer verschmutzt >>> mit Essig reinigen
- Blockierter Verdampfer:
 - >>> Wasser- und Raumtemperatur pruefen
 - >>> Verdampfungstemperatur pruefen
 - >>> Kondensationstemperatur pruefen
 - >>> Wasserdruck pruefen









Behaeltersensor nicht kalibriert >>> einstellen

- Eisauswurf verschmutzt >>> reinigen
- Fotocellen Verschmutzt oder defekt >>> reinigen oder austauschen