

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Montieren Sie die Regalböden beginnend mit dem oberen (A) und anschließend mit dem unteren (B), wie in der Abbildung gezeigt.

Assemble the shelves starting from the upper one (A), after with the lower one (B), as shown in the figure.

