

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**KU 738 / TKU 738**  
**KU 1438 / TKU 1438**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Allgemeines	
1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung	3
1.2 Symbolerklärung	4
1.3 Urheberrecht	4
1.4 Konformitätserklärung	5
2. Sicherheitshinweise	6
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.2 Einsatzbereich – Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.3 Gefahrenbereiche, Risiken, Gefahren und vermeidbare Risiken	9
3. Gewährleistung	11
4. Transport, Verpackung, Entsorgung und Lagerung	11
4.1 Lieferung	12
4.2 Verpackungsmaterial	13
4.3 Entsorgung	13
4.4 Lagerung	13
5. Installation und Inbetriebnahme	14
5.1 Transportieren und Handling	14
5.2 Stapelbarkeitsgrenze	14
5.3 Aufstellungsschritte	15
5.4 Anschluss	16
5.5 Erneute Installation	17
6. Anleitung für den Nutzer	18
6.1 Bedienungstasten	20
7. Material und Kältemittel	20
8. Reinigung	20
8.1 Sicherheitshinweise	21
8.2 Hinweise zum Verhalten im Brandfall	21
9. Wartung	22
9.1 Regelmäßig vorzunehmende Prüfungen	22
9.2 Außer Betrieb setzen - Vorkehrungen bei längerem Stillstand	22
9.3 Außerordentliche Wartung ( nur für Fachpersonal )	22
10. Ersatzteile	23
11. Störung und möglich Ursachen	24
12. Technische Daten	27
12.1 Geräteinformationen (KU /TKU)	27
13. Reinigungsübersicht	28
14. Wartungsübersicht	29
15. Notizen	29

## 1. Allgemeines

### 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung dient als wichtiger Informationsgeber und als Nachschlagewerk.

**Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Bedienung zu gewährleisten und die Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen. Für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.**

Die Bedienungsanleitung sollte unmittelbar am Gerät und zugänglich für jedermann, der am oder mit dem Gerät arbeitet, aufbewahrt werden.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkttypen und Modelle. Aus diesem Grund müssen wir uns Änderungen am Produkt in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten und bitten dafür um Verständnis.

Beachten Sie die im Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Diese Gebrauchsanweisung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Geräte **KU / TKU 738** und **KU / TKU 1438**.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zum Installation, Betrieb, zur Wartung und zur Reinigung des Gerätes. Bitte lesen und befolgen Sie zur Aufrechterhaltung Ihres Garantieanspruchs die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung.

#### Informationen zu Ihrer Sicherheit:

Die Bauweise dieses Kühlgerätes erfolgte gemäß der gültigen Sicherheitsstandards für elektrische Geräte.

→ **CE, Maschinenrichtlinie**

Sämtliche Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung geltender gesetzlicher Vorschriften, Rechtsnormen und Richtlinien zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung erfolgten nach bestem Wissen. Eine Haftung für Übersetzungsfehler wird ausgeschlossen.

Maßgebend ist die deutsche Version dieser Bedienungsanleitung.

### 1.2 Symbolerklärung

In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise durch verschiedene Symbole gekennzeichnet. Um Personen- bzw. Sachschäden und Unfälle zu vermeiden sind diese Hinweise unbedingt zu befolgen.

	Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren. Ein Nichtbeachten kann zu schweren Unfällen, Personen- oder Sachschäden oder gar zum Tode führen. Arbeitssicherheitstechnische Hinweise sind unbedingt genauestens zu befolgen.
	Achtung ! Dieses Symbol soll wichtige Hinweise kennzeichnen, bei deren Nichtbeachtung es zu Fehlfunktionen, Beschädigung am Gerät und/oder zu einem Ausfall dessen kommen kann.
	Achtung! Dieses Symbol weist darauf hin dass das Produkt brennbare Materialien beinhaltet
	Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet Zonen in denen hohen Temperaturen auftreten können.
	Warnung! Gefahr durch elektrischen Strom! Dieses Symbol soll auf gefährliche Situationen im Umgang mit elektrischem Strom aufmerksam machen. Bei Nichtbeachten besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr.
	Hinweis! Dieses Symbol soll nützliche Informationen und Tips zur Nutzung und Bedienung des Gerätes geben um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

### 1.3 Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in Ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder, Darstellungen und Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzungen, des Nachdruckes und der Vervielfältigung oder Teile daraus sind vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung jeglicher Art darf ohne die schriftliche Einwilligung des Herstellers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

## 1.4 EC DECLARATION OF CONFORMITY

Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006,  
Anhang II Teil A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie

**2006/42/EG**

entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Edelstahl Kühlschrank und Tiefkühlschrank  
Model: **KU738, TKU738, KU1438, TKU1438**

### Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

Annex I 2006/42/EG  
ENISO 12100 :2010  
EN60335-1  
EN60335-2-89

Jahr der vergebenen CE-Kennzeichnung: 2016

### Bevollmächtigter (Sitz in der EU):

KBS Gastrotechnik GmbH  
Johannes-Kepler-Straße 14  
D-55129 Mainz

### Dokumentationsbevollmächtigter:

KBS Gastrotechnik GmbH, Herr Gerd May, Einkauf  
Johannes-Kepler-Str. 14  
D-55129 Mainz

## Sehr geehrter Käufer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Kühlgerätes. Bitte denken Sie daran, dass das Gerät Ihnen nur dann gute Dienste leisten kann, wenn es richtig installiert und bedient wird. Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig alle Anleitungen, Empfehlungen und Vorschriften in dieser Broschüre aufmerksam zu lesen und einzuhalten.



## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor dem Anschluss an das Versorgungsnetz ist sicherzustellen, dass die Netzspannung und die –Frequenz mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmen.
- Das Gerät ist stets über einen besonderen magnetothermischen Differenzialschalter von hoher Empfindlichkeit (30mA) anzuschließen.
- In dem Gerät kann sich abhängig vom Modell Reif bilden, welcher automatisch (automatische Abtaung) oder manuell entfernt wird. Versuchen Sie niemals den Reif mit einem spitzen Gegenstand zu entfernen. Dadurch werden nicht behebbare Schäden am Gerät riskiert. Keine mechanischen Vorrichtungen oder sonstige, künstliche Mittel benutzen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Für elektrische bzw. mechanische Änderungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung; sie lassen auch die Garantie verfallen.
- Auch allgemeine Änderungen, die nicht ausdrücklich genehmigt werden und den Angaben dieses Handbuchs nicht entsprechen, lassen die Garantie verfallen.
- Während und nach der Installation ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht!
- Transportieren Sie das Gerät stets in aufrechter Position!
- Wird das Gerät beim Transport geneigt, warten Sie mit der Inbetriebnahme mindestens zwei Stunden, um Defekte zu vermeiden!  
Max. 45 ° Neigungswinkel
- Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen, oder die Stromversorgung unterbrechen!
- Bei Wartungseingriffen im Motorraum oder an der Verdampferereinheit im Inneren des Gerätes, geeignete Schutzausrüstung tragen. Diese Arbeiten dürfen nur von Kälteanlagenbauern durchgeführt werden.
- Nicht mit feuchten Händen oder barfuß den elektrischen Bauteilen nähern.

- Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Wärmequelle, in Zugluft oder im Wirkungsbereich eines Warmluftschleiers auf!
- Kein Benzin, Gas oder andere entflammbare Substanzen in der Nähe des Kühlgerätes aufbewahren oder lagern! Durch die ausströmenden Dämpfe besteht Brand- oder Explosionsgefahr!
- Halten Sie einen Wandabstand von mindestens 14 cm an der Rückseite zur Abführung der warmen Luft nach oben ein!
- Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden!
- Platzieren Sie niemals Glasflaschen oder Glasgefäße im Kühl- und Tiefkühlschrank unter 0°C. Das Glas könnte platzen und verletzen!
- Das Gerät auf einer tragfähigen Fläche nivellieren und in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Raum aufstellen!
- Verwenden Sie das Kühlgerät nicht an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur unter 18°C abfällt.
- Das Gerät an einem trockenen Raum aufstellen!
- Beim Auf- bzw. Umstellen des Gerätes darauf achten, dass der Fußboden nicht beschädigt wird!
- Den Kältemittelkreis nicht beschädigen!
- Das Netzkabel darf nur durch eine Fachkraft ersetzt werden!
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden!
- Die Abschaltung der Stromversorgung muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten Zweipolschalter möglich sein.
- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen
- Bei den mit Schloss versehenen Geräten wird geraten, die Schlüssel fern von Kindern aufzubewahren.
- Überlagerte Lebensmittel nicht verzehren ( Gefahr! Lebensmittelvergiftung )
- Beim Öffnen und Schließen der Tür nicht in das Scharnier greifen. Finger können eingeklemmt werden.
- Der Gebrauch des Gerätes ist nur geeignetem, ausgebildetem und unterwiesenem Personal vorbehalten.
- Installation, ordentliche oder außergewöhnliche Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und sollte deshalb zugriffsbereit beim Gerät verbleiben!
- Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen ist die Benutzung des Gerätes untersagt, es sei denn sie werden von einer für

ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder im Gebrauch des Geräts unterwiesen.

## 2.2 Einsatzbereich - Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Gerät ist für einen gewerblichen Einsatz in Großküchenbetrieben entworfen und gebaut und nur von unterwiesenem Fachpersonal zu bedienen. Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt zu werden, außer sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen und können die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Gerät darf ausschließlich zur Konservierung von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch zweckentfremdete Verwendung des Gerätes verursachte Schwierigkeiten. Das Gerät wurde ausschließlich zur Konservierung von vorgekühlten Produkten konzipiert. Niemals kohlenensäurehaltige Getränke in das Kühlfach legen, sie können explodieren. Niemals heiße Flüssigkeiten oder heiße Lebensmittel einbringen.

**Kühlschränke:** (Temperaturbereich von -2°C bis +8°C)

Geeignet für das Lagern und Kühlen von vorgekühlten frischen oder abgepackten Waren über einen kurzen Zeitraum.

**Tiefkühlschränke:** (Temperaturbereich von -15°C bis -22°C)

Geeignet für das Tiefkühlen von vorgefrosten Waren über einen längeren Zeitraum.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Eine Verwendung des Gerätes über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehend ist untersagt und gilt nicht als bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Mängel oder Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. In diesen Fällen haftet allein der Betreiber.

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich untersagt:

- Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinproduktlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte, Chemikalien, ätzende Produkte, lebendige Tiere oder anderer non-food Produkte
- Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben

### 2.3 Gefahrenbereiche, Risiken, Gefahren und vermeidbare Risiken

Die Kühlgeräte wurden mit den entsprechenden Vorkehrungen entworfen und gebaut, um die Sicherheit und Gesundheit des Benutzers zu gewährleisten und weisen keine gefährlichen Kanten, schneidende Oberflächen oder hervorstehende Elemente auf. Ihre Standfestigkeit wird auch bei geöffneter Tür gewährleistet, es ist jedoch untersagt, sich an die Tür anzuhängen.

Bei Geräten mit Schubladen, sind diese nicht über 40 kg pro Schublade zu beladen (gleichmäßig verteilt). Öffnen Sie gleichzeitig nicht mehr als eine Schublade. Sich nicht auf die offene Schublade setzen oder lehnen, um ein Umkippen und/oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Bei Geräten mit Glastüren niemals mehr als 1 Rost oder 1 Korb auf einmal herausziehen, um die Standfestigkeit des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.

#### Geräte mit Rädern (optional)

Das Gerät nicht ruckartig bewegen oder schieben, um ein Umkippen und/oder Beschädigen zu vermeiden. Achten sie beim Bewegen des Gerätes auf mögliche Unebenheiten des Untergrunds. Da ein Gerät mit Rollensatz nicht ausgerichtet werden kann, ist es nötig, dieses auf eine waagerechte und ebene Aufstellfläche zu platzieren. Die Räder stets mit den entsprechenden Feststellvorrichtungen blockieren.

#### Gefahren durch bewegliche Elemente

Das einzige vorhandene bewegliche Element ist der Ventilator. Er stellt jedoch kein Risiko dar, da er durch ein mit Schrauben gesichertes Schutzgitter versehen ist. Vor dem Entfernen des Schutzgitters ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

#### Gefahren durch hohe / niedrige Temperaturen



In der Nähe der Bereiche mit einer Gefahr von hohen/niedrigen Temperaturen sind Aufkleber mit der Angabe "Temperaturgefahr" angebracht.

#### Stromschlaggefahren



Die Gefahren elektrischer Natur wurden gelöst, indem die elektrischen Anlagen entsprechend der Norm CEI EN 60204-1 entworfen wurden- Besondere Aufkleber mit der Anzeige "Hochspannung" kennzeichnen die Bereiche mit elektrischen Gefahren.

#### Geräuschrisko

Leq an lautester Stelle in 1 m Abstand unter Betriebsbedingungen <70 dB(A)  
Lpc in 1 m Abstand unter Betriebsbedingungen <130 dB(C)

#### Lagerung von Produkten

Bevor Sie Waren oder Lebensmittel einbringen ist es notwendig, dass das Gerät seine Arbeitstemperatur erreicht. Kontrollieren Sie deshalb ob das Gerät die vorher eingestellte Set-Temperatur erreicht hat und beladen Sie dieses erst dann mit Lebensmitteln. Die zu lagernden und vorgekühlten Produkte sind nach und nach und über die Zeit gestreckt, von unten beginnend einzugeben; umgekehrt die Lebensmittel von oben nach unten entnehmen.



Keine Flüssigkeiten oder heißen Speisen einführen, sondern nur Speisen, die durch entsprechende Lebensmittel-Schutzfolien bzw. -Papiere abgedeckt sind;  
Ausgenommen in den Geräten, in denen dies vorgesehen ist.



Befüllen Sie das Gerät maximal nur bis zu den Stapelmarken. Blockieren Sie keinesfalls die inneren Lüftungsgitter, da ansonsten die Luftzirkulation nicht aufrechterhalten werden kann. Die eingebrachten Waren / Lebensmittel dürfen den Luftstrom / Zirkulation nicht behindern, ggf. ist der Abstand der Waren zu vergrößern.

Es dürfen keine warmen oder heißen Waren-/ Lebensmittel in das Gerät eingebracht werden. Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von vorgekühlten Waren / Lebensmittel konzipiert.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Unfälle, die auf einen Fehlgebrauch oder die Nichtbeachtung von Gesetzgebungen, Normen und Verordnungen in dem Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, zurückzuführen sind.**

### 3. Gewährleistung

Die Garantielaufzeiten sind in unseren AGB's, in den Auftragsbestätigungen oder in den Kaufverträgen gesondert ausgewiesen, bzw. vereinbart.

#### Garantiewaiver:

- Nutzung des Gerätes an einem Standort mit über 40°C oder unter 18°C Raumtemperatur
- Verwendung von Verlängerungskabel und/oder Mehrfachsteckerleisten
- Unsachgemäße(r) Verwendung / Gebrauch
- Unsachgemäße oder fehlende Reinigung, Wartung und / oder Reparaturen
- Unsachgemäße Erdung
- Anschluss des Gerätes an einer Stromversorgung, die abweichend von den Angaben des Typenschildes ist

### 4. Transport, Verpackung, Entsorgung und Lagerung

#### 4.1 Lieferung

Die Kühlschränke werden in einer Schutzverpackung zum Versand gebracht. Bei Erhalt der Ware muss diese Verpackung unbedingt auf Beschädigungen überprüft werden. Bei sichtbaren Beschädigungen muss der Schaden umgehend auf dem Speditionsübergabeschein und / oder in dem elektronischen Scanner vermerkt werden. Rückwirkende Meldungen können nicht mehr akzeptiert werden bzw. der Kunde trägt die Beweislast.



#### Achtung!

Das Gerät steht auf einer Holzpalette. Es ist darauf zu achten, dass geeignete Hilfsmittel, ggf. Gabelstapler o. ä. Verwendung finden, um das Gerät ohne Beschädigungen und ohne Gefährdung von Leib und Leben von der Palette zu heben. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nach dem Anheben im Gleichgewicht bleibt, um ein Kippen zu vermeiden. Auch ist ein Drehen oder Kippen auf einer Gabel unbedingt zu vermeiden. Es sind hier alle Maßnahmen durchzuführen, die eine Gefährdung ausschließen. Eine Haftung bei Nichteinhaltung von Unfallverhütungsmaßnahmen wird ausgeschlossen.



#### Wichtige Hinweise

Zwei Stunden mit der Inbetriebnahme warten, damit der Kühlkreis seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann. Die Installation bzw. der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft entsprechend der gültigen Vorschriften vorbereitet sein! Vor der Inbetriebnahme ist das Innere des Gerätes zu reinigen!

Seite 11 von 29

### Weiterführende Überprüfungen

- Überzeugen sie sich, dass sich die Auflagefläche für das Gerätegewicht eignet und eben ist.
- Das Gerät nivellieren. Gegebenenfalls den beweglichen Teil der einstellbaren Füße einstellen, um eine perfekte Ausrichtung zu erzielen. Eventuell eine entsprechende Wasserwaage verwenden. Die empfohlene Höchstabweichung von der horizontalen Ebene beträgt +/- 0,5 Grad. Alle Füße müssen auf dem Boden aufliegen. Auf diese Weise wird der korrekte Betrieb der Tür(en) und die Standfestigkeit gesichert.
- Ausreichende Luftzirkulation: um jeden Schaden am Kühlkreislauf zu vermeiden davon überzeugen, dass das Gerät mit einem seitlichen Freiraum von mindestens 50 mm und von mindestens 500 mm nach oben aufgestellt wird; das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie Öfen, Heizkörpern, etc ...) oder an einem Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, aufstellen. Das Gerät, von jeder beliebigen von der Wand oder vom Boden übertragenen Wärmequelle isolieren.
- Falls das Gerät versetzt wurde, ist es erforderlich, bevor dasselbe wieder eingeschaltet wird, eine bestimmte Zeit zu warten. Vor allem falls die Handhabung nicht in senkrechter Lage erfolgte, muss man mindestens 2 Stunden warten.
- Die Schutzfolie von den Außenflächen abziehen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Entfernung von Verpackungsmaterial, da so Schäden an Kunststoff, Muster, Material oder Lack entstehen können.
- Das Innere mit lauwarmem Wasser und Neutralseife reinigen.
- Das Gerät so weit wie möglich weg von Wärmequellen aufstellen.
- Die ungehinderte Zirkulation der Luft des Motorraums nicht beeinträchtigen.
- Das Gerät sollte nach Möglichkeit nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt aufgestellt werden!
- Das Gerät ist für den Einsatz außerhalb von geschlossenen Gebäuden **nicht** geeignet!
- Vermeiden Sie eine Platzierung im Wirkungsbereich von Auslässen von Klimaanlage, Warmluftschleiern, Eingangsbereichen oder sonstigen Plätzen mit starken Luftverwirbelungen !
- Betreiben Sie das Gerät in einem Temperaturbereich zwischen +18°C und +40°C bei einer maximalen Luftfeuchte von 40% rH.
- Halten Sie unbedingt Abstand zu Wänden! Eine „Rücken an Rücken“ – Platzierung ohne Zwischenwand ist nicht zulässig!

#### 4.2 Verpackungsmaterial

Die Verpackung des Gerätes und einzelner Teile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe / Pappe (überwiegend aus Altpapier)

Seite 12 von 29

- Formteile aus PS (geschäumtes, FCKW-freies Polystyrol)
- Folien und Beutel aus PE (Polyethylen)
- Umreifungsbänder aus PP (Polypropylen)

**Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!**  
**Erstickungsgefahr durch Folien**

#### 4.3 Entsorgung



Bringen Sie bitte das Verpackungsmaterial zur nächstgelegenen offiziellen Sammelstelle, so dass die verschiedenen Materialien weitgehend wiederverwendet bzw. verwertet werden können und das Deponieren vermieden werden kann.

Altgeräte sofort unbrauchbar machen, dazu Netzstecker ziehen und Anschlusskabel durchtrennen. Schnapp- oder Riegelschloss entfernen oder unbrauchbar machen, damit sich Kinder nicht selbst einschließen können. Achten Sie darauf, dass das Altgerät bis zum Abtransport zu einer Entsorgungs- bzw. Sammelstelle am Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. So ist sichergestellt, dass das enthaltene Kältemittel nicht unkontrolliert entweicht. Angaben über das verwendete Kälte- und Isolationsmittel finden Sie auf dem Typenschild. Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze erhalten Sie bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung.

Die WEEE-Richtlinie sieht vor, dass und Recycling der elektrischen und elektronischen Gerätschaften über die entsprechende Müllsortierung getrennt vom System der Hausmüllentsorgung erfolgt und von dafür autorisierten Entsorgungseinrichtungen vorgenommen wird. Die benutzten Personen sind dazu verpflichtet das Gerät am Ende seiner Laufzeit nicht zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen, entsprechend der geltenden Normen bzw. wie vom Vertriebsunternehmen angegeben, sondern einem dafür autorisierten Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Alle Materialien müssen konform mit den entsprechenden auf nationalem Gebiet gültigen Vorschriften wieder verwendet oder entsorgt werden.



#### 4.4 Lagerung

Vor der Demontage und Entsorgung kann das Gerät provisorisch auch im Freien gelagert werden, wenn die Stromkreisläufe, die Kühl- und integrierten Hydraulikkreisläufe geschlossen sind. Hierbei muss stets die für das Land, indem das Gerät in Betrieb ist, geltende Gesetzgebung bezüglich des Umweltschutzes beachtet werden.

## 5. Installation und Inbetriebnahme

(nur qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal / Kundendienst)

### 5.1 Transportieren und Handling des Gerätes


Das Gerät muss immer mit angemessenen Maschinen transportiert werden und nie per Hand.

Werden Gabelstapler oder Transportpaletten zur Bewegung benutzt, muss besonders auf die Gewichtsverteilung geachtet werden.

Gewöhnlich besteht die Verpackung aus einer Umverpackung/Kartonage, Polystyrol, Befestigungsbänder und einer Palette. Zur erhöhten Sicherheit während des Transports und des Handlings, wird der Schrank mittels Schrauben an der Palette befestigt.

Auf der Verpackung sind Warnungshinweise aufgedruckt, welche die zu befolgenden Vorschriften darstellen und sicherzustellen, dass das Gerät bei Lade- und Entladearbeiten, während des Transports und der Lagerung nicht beschädigt wird.

#### Auf unsere Verpackungen gedruckte Hinweise



**Oben**



**Zerbrechlich**



**Trocken aufbewahren**

Zur Entsorgung der Verpackung muss sich der Benutzer entsprechend der geltenden Vorschriften in seinem Land verhalten.

### 5.2 Stapelbarkeitsgrenze

Was die Lagerung der Geräte betrifft, ist die maximale Stapelbarkeitsgrenze 2 Schränke bei den Modellen KU/TKU 738, außer auf den Aufklebern ist eine andere Grenze angegeben. Die Modelle KU/TKU 1438 sind nicht stapelbar. Während dem Transport ist bei allen Modellen ein Stapeln ausgeschlossen.

Aufgrund des nicht mit dem geometrischen Mittelpunkt des Gerätes übereinstimmenden Schwerpunktes ist auf die Neigung während des Handlings zu achten.

### 5.3 Beschreibung der Aufstellungsschritte

Es wird empfohlen nach dem Auspacken des Geräts dessen Unversehrtheit und mögliche Transportschäden festzustellen. Eventuelle Beschädigungen müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden. In keinem Fall darf ein beschädigtes Gerät dem Hersteller ohne vorherige Benachrichtigung und ohne vorherige schriftliche Genehmigung zurückerstattet werden.

Während des Handlings das Gerät nicht schieben oder ziehen, um ein Umkippen oder Beschädigen am Gerät zu vermeiden. ( z.B. Aufstellfüße)  
Das Gerät nie in Richtung der Tür neigen.

#### Aufstellungsort

Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8 g Kältemittelfüllmenge R 290a ein Volumen von 1 m<sup>3</sup> aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.

- Der Abstand zwischen Geräteoberkante und Raumdecke muss mindestens 30 cm betragen.

#### Aufstellung

Das Gerät in einem gut belüfteten und von Wärmequellen entfernten Ort aufstellen. Die für den Betrieb und die Wartung erforderlichen Mindestabstände einhalten.

Das Gerät muss auf einem festen, stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. Sollte der Boden nicht eben sein, so richten Sie bitte das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage und der höhenverstellbaren FüÙe, eben zum Boden aus.

#### Gerät mit Rädern


Das mit Rädern versehene Gerät kann nicht ausgerichtet werden, es ist

daher auf eine waagerechte und ebene Aufstellfläche zu achten.

Nach erfolgter Aufstellung des Gerätes stets die Feststellbremsen einstellen.

Während des Handlings das Gerät nicht schieben oder ziehen, um ein Umkippen oder Beschädigen am Gerät zu vermeiden. ( z.B. AufstellfüÙe)  
Das Gerät nie in Richtung der Tür neigen.

Die Maschine wurde nicht entworfen, um in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre installiert zu werden.



### 5.4 Anschluss



#### Wichtig!

Vor dem Anschluss an das Versorgungsnetz ist sicherzustellen, dass die Netzspannung und die -frequenz mit den Angaben des Typenschildes des Geräts übereinstimmen.

Bevor das Gerät angeschlossen wird, muss sich vergewissert werden, dass die Daten des Typenschildes dem Stromnetz entsprechen. Die Installation muss von einem qualifizierten und autorisiertem Fachpersonal oder Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden. Die Steckdose muss mit einem korrekten Erdungskontakt versehen sein. Spannung und Frequenz müssen mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmen. Um das Gerät vor möglichen Überlastungen und Kurzschlüssen zu bewahren, muss der Anschluss an das Netz mittels eines magnetothermischen Differenzialschalters mit hoher Empfindlichkeit (30mA) mit Handrückstellung und geeigneter Leistung erfolgen. Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Vor der Inbetriebnahme das Innere des Kühlraumes und das Zubehör mit wenig Wasser und neutraler Seife waschen, um den charakteristischen Neugeruch zu beseitigen; das Zubehör für den Innenraum der Zelle an den geeigneten Stellen anordnen.

Nachdem die obengenannten Anweisungen sorgfältig durchgeführt wurden, kann das Gerät in Betrieb gesetzt werden. Den Hauptschalter, an den der Stecker des Versorgungskabels angeschlossen ist, in die Position ON bringen. Den Schalter des Gerätes in die Position ON bringen. Nach 1 Minute startet der Kompressor und die Innentemperatur wird auf den werkseitig eingestellten Sollwert gebracht. Das Gerät nicht beladen, solange die Temperatur den voreingestellten Sollwert nicht erreicht hat. Sollte es notwendig sein, die werkseitig eingestellten Parameter zu ändern, sind die im Kapitel "Einstellanleitung" wiedergegebenen Anleitungen zu lesen

### 5.5 Erneute Installation

Für eine erneute Installation wie folgt vorgehen:

- 1) Den Hauptschalter auf die Stellung OFF bringen;
- 2) Den Stecker von der Stromversorgung abziehen und das Kabel aufrollen;
- 3) Alle Lebensmittel aus der Kühlzelle entfernen und die Zelle und das Zubehör gründlich reinigen;
- 4) Das Gerät erneut verpacken, wobei darauf zu achten ist, die Polystyrolabdeckungen anzubringen und die Holzauflage zu befestigen. All dies, um Schäden während des Transports zu verhindern.
- 5) Für die neue Aufstellung und die Anschlüsse, wie in den vorherigen Beschreibungen angegeben vorgehen.

### 6. Anleitung für den Nutzer


Die Informationen in dem nun folgenden Kapitel sind für Nutzer ohne weitere technische Kenntnisse gedacht.

#### Beschreibung des Reglers, der Anzeigen und Bedienknöpfe Bedienfeld / Steuerung



#### Hauptschalter



Taste	Bedeutung
<b>SET</b>	wird benötigt, um die gewünschte Zieltemperatur anzuzeigen und um auf der Parameterebene einzelne Programmpunkte zu selektieren.
	Taste betätigen um den Abtauvorgang manuell zu starten
	weiter nach oben oder Wert erhöhen
	weiter nach unten oder Wert verringern
	<b>Tastenkombination</b> Tastensperre ein oder aus
<b>SET+</b> 	Anzeige / Rückkehr zur Raumtemperatur
<b>SET+</b> 	Enter Programmierung-Modus

LED	MODUS	Bedeutung
	Ein	Verdichter-Ausgang aktiv
	Blinkt	Verdichter in Warteschleife (Verdichterschutz aktiv)
	Ein	Abtauung aktiv
	Blinkt	Entwässerungszeit aktiv
	Ein	Gebläse aktiv
	Blinkt	Gebläse Verzögerungszeit (Warteschleife)

°C	Ein	Gewählte Maßeinheit
	Blinkt	Programmierphase aktiv
°F	Ein	Gewählte Maßeinheit
	Blinkt	Programmierphase aktiv

#### Inbetriebnahme: **Anschalten**

Drücken Sie den Hauptschalter  am Bedienfeld, ein Selbsttest wird durchgeführt und die Anzeige des Reglers blinkt kurz auf. Die korrekte Arbeitsweise wird damit bestätigt. Im Anschluss daran wird die Innenraumtemperatur angezeigt, gemessen am Innenraumfühler. Nun befindet sich das Gerät im normalen Betrieb. Um die Innenraumtemperatur zu verändern, lesen Sie bitte die Anweisungen unter „Änderung des Set-Point“.

#### **Ansicht des Set-Points**

1. Drücken Sie kurz die **SET** – Taste, der Set-Point wird angezeigt;
2. Drücken Sie kurz die **SET** – Taste, oder warten Sie ca. 5 sec. um zur Standardanzeige zurück zu kehren.

#### **Änderung des Set-Points**

1. Drücken Sie die SET taste für mehr als 2 sec., um den Wert frei zu geben;
2. Der eingestellte Wert des Set-Points wird angezeigt und die LED's  und  LED beginnen zu blinken;
3. Um den Wert zu ändern, verwenden Sie die  +  Taste innerhalb von 10 sec.
4. Um den Wert zu speichern, brauchen Sie nur ca. 10 sec. warten. Der Regler tut dies automatisch und kehrt zur Standardanzeige zurück.

#### **Manuelle Abtaugung starten**

Drücken Sie die **DEF**  Taste für mehr als 2 sec. um die manuelle Abtaugung zu starten.

#### **Gesamtmenü**

Da die Regelung des Gerätes sehr komplex ist und Änderungen in den Parametern sich auf die Gesamtleistung des Gerätes auswirken, ist alles bis auf die Sollwertverschiebung gesperrt und autorisiertem Fachpersonal bzw. Kundendienst vorbehalten.

#### **Türrahmenheizung \* ( nur TKU Modelle )**

Bei den Tiefkühlschränken ist es möglich die Türrahmenbeheizung wahlweise ein- bzw. auszuschalten. Basierend auf verschiedenen Tests unsererseits, ist es unter normalen Umständen nicht notwendig die Heizung einzuschalten. In Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit aber kann es zu Tröpfchenbildungen am Türrahmen kommen. Ist dies der Fall so sollte der Endverbraucher die Heizung zuschalten. Andererseits empfehlen wir die Heizung ausgeschaltet zu lassen.

#### **7. Materialien und Kältemittel**



Alle Innen- oder Außenflächen, die mit den gekühlten Produkten in Verbindung kommen, werden aus Edelstahl, Aluminium oder ungiftigem Kunststoff gefertigt. Das verwendete Kältemittel ist gemäß staatlichen Bestimmungen zugelassen. Die Geräte sind mit FCKW-freier Isolierung (Cyclopentane) gedämmt. Alle verwendeten und verbauten Materialien und Komponenten sind konform zur RoHS-Richtlinie der EU und entsprechen allen Anforderungen des Umweltschutzes. Die Art und Menge des Kältemittels in der Kühleinheit ist auf dem Typenschild des Gerätes angegeben.

#### **8. Reinigung**

##### **8.1 Sicherheitshinweise**



- Bevor eine Wartung bzw. Reinigung vorgenommen wird, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Schalten Sie das Gerät aus. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. herausschrauben.
- Innenraum, Ausstattungsteile und Außenwände mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Spülmittel reinigen. Das Tuch muss gut ausgewrungen und nicht zu nass sein.
- Verwenden Sie keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Scheuer- oder Lösungsmittel
- Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile und in das Lüftungsgitter dringt. Alles mit einem Tuch gut trocknen.
- Keine Werkzeuge verwenden, die Kratzer und anschließende Rostbildung verursachen können. Wichtig! Den Verschluss wieder verschließen.
- Mit klarem Wasser nachspülen und sorgfältig abtrocknen
- Stecken Sie niemals Schraubendreher oder andere Gegenstände zwischen die Lüftungsgitter!

- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten,
- dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird.
- Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten
- und den Raum gut durchlüften.
- 
- Die Be- und Entlüftungsgitter sind regelmäßig zu reinigen z. B. mit Pinsel oder Staubsauger. Staubablagerungen erhöhen den Energieverbrauch.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel und andere Bauteile abgerissen oder beschädigt werden.



**Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten!  
Beschädigungs- und Verletzungsgefahr**

Die Geräte werden aus CNS hergestellt. Dieses Material ist widerstandsfähig gegen Korrosion, welche durch den normalen Gebrauch entstehen können. Es dürfen deshalb keine Reinigungsmittel bzw. Reinigungssysteme angewendet werden die das Material bzw. das Gerät beschädigen können.



**Achtung! Gefahr von extrem hohen Temperaturen!  
Beachten Sie die Warnsticker in den Bereichen wo hohe  
Temperaturen herrschen können. Verbrennungsgefahr!**

**Über durchgeführte Reinigungen ist zum Nachweis für mögliche  
Garantieleistungen Buch zu führen.**

## 8.2 Hinweise zum Verhalten im Brandfall



Im Fall eines Brandes kein Wasser verwenden. Es ist ein CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher (Kohlenstoffdioxid) zu verwenden und der Bereich des Motorraumes ist so schnell als möglich abzukühlen.

## 9. Wartung

**Die erforderliche, jährliche Wartung, muss durch einen eingewiesenen Servicetechniker erfolgen.**

Tragen Sie bei allen Servicearbeiten an der Maschine, dem Kompressor oder anderen Bauteilen eine persönliche Schutzausrüstung.

### 9.1 Regelmäßig vorzunehmende Prüfungen (allg. Wartung)

- Überprüfen, ob nicht eine Wärmequelle vorhanden ist
- Sicherstellen dass das Gerät richtig ausgerichtet ist
- Falls ein Filter vorhanden ist, diesen entfernen und reinigen und danach wieder in die ursprüngliche Lage einsetzen. Fall der Filter beschädigt oder zu schmutzig ist, einen zum austauschen bestellen.

### Türdichtung

Vergewissern, dass die Türdichtungen nicht beschädigt oder verschmutzt sind

### Versorgungskabel

- Kontrollieren ob der Stecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt
- Vergewissern, ob das Versorgungskabel Beschädigungen, Rissbildungen bzw. andere Veränderungen aufweist, die die Isolierung beeinträchtigen könnten.

Bei erforderlicher Wartung an einen zugelassenen Kundendienst wenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem Servicetechniker ausgetauscht werden.

### 9.2 Außer Betrieb setzen - Vorkehrungen bei längerem Stillstand

Wenn das Gerät für längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Netzstecker ziehen oder vorgeschaltete Sicherungen auslösen bzw. herausschrauben. Gerät leeren und sorgfältig reinigen

Die Türen des Gerätes geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden

### 9.3 Außerordentliche Wartung

**(nur für qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal bzw. Kundendienst)**

- Kondensatorreinigung mindestens 3 bis 4 mal jährlich mit Hilfe eines Staubsaugers und eines Pinsels bzw. einer metallfreien Bürste. Alle Verschmutzungen (z.B. Papier, Staub), die sich eventuell auf der Kondensatoroberfläche abgelagert haben, entfernen. Die Kondensatorrippen auf Beschädigungen bzw. Biegungen prüfen.
- Kontrollieren ob die Elektroanlagen normgerecht sind
- Rahmenwiderstände überprüfen (mittels Drehmomentzange)

## 10. Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original Ersatzteile. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Verwendungen von nicht Original-Ersatzteilen.



Im Fall der Reparatur oder des Austauschs von Teilen, daran denken, stets die Artikelnummer und die Seriennummer des Gerätes anzugeben, die dem Typenschild zu entnehmen sind.

## 11. Störungen und mögliche Ursachen

Störungen am Gerät werden sehr oft durch einfache Probleme verursacht, die der Benutzer selbst lösen kann.

Bei einer Störung des Geräts die nachfolgend aufgeführte Liste kontrollieren, um festzustellen, ob es ohne Hilfe des Kundendienstes wieder in Betrieb gesetzt werden kann. In diesem Handbuch sind selbstverständlich nicht alle Möglichkeiten aufgeführt. Das Auslösen einer Sicherung ist Anzeichen einer Betriebsstörung; vor Wiederinbetriebnahme muss die Ursache festgestellt und beseitigt werden. Falls die Störung danach weiterbesteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst. Bitte geben Sie möglichst viele Detailinformationen über Art der Störung, Codenummer und Gerätetyp weiter, welche dem Display und dem Typenschild entnommen werden können.

Störung / Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht	Das Gerät ist nicht korrekt an der Versorgung angeschlossen	Kontrollieren, dass der Stecker richtig in der Dose steckt
	Kein Strom oder Sicherung defekt / ausgelöst	Kontrollieren Sie die Sicherung am Sicherungskasten
Der Kompressor schaltet nicht ab	Die Raumtemperatur ist zu hoch	Den Raum ausreichend lüften
Keine ausreichende Kühlung oder Gerät benötigt zu lange um Temperatur zu erreichen	Der Kondensator ist schmutzig	Ihn regelmäßig überprüfen und reinigen
	Kühlmittelmenge zu gering	Prüfung und Reparatur, Undichtigkeiten und um die Nachfüllung des Kühlmittels auszuführen, wenden Sie sich bitte an eine dafür zuständige technische Kundendienststelle
	Türdichtungen porös, undicht oder unwirksam	technische Kundendienststelle
	Verdampfer ist vereist	Keine heißen Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt einführen; falls erforderlich, einen manuellen Abtauvorgang ausführen
Keine ausreichende Kühlung oder Gerät benötigt zu lange um Temperatur zu erreichen	Der Ventilator funktioniert nicht korrekt	Sich für einen eventuellen Austausch an die zuständige Kundendienststelle wenden
	Kondensatorschale läuft über	Häufiges Einbringen von warmen Lebensmitteln mit hohem Flüssigkeitsgehalt a. Keine warmen Lebensmittel einbringen b. Häufiges öffnen der Türen

		<p>vermeiden</p> <p>c. Die Geräte-Anwendungsbedingungen beachten</p>
	Die Innenraumtemperatur ist zu hoch	<p>a. Verschmutzten Kondensator regelmäßig reinigen</p> <p>b. Mangelhafte Belüftung des Gerätes evtl. Wärmequelle in der Nähe</p> <p>c. Eintritt heißer Luft in den Raum/ Kühl-/Gefrierraum</p> <p>d. Prüfen ob Innenraumventilatoren funktionieren</p> <p>e. Prüfen ob Luft im Innenraum zirkulieren kann</p> <p>f. Vergewissern, dass die Türe richtig schließt und die Dichtung funktioniert. Falls der Betrieb nicht wieder hergestellt werden kann, an die zuständige Kundendienststelle wenden</p>
	Zu häufige und / oder lange Türöffnungen oder Tür nicht richtig geschlossen	Reduzieren Sie die Türöffnungen und / oder die Dauer
	Lebensmittel über die Stapelhöhe eingebracht oder Luftführungsöffnungen zugestellt	Stapeln Sie Lebensmittel nur bis zur gekennzeichneten Stapelhöhe. Blockieren Sie keine Luftführungen
Die Innenraumtemperatur ist zu hoch		<p>a. Verschmutzter Kondensator regelmäßig reinigen</p> <p>b. Temperatur am Controller richtig eingestellt</p> <p>c. Mangelhafte Belüftung des Gerätes evtl. Wärmequelle in der Nähe</p> <p>d. Eintritt heißer Luft in den Raum/ Kühl-/Gefrierraum</p> <p>e. Prüfen ob Innenraumventilatoren funktionieren</p> <p>f. Prüfen ob Luft im Innenraum zirkulieren kann</p> <p>g. Vergewissern, dass die Türe richtig schließt und die Dichtung funktioniert. Falls der Betrieb nicht wieder hergestellt</p>

		werden kann, an die zuständige Kundendienststelle wenden
	Verdampfer vereist	Einen manuellen Abtauvorgang ausführen
Das Gerät ist zu laut oder macht Geräusche		<p>a. Prüfen ob das Gerät fest steht und perfekt ausnivelliert ist</p> <p>b. Prüfen Sie ob alle Teile fest mit dem Gerät verbunden sind oder Teile schwingen oder gar lose sind</p>

Falls die Probleme nicht gefunden und/oder beseitigt werden können, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.



