



BEDIENUNGSANLEITUNG



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATORS
KÜHLSCHRÄNKE
ARMOIRES REFRIGEREES
ARMARIOS REFRIGERADOS
KOELKASTEN
KØLESKABE
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

خزائن مبردة



BETRIEBS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

| | | |
|--------------------------------------|----|---------|
| FUNKTIONSBESCHREIBUNG | 9 | DEUTSCH |
| ERHALT DER WARE UND BESEITIGUNG | 9 | |
| INBETRIEBNAHME | 10 | |
| SCHALTTAFEL | 11 | |
| PARAMETER UND FEHLERSUCHE | 13 | |
| REINIGUNG, WARTUNG UND STÖRUNG | 14 | |
| ABMESSUNGEN, SCH. DES KÜHLKREISLAUFS | 57 | |

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

| | | |
|--|----|----------|
| DESCRIPTION FONCTIONELLE | 21 | FRANÇAIS |
| RECEPTION ET ELIMINATION DE L'APPAREIL | 21 | |
| MISE EN SERVICE | 22 | |
| PANNEAU DE COMMANDE | 23 | |
| PARAMETRES ET RECHERCHE PANNES | 25 | |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 26 | |
| DIMENSIONS, SCHEMA CIRC. FRIGORIFIQUE | 57 | |

USUARIO MANUAL

| | | |
|---------------------------------------|----|---------|
| DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | 27 | ESPAÑOL |
| ELIMINACIÓN DEL APARATO | 27 | |
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 28 | |
| PANEL DE CONTROL | 29 | |
| PARÁMETROS Y BÚSQUEDA DE AVERÍAS | 31 | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 32 | |
| DIMENSIONES, ESQUEMA DEL CIRCUITO FR. | 57 | |

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| FUNCTIONELE BESCHRIJVING | 33 | NEDERLANDS |
| ONTVANGST EN ONTMANTELING | 33 | |
| IN WERKING ZETTEN | 34 | |
| BEDIENINGSPANEEL | 35 | |
| PARAMETERS EN OPSPOREN VAN DEFECTEN | 37 | |
| REINIGEN EN ONDERHOUD | 38 | |
| AFMETINGEN EN FUNCTIONEEL SCHEMA | 57 | |

INSTRUKTIONER TIL INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOJDELSE

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| FUNKTIONSBESKRIVELSE | 39 | DANSK |
| MODTAGELSE OG BORTSKAFFELSE | 39 | |
| IGANGSÆTNING | 40 | |
| KONTROLPANEL | 41 | |
| PARAMETRE OG FEJLSØGNING | 43 | |
| RENGØRING OG VEDLIGEHOJDELSE | 44 | |
| DIMENSIONER, FUNKTIONSSKEMA | 57 | |

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

| | | |
|-------------------------------|----|----------|
| DESCRIZIONE FUNZIONALE | 15 | ITALIANO |
| RICEVIMENTO E DISMISSIONE | 15 | |
| MESSA IN FUNZIONE | 16 | |
| PANNELLO COMANDO | 17 | |
| PARAMETRI E RICERCA GUASTI | 19 | |
| PULIZIA E MANUTENZIONE | 20 | |
| DIMENSIONI, SCHEMA FUNZIONALE | 57 | |

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ | 45 | РУССКИЙ |
| ПОЛУЧЕНИЕ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 45 | |
| ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 46 | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 47 | |
| ПАРАМЕТРЫ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 49 | |
| ЧИСТКА, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 50 | |
| РАЗМЕРЫ, СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА | 57 | |

USER MANUAL

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| GENERAL RECOMMENDATIONS | 3 | ENGLISH |
| RECEPTION AND DISPOSING OF UNIT | 3 | |
| START-UP | 4 | |
| CONTROL PANEL | 5 | |
| SETTINGS AND TROUBLE SHOOTING | 7 | |
| CLEANING AND MAINTENANCE | 8 | |
| DIMENSIONS; REFRIG. CIRCUIT DIAGRAM | 57 | |

تعليمات للتثبيت والاستعمال والصيانة

| | | |
|------------------------|----|------|
| وصف الوظائف | 51 | عربي |
| استقبال وتصريف | 51 | |
| التشغيل | 52 | |
| لوحة التحكم | 53 | |
| معايير وبحث عن الأعطال | 54 | |
| تنظيف وصيانة | 55 | |
| أبعاد، ومخطط الوظائف | 57 | |

| RATING PLATE | | MARIKELANGABEN | | TARGHETTA TECNICA | |
|--|------------------|---|------------------|--|---------------|
| 1. Manufacturer | 2. Serial number | 1. Hersteller | 2. Seriennummer | 1. Costruttore | 2. Matricola |
| 3. Code | 4. Model | 3. Kodenummer | 4. Modell | 3. Codice | 4. Modello |
| 5. Voltage | | 5. Spannung | | 5. Tensione | |
| 6. Running absorbed current | | 6. Stromaufnahme in Betrieb | | 6. Corrente assorbita in funzionamento | |
| 8. Running absorbed power | | 8. Leistungsaufnahme in Betrieb | | 8. Potenza assorbita in funzionamento | |
| 9. Defrost heating element power | | 9. Abtauheizungleistung | | 9. Potenza della resistenza di sbrinamento | |
| 10. Other elements nominal power | | 10. Nennleistung anderer Heizungen | | 10. Potenza nominale di altre resistenze | |
| 11. Lamp power | | 11. Lichtleistung | | 11. Potenza lampada | |
| 12. Max and min. pressure | | 12. Mindest- und Höchstleistung | | 12. Pressione minima e massima | |
| 13. Refrigerant, type and q.ty (\$) | | 13. Kältemittel, Art und Menge (\$) | | 13. Refrigerante, tipo e quantità (\$) | |
| 15. Insulation expanding gas | | 15. Expansionsmittel | | 15. Gas espandente nell'isolamento | |
| 16. Manufacture year | | 16. Baujahr | | 16. Anno fabbricazione | |
| 17. Climatic class (#) | | 17. Klimaklasse (#) | | 17. Classe climatica (#) | |
| ENGLISH | | DEUTSCH | | ITALIANO | |
| PLAQUE SIGNALÉTIQUE | | DATOS DE MATRÍCULA | | TECHNISCH LABEL | |
| 1 Constructeur | 2 Matricule | 1. Constructor | 2. Matricula | 1 Constructeur | 2 Registratie |
| 3 Code | 4 Modèle | 3. Codigo | 4. Modelo | 3 Code | 4 Model |
| 5 Tension | | 5. Tension | | 5 Spanning | |
| 6 Courant absorbé en marche | | 6. Corriente absorbida en funcionamiento | | 6 Opgenomen stroom in werking | |
| 8 Puissance absorbée en marche | | 8. Potencia absorbida en funcionamiento | | 8 Opgenomen vermogen in werking | |
| 9 Puissance de la résistance de dégivrage | | 9. Potencia de la resistencia de descongelacion | | 9 Vermogen van de weerstand voor ontthooien | |
| 10 Puissance nominale des autres résistances | | 10. Potencia nominal de otras resistencias | | 10 Norminaal vermogen van andere weerstanden | |
| 11 Puissance lampe | | 11. Potencia lampara | | 11 Vermogen lamp | |
| 12 Pression min. et max. | | 12. Pression minima y maxima | | 12 Minimale en maximale druk | |
| 13 Réfrigérant, type et quantité (\$) | | 13. Refrigerante, tipo, cantidad (\$) | | 13 Koelmiddel, type en hoeveelheid (\$) | |
| 15 Gaz détendant dans l'isolation | | 15. Gas extendiente en el aislamiento | | 15 Uitzettend gas in de isolering | |
| 16 Année de fabrication | | 16. Año de fabricacion | | 16 Bouwjaar | |
| 17 Classe climatique (#) | | 17. Clase climatica (#) | | 17 Klimaatklasse (#) | |
| FRANÇAIS | | ESPAÑOL | | NEDERLANDS | |
| TEKNIŠK MÆRKEPLADE | | ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЧКА | | اللوحۃ الفنية | |
| 1 Fabrikant | 2 Matrikelnr. | 1 Изготовитель | 2 Серийный номер | 1 الشركة الصانعة | 2 رقم التسجيل |
| 3 Kode | 4 Model | 3 Код | 4 Модель | 3 الكود | 4 الموديل |
| 5 Spænding | | 5 Напряжение | | 5 الجهد | |
| 6 Strømforbrug i drift | | 6 Ток, поглощаемый при | | 6 التيار المستهلك في التشغيل | |
| 8 Effektforbrug i drift | | 8 Мощность, поглощаемая при функционировании | | 8 قوة التيار المستهلك في التشغيل | |
| 9 Effekten på afrimningens modstand | | 9 Мощность сопротивления | | 9 قدرة مقاومة إذابة الثلج | |
| 10 Andre modstandes mærkeeffekt | | 10 Номинальная мощность других сопротивлений | | 10 القدرة الاسمية لمقاومات أخرى | |
| 11 Lampens effekt | | 11 Мощность лампы | | 11 قدرة المصباح | |
| 12 Minimum og maksimum tryk | | 12 Минимальное и максимальное | | 12 الضغط الأدنى والأقصى | |
| 13 Kølemiddel, type og mængde (\$) | | 13 Охлаждения, тип и количество (\$) | | 13 المبرد، النوع، الكمية (\$) | |
| 15 Ekspanderende gas i isoleringen | | 15 Газ, расширяемый при изоляции | | 15 الغاز المتمدد في العزل | |
| 16 Fabrikationsår | | 16 Год выпуска | | 16 تاريخ الصنع | |
| 17 Klimaklasse (#) | | 17 Климатический класс (#) | | 17 الفئة المناخية (#) | |
| DANSK | | РУССКИЙ | | عربي | |

4 = 32°C, 55%RH - 5 = 43°C, 40%RH (IEC/EN 60335-2-89) - 4 = 30°C, 55%RH - 5 = 40°C, 40%RH (EN

Rev. Descrizione modifica
1712 Prima emissione
1802 Aggiornati parametri e testo a richiesta
1803 Aggiornati SE e LEGENDA. Modificato testo su specifiche LuMa

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1 | | | |
| MATRICOLA-SERIEN NR.-SERIAL NO . NO. OE SERIE - رقم التسلسلي - 2 | | CODICE - KODE - CODE - RÉFÉRENCE PRODUIT - رمز - 3 | |
| MODELLO TYPE - MODÈLE MODELL - اكتب - 4 | TENSIONE SPANNING TENSION VOLTAGE إمدادات - 5 | | CATALIZZATORE DI POLIMERIZZAZIONE POLYMERISATIONSKATALYSATOR FORMING SPANDER CATALYSOR DE POLYMERISATION رغوة المتوسع - 15 |
| INTENSITÀ DI CORRENTE STROMSTRØKE - CURRENT INTENSITY COURANT- أقصى - 6 | 6 | ANNO JANUAR YEAR ANNE- عام - 16 | 16 |
| POT. ASSORBITA NENNLEISTUNG ABSORPTION ABSORPTION - امتصاص - 8 | 8 | ALTRE RESISTENZE ANDERE HEIZUNGEN OTHER HEATING ELEMENTS AUTRES RESISTANCES عناصر أخرى للتدفئة - 10 | 10 |
| RESISTENZE DI SBRINAMENTO ABTAUHEIZUNGEN DEFROSTING HEATING ELEMENTS RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE إزالة الجليد عناصر التدفئة - 9 | 9 | LAMPAD - BELEUCHTUNG LAMPS - ECLAIRAGE - امتصاص مصابيح - 11 | 11 |
| PRESSIONE - DRUK PRESSION - PRESS. - ثرؤك - 12 | 12 | Made in Italy CL. 17 | |
| REFRIGERANTE KÄLTMITTEL - REFRIGERANT GAZ REFRIGÉRANT التبريد - 13 | 13 | | |

■ General recommendations, reception and disposing of unit

■ INTENDED USE

- This appliance is designed for indoor use and should only be used to store food.
- Conservation models (low temperature) have been realized to store only pre-frozen products.
- Never place liquids or hot food into the appliance and do not fill lidded containers to the top.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.
They may explode.
- In all appliances there are surfaces subject to frosting. Depending on the model, frost may be melted away either automatically (automatic defrost) or manually. Never attempt to remove frost using a pointed object
You could irreparably damage the appliance.
- Do not use any mechanical device or other artificial means to accelerate the defrost process.
- The Manufacturer declines all responsibility, and the warranty shall be null and void, if electrical and/or mechanical alterations are made to the product.

■ HANDLING



BEFORE BEGINNING HANDLING OPERATIONS
ENSURE THAT THE LIFTING CAPACITY IS SUFFICIENT
FOR THE APPLIANCE IN QUESTION

HANDLING with FORK LIFT or SIMILAR
Insert the forks into the side of back of the wooden pallet supplied
with the appliance.
Begin lifting checking that the appliance is in stable equilibrium.



DURING HANDLING OPERATIONS DO NOT TIP OR
TURNOVER

**IF IT'S NECESSARY TO TRANSPORT
APPLIANCE DIFFERENTLY AS IN ITS
WORKING POSITION, YOU HAVE TO WAIT AT
LEAST 2 HOURS BEFORE OPERATING.**

KEEP DRY



STACKING OF OTHER OBJECTS ON THE APPLIANCE
MUST BE ABSOLUTELY AVOIDED.

■ UNPACKING

Keep the packing out of the reach of children as it could be a danger
hazard.

Dispose of the packing to the specialized collection or recycling
points (respect existing regulations).

- Check that the serial number corresponds to the transport documents.

■ RESIDUAL RISKS

- The refrigerator equipment has been designed and manufactured with the appropriate devices to guarantee the health and safety of the user and does not contain dangerous edges, sharp surfaces or protruding elements.
- The stability of the machine is guaranteed even when the doors are open; however, do not pull on the doors.
- In the case of refrigerators with drawers, do not open more than one drawer at a time and do not lean or sit on an open drawer, so as to avoid overturning or damaging the refrigerator.
- N.B.: In refrigerators with glass doors do not extract more than one basket or rack at a time so as not to compromise the stability of the refrigerator.
- In case of appliance with wheels, when moving, take care not to forcefully push the refrigerator so as avoid overturning and damage. Also note any unevenness of the surface on which the refrigerator is being pushed.
- **ALWAYS BLOCK THE WHEELS WITH THE STOPS PROVIDED.**

■ NOISE LEVEL

- The A-weighted emission sound pressure level at workstations NOT exceeds 70 dB(A);

■ DISPOSAL OF UNIT

- Our appliances contain the refrigerant shown on the corresponding rating plate as per Regulation (EC) No. 2037/2000 of 29 June 2000; in addition, the appliance is composed of reusable or recyclable parts and materials. Therefore, at the end of its lifetime, the appliance should be delivered to a specific disposal center.
The best method to ensure that no one will remain trapped inside is to take off the door completely.
- The appliance must not be disposed of together with household waste and metal scrap.
- Absolutely avoid damaging the refrigeration circuit, particularly near the heat exchanger.



COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS
IN FORCE CONCERNING THE FINAL
DISPOSAL OF THIS TYPE OF
EQUIPMENT.



■ Start-Up

IMPORTANT



WHEN USING R290 COOLANT SEE INFORMATION AT PAGE 8 OF THIS MANUAL



BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE CHECK THAT THE DATA ON THE SERIAL PLATE CORRESPOND TO THE ACTUAL ELECTRICAL SUPPLY. THE SERIAL PLATE GIVING THE ELECTRICAL DATA REQUIRED IN THE INSTALLATION IS FOUND ON THE RIGHT SIDE OF THE COMPARTMENT.

An incorrect power supply could be cause of fire, electric shock or accident.

THE INSTALLATION MUST BE MADE ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS SECTION, BY PROFESSIONALLY QUALIFIED PERSONNEL.

THE ELECTRICAL SAFETY OF THIS APPLIANCE IS ONLY GUARANTEED WHEN IT IS CONNECTED TO AN EFFICIENT EARTHING PLANT AS PRESCRIBED BY EXISTING ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS.

A connection to a defective earthing plant would be cause of short-circuit or electric shock in the case of malfunction.



THE APPLIANCE MUST ALSO BE FITTED WITH AN EQUIPOTENTIAL SYSTEM WHOSE EFFICIENCY MUST BE VERIFIED ACCORDING TO EXISTING REGULATIONS.

THE USE OF ADAPTERS, MULTI-PLUGS, AND/OR EXTENSION LEADS IS STRICTLY PROHIBITED

■ PRELIMINARY GENERAL CHECKS

Check that the floor is able to support the weight of the appliance and that it is level.

Control the appliance is perfectly level. Regulate the adjustable feet if necessary. Use a level, if needed. The maximum permissible deviation from the horizontal plane is ± 0.5 degrees.

All four feet should rest on the floor.

Appliances fitted with wheels cannot be leveled, therefore, ensure that the surface on which they rest is perfectly horizontal and level.

Otherwise the stability of the equipment is compromised and can cause the fall of it; the proper operation of the doors could be compromised.

- To avoid possible forming of condensate or ice, there should be a free space of at least 5cm between the appliances. On models with built-in refrigerating unit, there has to be a free space of at least 50cm in front (tables) or above (cupboards);
- Do not place the appliance close to heat sources (such as ovens, radiators, etc.) or exposed to direct sunlight; do not prevent air from circulating inside the engine compartment. Not to respect these norms can cause serious damages to the refrigerating circuit or to products contained in the equipment.
- If the appliance has been moved, wait for a while before switching it on again. In particular, if the handling was made differently as in its working position, you need to wait at least 2 hours.
- Remove the plastic protection from the external surfaces and wash the inside part with warm water and mild soap.
- Keep away from children the closing keys (if available).

■ PRELIMINARY ELECTRICAL CHECKS AND START-UP.

■ The network voltage and frequency values should be the same of those reported on the appliance part number plate (point 6 of the "Rating Plate" paragraph).

An incorrect power supply could be cause of fire, electric shock or accident.

- • Fit a 16A fuse upstream from the socket.
- • Switch the main switch that will be connected to the power lead plug to the OFF position.



CONNECT THE DEVICE TO THE MAINS USING THE PLUG PROVIDED.



THE PLUG MUST BE EASY TO ACCESS WHEN THE DEVICE IS INSTALLED

- Check that the socket is suitable for the appliance plug. If necessary, the socket should be replaced with an appropriate one by qualified personnel. These personnel should also make sure that the socket cable section is appropriate to the power absorbed by the appliance. Check that the plug is plugged into the socket
- After the above controls have been thoroughly completed the appliance may be started-up:
- Turn the main switch, connected to the power cable plug, to the ON position.
- Press the key "ON/STAND BY" of the control panel to switch on the appliance.
After about 1 minute, the compressor will start cycling until internal temperature reaches the factory-set value.
- To modify the factory setting of this value consult the CONTROL PANEL section.



DO NOT LOAD THE APPLIANCE UNTIL THE SET TEMPERATURE VALUE HAS BEEN REACHED
NEVER EXCEED THE MAX. LOADING LIMIT SHOWN ON THE STICKER PLACED INSIDE THE COMPARTMENT

■ OPERATION


- Proper storage of foodstuffs is a relevant factor in the safe and sanitary production of food; in addition, it improves the efficiency of foodservice activities and positively affects energy consumption. Follow the directions below to obtain the highest performance possible out of your appliance.
- Products should always be stored on the shelves; do not place any products on the cabinet's bottom.



PRODUCTS SHOULD BE PLACED INTO THE APPLIANCE IN SUCH A WAY AS TO ALLOW UNOBSTRUCTED AIRFLOW.

ALWAYS LEAVE SOME FREE SPACE BETWEEN THE PRODUCTS AND PREVENT THEM FROM COMING IN CONTACT WITH THE WALLS. IF NEEDED, ADJUST THE DISTANCE BETWEEN SHELVES.

■ Control Panel



The control panel consists of a graphical display and 6 keys with touch technology whose function is explained below. After a period of inactivity the keyboard locks. To unlock the keyboard hold down one of the keys until UNLOCK appears.

ON/STAND BY

Holding the key for a few seconds turns the device on/off. If it is not visible, keyboard unlock is required.

UP

Scrolls the menu entries and increases the values. If no menu is active it enables to increase the set point value

DOWN

Scrolls the menu entries and decreases the values. If no menu is active it enables to decrease the set point value

MENU / ENTER

Enables to access the main controls menu or to confirm a selection or a value.

ESC

Enables to exit from a menu or interrupt entering a value without saving it.

ENERGY SAVING

Enables to access the ENERGY SAVING menu.

■ BUZZER SILENCING (if present)


Press any key briefly.

■ SETTING THE SET POINT

- Unlock the keyboard and press the or keys until the desired value is set, inside the required operating range. Press to confirm.



DO NOT PERFORM ANY MAINTENANCE WHEN THE EQUIPMENT IS "ON" OR IN "STAND BY". DISCONNECT IT FROM THE POWER MAINS.



■ MAIN SCREEN

- Operating status icons (see tab. 1)
- Operating range
- Cell temperature
- Mode selected (Programs, Energy Saving or Custom, etc)
- Current set point and humidity.
- Energy Saving Bar, indicates the energy performances based on how it is being used (see ENERGY SAVING MENU paragraph).

Table 1

| LED | MEANING |
|-----|--|
| | ON: The compressor is on FLASHING: Compressor protection in progress |
| | ON: Defrosting in progress FLASHING: Defrosting required, but with a protection of the compressor / Dripping in progress Refrigerant fluid heating in progress |
| | ON: The evaporator's fan is on FLASHING: Stop evaporator's fan is in progress |
| | ON: Cell light on in manual mode FLASHING: Cell light on in automatic mode |
| | ON: Door open |
| | ON: Alarm or error in progress |

Menu

Setpoint
Manual Defrost
Overcooling
Set Humidity
Programs
Turn On Light
Language
Service
Real Time Clock

■ MAIN MENU

The main control functions can be accessed via this menu. The and buttons enable to scroll through the entries and the button enables to select the desired entry. The button returns to the main screen.

■ **Setpoint:** see paragraph "SETTING THE SETPOINT".





■ **Manual Defrosting:** A defrosting is started if the conditions allow it. The "Enter For Confirmation" message appears. Press to start it or to exit.

■ **Continuous Cold:** Starts an operating cycle without considering the adjustment based on the set point, for a period of time which may be set by the user between 30min and 15h. Indicate the duration by using the or and then buttons or by confirming the value offered with . The "Enter For Confirmation" message appears. Press to start it or to exit. A defrosting is performed before starting the cycle if required. The "Continuous Cold" indication appears on the main screen until the procedure ends, alternated with a countdown to the time remaining for the cycle to end.



TEMPERATURE OF THE EQUIPMENT MAY STRONGLY DECREASE. TAKE INTO ACCOUNT IF THE CONTENT IS SENSITIVE TO TEMPERATURE.

6 ENGLISH




■ **Humidity Setpoint:** Enables to adjust the humidity level inside the equipment within the values indicated, by using the buttons  or  and then  to confirm or  to exit. The value set is not absolute but based on standard operating conditions checked by the manufacturer.

■ **Programs:** The control enables to select among a list of pre-set programs (recipes) with temperature and humidity set points appropriate for the product to be stored.

■ **Light On/Lights Off:** turns the lights on or off.


■ **Language:** enables to choose among 16 different languages.

■ **Service:** see chapter "Parameters and troubleshooting"

■ **Real Time Clock:** (only present in some versions) after selecting this entry, the internal date and time of the instrument can be set. The current values appear and, by repeatedly pressing the  key, it is possible to change the values with the  or  keys or to confirm them and move to the next value until the sequence has completed.



ENERGY SAVING MENU

The equipment is designed to optimise energy consumption. For this purpose a specific menu is dedicated, with direct access by pressing the  key on the control panel.

The Energy Saving mode you wish to use can be customised.

The self-learning system in the system stores and codes the operating ranges

of the equipment on a weekly basis and enables to manage specific strategies to maximise energy saving, based on the actual use of the refrigerator.

No operation change is performed in the time slots identified as "business", while in the periods identified as "economy" are set the setpoints, hysteresis, defrosting and electrical loads to reduce energy consumption as much as possible.

■ **High:** sets the most incisive strategy for energy saving which enables the best energy performance of the equipment. Changes in the operating conditions may introduce operating variations such as temporary set point increase or condensation forming on the frame during periods of inactivity of the equipment.

■ **Medium:** sets a strategy for energy saving less incisive than the previous one.

■ **Disabled:** no energy saving strategy is implemented.

■ **Hide E.S. Bar:** Energy Saving Bar displaying on the main screen is enabled or disabled.




ENERGY SAVING Bar: the function of the ES bar is to indicate the energy performances of the equipment which are visually and dynamically highlighted by the white triangles.

Translation of the original instructions

Methods of use which reduce consumptions are incentivised and the more energy demanding uses are also penalised.



The factors which affect positioning of the indicator are the following:






- set point setting: a setting which does not force the equipment to operate at maximum capacity at all times is favoured.
- doors opening number and openings durations: incentivises a rational use of the equipment by reducing overly frequent or excessively long openings.
- room temperature: an excessively hot room compromises energy efficiency. A better positioning of the equipment which ensures good air circulation in the motor compartment, an adequate distance from heat sources and which avoids locations exposed to direct sunlight enables to reduce consumptions.
- turning off the lights





SERVICE MENU

This menu is accessed from the Service entry of the main menu.

■ **Parameters:** enables to change the instrument's internal parameters. A password is required to display and change the parameters. Once the password is correctly entered, it is possible to scroll through the list of parameters by using the keys  or , select the parameter

to change with the key , change the value with the keys  and , confirm with  or exit without changing the parameter with the key .

pressing the key  again or a period of inactivity exits the change parameters function.



■ **Internal Values:** accesses displaying the current values of:

- temperature of the cell,
- temperature of the evaporator,
- temperature of the condenser,
- room temperature.

The following are also indicated:

- the total number of compressor operating days,
- the number of compressor starts (expressed in hundreds),
- the number of doors openings in the previous 24 hours.

■ **Alarms:** information relative to the latest alarms occurred is displayed if present.

■ **Stored Data Reset:** enables to cancel the data stored: a password is required (149).

■ **Reset Val. Factory:** enables to restore factory values: a password is required.

■ **HACCP:** information relative to the last HACCP alarms occurred is displayed if present. If the entry is not present on the menu it means there are no alarms stored.

■ Alarms and Troubleshooting

■ ALLARMS AND ERRORS

| CODE | TYPE OF ALARM |
|--|---|
| Solutions | |
| <i>Consequences</i> | |
| Multifunction | MULTIFUNCTION INPUT ALARM |
| Verify what caused the input activation / See the i5 and i6 parameters <i>Effect established by the i5 parameter / Alarm output activated with u1=3</i> | |
| Pressure Switch | PRESSURE SWITCH ALARM |
| Verify what caused the input activation / See the i5, i6, i7, i8 and i9 parameters / Switch the instrument off and on again or disconnect the power supply <i>The regulators go off / Alarm output activated with u1=3</i> | |
| Cond. Overheated | OVERHEATING CONDENSER ALARM |
| Verify the condenser temperature / See C6 parameter <i>Alarm output activated with u1=3</i> | |
| Comp. Blocked | COMPRESSOR BLOCKAGE ALARM |
| Verify the condenser temperature / See the C7 parameter / Switch the instrument off and on again: if the condenser temperature is still > parameter C7 when it is switched on again, disconnect the power supply and clean the condenser <i>The evaporator compressor and fan go off / Alarm output activated with u1=3</i> | |
| Probe 1 Failure | CHAMBER SENSOR ERROR |
| Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the instrument-sensor connection / Verify the chamber temperature <i>Compressor on or off for 10 m / Defrosting will not be activated / Relè alarm activated if u1=3 / Door resistors off if u1=4 / Disabling evap. valve if u1=5</i> | |
| Probe 2 Failure | EVAPORATOR SENSOR ERROR |
| Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the instrument-sensor connection / Verify the evaporator sensor temperature <i>Defrosting activated for 30 min with P3=1 / Defrosting at intervals with P3=1 and d8=2 / The evaporator fan operates in parallel with the compressor with F0=3 or 4 / Alarm output activated with u1=3</i> | |
| Probe 3 Failure | CONDENSER SENSOR ERROR |
| Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the instrument-sensor connection / Verify the condenser sensor temperature <i>Condenser overheating alarm ("COH") will not be activated / Blocked compressor alarm ("CSd") will not be activated / Alarm output activated if u1=3</i> | |
| Rtc Failure | CLOCK ERROR |
| Set the date and time <i>Defrosting at intervals with d8=3; The HACCP will not provide information regarding the date and time when the alarm was triggered / The Energy Saving function is not available in real time / Alarm output activated if u1=3</i> | |
| Defrost Timeout | DEFROST CONCLUDED FOR MAXIMAL DURATION INSTEAD OF TEMPERATURE |
| Perform a manual defrost cycle <i>If the error appear again, call a technical support centre</i> | |

Once the cause that triggered the alarm is resolved, the instrument restores normal operation, except for the following alarms that require:

- **"Power Failure"** - any button to be pressed;
- **"Pressure Switch"**- the instrument to be switched off or the power supply to be disconnected
- **"Comp. Blocked"**- the instrument to be switched off or the power supply to be disconnected.

■ HACCP ALARMS

| CODE | TYPE OF ALARM |
|---|---------------------------|
| Critical value | |
| Low Temperature | MINIMUM TEMPERATURE ALARM |
| the minimum chamber temperature during this type of alarm | |

| | |
|---|---------------------------|
| High Temperature | MAXIMUM TEMPERATURE ALARM |
| the maximum chamber temperature during this type of alarm | |
| Door Open | MICRO PORT INPUT ALARM |
| the maximum chamber temperature during this type of alarm | |
| Power Failure | POWER FAILURE ALARM |
| the chamber temperature when the power is restored (parameter AA) | |

■ FAULT

The following items will help you find possible solutions to some troubles the unit could be subject to. It is understood that the information given here does not cover all possible cases.

- **Whenever a safety device triggers, it means that there is a malfunction; before resetting it, check and remove the cause.**
- After making the above checks, if the fault persists contact your after-sales service. Remember to specify the nature of the defect, the appliance's code and serial number (you will find on its nameplate).

| PROBLEM | |
|--|---|
| | Possible cause |
| | What to do |
| 1 APPLIANCE DOESN'T START | |
| 1.1 | Appliance isn't connected to the power supply <i>Check that the plug is fitted into the mains power supply socket correctly.</i> |
| 2 COMPRESSOR RARELY STOPS | |
| 2.1 | Room temperature is too high <i>Ensure proper ventilation to the room</i> |
| 2.2 | Refrigerated cabinet condenser is dirty <i>Check it on a regular basis and clean it thoroughly.</i> |
| 2.3 | Low refrigerant charge <i>Call an authorised technical support centre to find and repair any leaks and to recharge the compressor with refrigerant.</i> |
| 2.4 | Door gaskets do not ensure proper seal <i>Call an authorised technical support centre to perform the necessary replacement</i> |
| 2.5 | Frost build-up on the evaporator <i>Do not place hot or high water content foodstuffs into the appliance and, if needed, perform a manual defrost cycle</i> |
| 2.6 | Evaporator motor fan(s) damaged <i>Call an authorised technical support centre to perform the necessary replacement</i> |
| 3 OVERFLOWING OF SELF-EVAPORATING CONDENSATE TRAY | |
| 3.1 | Hot or high-water content foodstuffs are being introduced into the appliance too often. <i>Do not introduce hot or high water content foodstuffs into the appliance</i> |
| 3.2 | Doors and/or drawers are opened too often. <i>Pay attention to the conditions of use of your appliance</i> |
| 4 COMPARTMENT TEMPERATURE TOO HIGH | |
| 4.1 | Refrigerated cabinet condenser is dirty <i>Check it on a regular basis and clean it thoroughly.</i> |
| 4.2 | Feeble aeration of the zone around the technical compartment. <i>Remove any obstructions for a correct airflow</i> |
| 4.3 | Hot air entering the compartment. <i>Check the correct closure of the door and the gasket to be proper. If it's not possible to adjust functioning, call a technical support centre to perform replacement and regulations</i> |
| 4.4 | Frost build-up on the evaporator <i>Perform a manual defrost cycle</i> |

■ Cleaning and maintenance

YOU MUST FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW ESPECIALLY WHEN USING R290 COOLANT (see reference 13 on page 2 of this manual and the data plate on the device)



KEEP THE VENTS FREE ON THE BODY OF THE DEVICE OR ON THE MODULAR STRUCTURE.

DO NOT USE MECHANICAL EQUIPMENT OR SIMILAR OTHER THAN THAT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER TO SPEED UP THE DEFROSTING PROCESS.

DO NOT TAMPER WITH THE COOLANT CIRCUIT

DO NOT USE ELECTRICAL EQUIPMENT IN THE COMPARTMENTS TO PRESERVE FOOD FROZEN BY THE DEVICE, UNLESS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER IN ORDER TO PREVENT CREATING A FLAMMABLE MIXTURE, FOR EACH 8 g OF GAS AT LEAST 1 m³ OF VOLUME OF THE EQUIPMENT INSTALLATION PREMISES MUST CORRESPOND.

- This section has been dedicated to the end-user and is extremely important for the appliance to work correctly in the long-term.
- The operations to be made do not require any particular technical knowledge
- Cleaning and routine maintenance must be carried out at least every six months. If necessary, further operations must be carried out by contacting the supplier and using original spare parts.

IMPORTANT



BEFORE BEGINNING ANY TYPE OF MAINTENANCE OR CLEANING WORK ON THE APPLIANCE DISCONNECT THE MAINS POWER SUPPLY.

DO NOT WASH THE APPLIANCE DIRECTLY WITH HIGH PRESSURE WATER JETS.

AVOID SPRAYING WATER DIRECTLY ONTO ELECTRICAL PARTS.

■ CLEANING

- How often you will need to clean the appliance depends largely on how often you use it. Analyze the use and schedule the required cleaning operations.
- To clean the appliance's inside and outside, use a neutral or slightly alkaline detergent.
For gaskets cleaning, all neutral agents on water base, commonly employed for domestic use, are suggested.
NEVER REMOVE GASKETS FOR CLEANING !
We recommend that you clean the inside with a disinfectant every once in a while. Impurities may be removed using a damp cloth. Removing the shelves makes cleaning the inside easier.
- Never use metallic tools for clearing appliance; it could be damaged.
- For a deeper cleaning of the compartment, remove the shelf guide.

IMPORTANT

THE APPLIANCES ARE MADE OF STEEL WHICH IS CORROSION PROOF UNDER NORMAL USE.

AVOID USING AGGRESSIVE DETERGENTS OR CLEANERS THAT MAY DAMAGE ITS PROTECTION.

■ ROUTINE MAINTENANCE

CONDENSING COIL

It is important that the coil can offer the maximum possible heat exchange.

- Use a vacuum cleaner and soft bristled brush to remove all the impurities such as paper or dust that may have deposited on the coil. When brushing the condenser, exercise great care so as to avoid damaging the aluminum grid or the fans.
- If a filter is present, remove and clean it. Afterwards, put it in the original position. If damaged or too dirty, ask for its replacement and change it.

Not to respect these norms can cause serious damages to the refrigerating circuit or to products contained in the equipment.

DOOR/DRAWER GASKETS

To ensure a perfect seal, it's important to check the gaskets to be undamaged and perfectly closing.

POWER CABLE

- Check that the power cable that connects the appliance to the socket is not damaged in such a way as to compromise the insulation. If the cable is damaged, have it replaced by the manufacturer or its technical assistance service, or by someone with similar competence, in order to prevent any type of risk.

A damaged electric cable could be cause of fire, electric shock or accident

■ LONG SHUTDOWNS

If the appliance is inactive for long periods of time proceed as follows:

Turn the main switch to the OFF position.

Remove the plug from its socket.

Empty the appliance and clean as in point CLEANING.

Leave the door ajar to avoid bad odours from forming.

Protect the compressor group from dust.

■ CHANGING LIGHT BULB [IF PRESENT]

To change the light bulb, perform the following steps:

- Switch off the appliance and disconnect the power cord;
- Open the appliance door; and remove the protective glass shield;
- Unscrew the light bulb located in the instrument panel and replace it with an identical component (voltage of the light bulb is shown on the sticker);
- Refit the glass shield.

■ MAX LOADING CAPACITY OF PROVIDED GRIDS



THE GRILLS PROVIDED ARE ABLE TO WITHSTAND A MAX LOAD OF 50 kg EACH.

THE LOAD MUST BE DISTRIBUTED EVENLY ON THE GRILL AND POSITIONED IN SUCH A WAY AS NOT TO OBSTRUCT THE VENTS OF THE DEVICE.

■ Funktionsbeschreibung, Erhalt und Beseitigung der Ware

■ ZULÄSSIGE VERWENDUNG

- Das Gerät darf ausschließlich zur Konservierung von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden.
- Möbel für den Tiefkühlbereich wurden ausschließlich für die Aufbewahrung vorgefrorener Produkte konzipiert; niemals kohlenensäurehaltige Getränke in Tiefkühlmöbel legen, da diese explodieren können.
- Niemals warme oder heiße Flüssigkeiten/Lebensmittel in die Möbel legen. Jegliche Art von Produkten die in dem Gerät aufbewahrt werden, müssen verpackt oder abgedeckt werden. Mit Deckel versehene Behälter nicht bis zum Rand Füllen.
- Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen, wie zum Beispiel Druckbehälter mit brennbaren Treibmitteln. Können explodieren.
- In allen Geräten gibt es Oberflächen, die sich mit Reif überziehen. Dieser Reif, kann je nach Modell, automatisch (automatische Abtaung) oder manuell entfernt werden. Den Reif nie mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
Das Gerät kann dauerhaft beschädigt werden.
- Für elektrische bzw. mechanische Änderungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung; dadurch verfällt auch die Garantie

■ HANDHABUNG



SICH VOR DER HANDHABUNG VERGEWISSEN, DASS DAS ANHEBUNGSVERMÖGEN DEM GEWICHT DER BETREFFENDEN EINHEIT ANGEMESSEN IST.

HANDHABUNG MIT GABELSTAPLER ODER ÄHNLICHEM

Die Gabeln in die Längsseite der mitgelieferten Holzpalette des Geräts einführen.

Die Einheit anheben und sich dabei vergewissern, dass sich diese im stabilen Gleichgewicht befindet.

WÄHREND DER HANDHABUNG NICHT UMDREHEN BZW. KIPPEN



WIRD DAS GERÄT IN EINER ANDEREN POSITION ALS WENN IN BETRIEB TRANSPORTIERT, VOR DER INBETRIEBNAHME MINDESTENS 2 STUNDEN WARTEN



AN EINEM TROCKENEN ORT AUFBEWAHREN. AUF KEINEN FALL ANDERE GEGENSTÄNDE AUF DAS GERÄT STELLEN

■ BESEITIGUNG DER VERPACKUNG

Das Verpackungsmaterial könnte eine mögliche Gefahrenquelle darstellen und sollte deshalb außer Reichweite von Kindern gehalten werden.

Die Verpackungsprodukte an spezialisierte Sammel- und Recyclingstellen weiterleiten (die geltenden Normen beachten).

- Die Kennnummer mit den Angaben der Begleitpapiere vergleichen.

■ BLEIBENDE GEFAHREN

- Die Kühlgeräte wurden mit den entsprechenden Vorkehrungen entworfen und gebaut, um die Sicherheit und die Gesundheit des Benutzers zu gewährleisten und weisen keine gefährlichen Kanten, schneidende Oberflächen oder hervorstehende Elemente auf. Ihre Standfestigkeit wird auch bei geöffneter Tür gewährleistet, es ist jedoch untersagt, sich an die Tür anzuhängen.
- Bei Geräten mit Schubladen, sind diese nicht über 40 kg jede zu beladen (gleichmäßig verteilt), nicht mehr als eine Schublade öffnen und sich nicht auf die offene Schublade lehnen oder setzen, um ein Umkippen und die Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- N.B.: Bei Schränken mit Glastüren nie mehr als 1 Korb oder 1 Rost auf einmal herausziehen, um die Standfestigkeit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Im Falle von gerät mit rädern, während der Bewegungen, das Gerät nicht ruckartig schieben, damit es nicht umkippt und sich beschädigt, auch auf die möglichen Unebenheiten
- DIE RÄDER STETS MIT DEN ENTSPRECHENDEN FESTSTELLVORRICHTUNGEN BLOCKIEREN.

■ GERÄUSCHPEGEL

- Die akustische Druckstufe der wohlerwogenen Emission A in Arbeitsplätzen überschreitet NICHT 70 dB(A).

■ ENTSORGEN

- Unsere Geräte enthalten laut Europäischer Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 vom 29. Juni 2000, das auf dem Typenschild beschriebene Kühlmittel; außerdem ist das Gerät aus wiederverwendbaren oder recycelbaren Teilen und Materialien zusammengesetzt. Deshalb ist es, wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, wichtig es bei Recyclinghöfen abzuliefern.
Das Ausbauen der Tür ist die beste Lösung, um zu garantieren, dass niemand im Innern eingesperrt bleiben kann.
- Das Gerät darf nicht mit Siedlungsabfällen und Schrott entsorgt werden.
- Die Beschädigung des Kühlkreislaufs, vor allem in der Nähe des Tauschers, muss vermieden werden.



BEI VERSCHROTTUNG DIESER GERÄTEARTE, DIE LOKAL GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN EINHALTEN.



■ Inbetriebnahme

WICHTIG



WENN ES KÜHLFLÜSSIGKEIT UM DEN TYP R290 HANDELT, SIEHE SEITE 14 DIESES HANDBUCHS. BEVOR MAN DAS GERÄT ANSCHLIESST, SOLLTE MAN SICH VERGEWISSERN, DASS DIE DATEN DES LEISTUNGSSCHILDES DENEN DES STROMNETZES ENTSPRECHEN.



DAS GERÄTESCHILD, AUF DEM DIE FÜR DIE INSTALLATION ERFORDERLICHEN ELEKTRISCHEN DATEN ANGEGEBEN SIND, BEFINDET SICH AUF DER RECHTEN SEITENWAND DES RAUMES.

Eine unkorrekte elektrische Versorgung könnte zu Brand, Stromschlag oder Unfällen führen.

DIE INSTALLATION MUSS GEMÄSS DEN ANGABEN DES ENTSPRECHENDEN ABSCHNITTS VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT DIESES GERÄTES IST NUR DANN GARANTIERT, WENN DAS GERÄT GEMÄSS DEN GELTENDEN ELEKTRISCHEN SICHERHEITSNORMEN AN EINE LEISTUNGSFÄHIGE ERDUNGSANLAGE ANGESCHLOSSEN IST.

Eine defekte Erdung kann im Fall von Fehlbetrieb einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen



DAS GERÄT MUSS AUSSERDEM IN EIN ÄQUIPOTENTIALSYSTEM EINGESCHLOSSEN WERDEN, DESSEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT GEMÄSS DEN GELTENDEN NORMEN GEPRÜFT WERDEN MUSS.

AUF KEINEN FALL ADAPTER, MEHRFACHSTECKDOSEN UND/ODER VERLÄNGERUNGSKABEL BENUTZEN.

■ EINLEITENDE ALLGEMEINE KONTROLLEN

- Sich vergewissern, dass die Auflagefläche für das Gerätegewicht eignet und eben ist;

Das Gerät nivellieren. Allenfalls den beweglichen Teil der verstellbaren Füße bis zu einer perfekten Ausrichtung einstellen. Eventuell eine Wasserwaage verwenden. Alle Füße müssen auf dem Boden aufliegen. Die empfohlene Höchstabweichung von der horizontalen Ebene beträgt +/- 0,5 Grad.

Des Untergrunds achten. Das mit Rädern versehene Gerät kann nicht ausgerichtet werden, es ist daher auf eine waagerechte und ebene Aufstellfläche zu achten.

Ansonsten wird die Stabilität des Gerätes, welches demzufolge kippen kann, gefährdet. Die korrekte Türfunktion könnte damit beeinträchtigt werden.

- Um mögliche Kondens- oder Eisbildung zu vermeiden, sollte zwischen den Geräten mindestens 5cm Freiraum sein. Bei Modellen mit eingebauter Kühleinheit muss unbedingt mindestens 50 cm Freiraum vorne (Tische) oben (Schränke) sein; das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie Öfen, Heizkörpern, usw ...) oder direktem Sonnenlicht aufstellen und das Gerät.

Das Nichtbeachten dieser Normen, kann zu ernsten Schäden am Kühlkreislauf sowie an den im Gerät gelagerten Produkten führen.

- Wurde das Gerät versetzt, einige Zeit warten bevor es wieder eingeschaltet wird. Vor allem bei Handhabung in einer anderen Position als wenn in Betrieb, muss man vor dem Einschalten mindestens 2 Std. warten.
- Die Schutzfolie von den Außenflächen abziehen und Innen mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife reinigen.
- Die Schlüssel (falls vorhanden) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

■ KONTROLLEN ELEKTRISCHEN TEILS

- Die Werte der Netzspannung und -frequenz müssen denjenigen des Typenschildes des Gerätes entsprechen. (Punkt 6 des Abschnitts "Matrikelangaben").

Eine unkorrekte Stromversorgung könnte einen Brand, Stromschlag oder einen Unfall verursachen.

- Der Steckdose eine Sicherung zu 16A vorschalten.
- Den Hauptschalter, an den der Stecker des Netzkabels angeschlossen wird, in die Position OFF bringen.

DIESES GERÄT MUSS MIT DEM MITGELIEFERTEN STECKER AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WERDEN.



SOBALD DAS GERÄT INSTALLIERT WURDE, MUSS DER STECKER LEICHT ZUGÄNGLICH SEIN.

- Sicherstellen, dass die Steckdose mit dem Netzstecker des Gerätes kompatibel ist. Wenden Sie sich an Fachpersonal, falls die Netzsteckdose durch eine eines anderen Typs ausgewechselt werden muss. Dieses Fachpersonal muss sicherstellen, dass der Querschnitt der Leiter der Netzsteckdose der Leistungsaufnahme des Gerätes angemessen ist.

- Nachdem die obengenannten Anweisungen sorgfältig durchgeführt wurden, kann das Gerät in Betrieb gesetzt werden:

- Den Hauptschalter, an dem der Stecker des Versorgungskabels angeschlossen ist, in Position ON bringen.

- Die Taste ON/STANDBY auf der Bedientafel drücken um das Gerät einzuschalten.

Nach 1 Minute startet der Kompressor und die Innentemperatur wird auf den werkseitig eingestellten Sollwert gebracht.

- Sollte es notwendig sein, die werkseitig eingestellten Parameter zu ändern, sind die im Kapitel "Schalttafel" aufgeführten Anleitungen zu lesen.



DAS GERÄT NICHT BELADEN, SOLANGE DIE TEMPERATUR DEN VOREINGESTELLTEN SOLLWERT NICHT ERREICHT HAT

DIE IM RAUMINNEREN ANGEZEIGTE LADELINIE NIE ÜBERSCHREITEN.

■ BETRIEB

- Eine richtige Konservierung der Lebensmittel ist wichtig für die Hygiene und Sicherheit der Lebensmittel, verbessert die Effizienz der gastronomischen Tätigkeiten und reduziert die unten aufgeführten Anweisungen beachten, um die bestmögliche Leistung des Gerätes zu erzielen.


- Die Produkte müssen stets auf den Ablagen gelagert werden; keine Produkte auf den Kühlraumboden legen.



DAS GERÄT SO BELADEN, DASS EIN FREIER LUFTSTROM GEWÄHRLEISTET IST.

ZWISCHEN DEN LEBENSMITTELN AUSREICHEND PLATZ LASSEN UND SIE NICHT IN BERÜHRUNG MIT DEN SEITENWÄNDEN BRINGEN. BEI BEDARF DEN ABSTAND DER ABLAGEN ÄNDERN.

■ Schalttafel



Das Bedienfeld besteht aus einem Grafikdisplay und 6 Tasten mit Touch-Technologie, deren Funktion im Anschluss erklärt wird. Wenn das Tastenfeld längere Zeit nicht verwendet wird, wird es blockiert. Zum Entsperren des Tastenfelds eine der Tasten gedrückt halten bis die Meldung UNLOCK angezeigt wird.

ON/STAND BY

Wenn die Taste einige Sekunden lang gedrückt wird, schaltet sich das Gerät ein/aus. Sollte Sie nicht sichtbar sein, so muss das Tastenfeld entsperrt werden.

ERHÖHEN

Zum Durchblättern der Stichwörter im Menü und zum Erhöhen der Werte. Wenn kein Menü aktiviert ist, kann der Wert des Sollwerts erhöht werden.

SENKEN

Zum Durchblättern der Stichwörter im Menü und zum Senken der Werte. Wenn kein Menü aktiviert ist, kann der Wert des Sollwerts gesenkt werden.

MENÜ / ENTER

Zum Aufrufen des Hauptmenüs der Befehle oder zum Bestätigen einer Auswahl oder eines Werts.

ESC

Zum Verlassen eines Menüs oder zum Unterbrechen der Eingabe eines Werts ohne ihn zu speichern.

ENERGIESPAREN

Zum Aufrufen des Menüs ENERGY SAVING.

■ STUMMSCHALTEN SUMMER (falls vorhanden)

Eine beliebige Taste kurz drücken.


■ EINSTELLUNG DES SOLLWERTS

- Das Tastenfeld entsperren und die Tasten oder so lange drücken, bis der gewünschte Wert innerhalb des vorgesehenen Betriebsbereichs eingestellt wurde. Zum Bestätigen drücken.



KEINE WARTUNG AUSFÜHREN, WENN DAS GERÄT AUF „ON“ ODER „STAND BY“ STEHT.

DAS GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.



■ HAUPTBILDSCHIRM

- Symbole Betriebszustand (siehe Tab. 1)
- Betriebsbereich
- Temperatur Zelle
- Gewählter Modus (Programme, Energy Saving oder Individuell, etc.)
- Aktueller Sollwert und aktuelle Feuchtigkeit
- Energy Saving-Leiste, gibt die Energieleistungen auf Grundlage der aktuellen Verwendung an (siehe Absatz MENÜ ENERGY SAVING)

Tabelle 1

| LED | BEDEUTUNG |
|-----|--|
| | INGESCHALTET: Der Verdichter ist eingeschaltet BLINKEND: Schutz des Verdichters in Gang |
| | INGESCHALTET: Abtauen in Gang BLINKEND: Abtauen wurde angefordert, aber ein Schutz des Verdichters ist in Gang / Abtropfen in Gang Erwärmung des Kühlmittels in Gang |
| | INGESCHALTET: Der Ventilator des Verdampfers ist eingeschaltet BLINKEND: Stoppen des Ventilators des Verdampfers in Gang |
| | INGESCHALTET: Licht der Zelle im manuellen Modus eingeschaltet BLINKEND: Licht der Zelle im automatischen Modus eingeschaltet |
| | INGESCHALTET: Tür geöffnet |
| | INGESCHALTET: Alarm oder Fehler liegt vor |

Menü

- Sollwert
- Manuelles Abtauen
- Dauerkühlung
- Sollwert Feuchte
- Programme
- Licht Einschalten
- Sprache
- Service
- Echtzeituhr

■ HAUPTMENÜ

Über dieses Menü können die wichtigsten Funktionen der Steuerung aufgerufen werden. Mit den Tasten und können die Stichwörter durchblättert werden und mit der Taste kann das gewünschte Stichwort ausgewählt werden. Mit der Taste kehrt man zum Hauptbildschirm zurück.

- Sollwert:** Siehe den Absatz. **“EINSTELLUNG DES SOLLWERTS“**

- Manuelles Abtauen:** Wenn es die Bedingungen zulassen, wird ein Abtauvorgang gestartet. Die Meldung „Enter Zur Bestätigung“ wird angezeigt. Die Taste zum Starten oder zum Verlassen drücken.

- Dauerkühlung:** Startet einen Funktionszyklus ohne die auf dem Sollwert basierenden Einstellungen zu berücksichtigen, die Zeit dafür kann vom Benutzer zwischen 30 min und 15 h eingestellt werden. Die Dauer durch Betätigung der Tasten oder und anschließend angeben oder den vorgeschlagenen Wert mit bestätigen. Die Meldung „Enter Zur Bestätigung“ wird angezeigt. Die Taste zum Starten oder zum Verlassen drücken. Vor dem Beginn des Zyklus wird bei Bedarf ein Abtauvorgang vorgenommen. Bis zum Ende des Vorgangs werden auf dem Hauptbildschirm abwechselnd die Meldung „Dauerkühlung“ und ein Countdown der verbleibenden Zeit bis zum Zyklusende angezeigt.

DIE TEMPERATUR DES GERÄTS KANN STARK SINKEN. DIES MUSS BERÜCKSICHTIGT WERDEN, WENN DER INHALT TEMPERATUREMPFINDLICH IST.



- **Sollwert Feuchte:** Zur Einstellung des Feuchtigkeitsgrades im Gerät innerhalb der angeführten Grenzwerte, durch Betätigung der Tasten oder und anschließend zum Bestätigen oder zum Verlassen. Der eingestellte Wert stellt keinen absoluten Wert dar, sondern basiert auf den vom Hersteller erfassten Standard-Arbeitsbedingungen.
- **Programme:** Mit der Steuerung kann aus einer Liste der voreingestellten Programmen (Rezepten) mit für das aufzubewahrende Produkt geeigneten Sollwerten für Temperatur und Feuchtigkeit gewählt werden.
- **Lichter Einschalten/Lichter Ausschalten:** Zum Ein- oder Ausschalten der Lichter.
- **Sprache:** Zur Auswahl aus 16 verschiedenen Sprachen.
- **Service:** Siehe Kapitel „Parameter und Fehlersuche“.
- **Real Time Clock** (nur für einige Ausführungen): Nach Auswahl dieses Stichworts können Datum und Uhrzeit des Geräts eingestellt werden. Die aktuellen Werte werden angezeigt und durch wiederholtes Drücken der Taste können die Werte mit den Tasten oder ausgewählt oder bestätigt und anschließend zum nächsten Wert übergegangen werden, bis die Einstellung abgeschlossen ist.

Energiesparen

Erhöht
Med.
Deaktiviert
Verdecke Leiste ES

■ MENÜ ENERGY SAVING

Das Gerät wurde für eine Optimierung des Energieverbrauchs entwickelt. Aus diesem Grund steht ein spezielles Menü mit direktem Zugang über die Taste auf der Steuertafel zur Verfügung.

Der gewünschte Energy Saving-Modus kann individuell angepasst werden.

Das im System vorhandene Selbstlernsystem speichert und kodiert die Betriebsabschnitte des Geräts auf Wochenbasis und ermöglicht dadurch spezifische Strategien zum Einsparen von Energie auf Grundlage der tatsächlichen Verwendung des Kühlschranks.

In den als „Business“ erfassten Zeitabschnitten kommt es zu keinerlei Veränderung des Betriebs, während in den als „Economy“ festgelegten Zeitabschnitten die Sollwerte, die Hysteresen, die Abtauvorgänge und die Steuerung der elektrischen Lasten so eingestellt werden, dass der Energieverbrauch so stark wie möglich eingeschränkt wird.

■ **Hoch:** Einstellung einer strengen Strategie zur Energieeinsparung, welche die optimale Energieleistung des Geräts ermöglicht. Die Veränderung der Arbeitsbedingungen kann zu Änderungen des Betriebs führen, wie zum Beispiel eine vorübergehende Anhebung des Sollwerts oder die Bildung von Kondenswasser am Rahmen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

■ **Mittel:** Einstellung einer weniger strengen Strategie zur Energieeinsparung als im vorhergehenden Punkt.

■ **Deaktiviert:** Keine Aktivierung einer Strategie zur Energieeinsparung.

■ **E.S.-Leiste Verbergen:** Die Anzeige der Energy Saving-Leiste am Hauptbildschirm wird aktiviert oder deaktiviert.



ENERGY SAVING-Leiste: Die ES-Leiste dient dazu, die Energieleistungen des Geräts anzugeben, die visuell und dynamisch durch weiße Dreiecke angezeigt werden.

Es werden Betriebsmodi vorgezogen, die zu einer Reduzierung des Verbrauchs beitragen und jene Betriebsmodi benachteiligt, die einen höheren Energieverbrauch mit sich bringen.

Folgende Faktoren beeinflussen die Positionierung des Anzeigers:

- Einstellung des Sollwerts: Es wird eine Einstellung bevorzugt, bei der das Gerät nicht immer an den Obergrenzen seiner Möglichkeiten arbeiten muss.
- Anzahl und Dauer der Türöffnungen: Es wird eine sinnvolle Verwendung des Geräts gefördert und ein häufiges oder überdurchschnittlich langes Öffnen der Tür weitgehend reduziert.
- Raumtemperatur: Ein übermäßig warmer Raum beeinträchtigt die Energieeffizienz. Eine bessere Positionierung des Geräts, die eine gute Luftzirkulation im Motorraum und einen angemessenen Abstand von Wärmequellen gewährleistet und Orte mit direkter Sonneneinstrahlung vermeidet, ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs.
- Ausschalten der Lichter

Service

Parameter
Werte Innen
Alarms
Reset Daten
Reset Werkseinst.
HACCP

FW prj885AB01

■ MENÜ SERVICE

Dieses Menü kann über das Stichwort Service im Hauptmenü aufgerufen werden.

■ **Parameter:** Zur Änderung der internen Parameter des Geräts. Für die Anzeige und die Änderung der Parameter ist ein Passwort erforderlich. Nachdem das Passwort korrekt eingegeben wurde, kann die Liste der Parameter mit den Tasten oder

durchblättert, der zu ändernde Parameter mit der Taste ausgewählt, der Wert mit den Tasten und verändert, mit bestätigt oder das Menü mit ohne Änderung des Parameters verlassen werden.

Zum Verlassen die Taste erneut drücken, anderenfalls wird die Funktion zur Parameteränderung automatisch verlassen, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Tätigkeit vorgenommen wird.

Werte Innen

| | |
|-----------------|--------|
| T Zelle | 2.1° |
| T Verdampfer | -10.5° |
| T Verflüssiger | 42.3° |
| Raumt. | 30,7° |
| Fkt. Verd. Tage | 105 |
| Nr. akt. Verd. | 22 |
| Nr.Türöffn./24h | 42 |

■ **Interne Werte:** Zur Anzeige der aktuellen Werte von:

- Temperatur der Zelle
 - Temperatur des Verdampfers
 - Temperatur des Verflüssigers
 - Raumtemperatur.
- Außerdem werden angezeigt:
- die Gesamtzahl der Betriebstage des Kompressors
 - die Anzahl der Inbetriebnahmen des Kompressors (ausgedrückt in Hundertern)

- die Anzahl der Türöffnungen in den vergangenen 24 Stunden

■ **Alarme:** Falls Alarme vorliegen werden hier die Informationen über die zuletzt aufgetretenen Alarme angezeigt.

■ **Reset Datenspeicher:** Zum Löschen der gespeicherten Daten - ein Passwort ist erforderlich (149).

■ **Reset Werkseinstellungen:** Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen - ein Passwort ist erforderlich.

■ **HACCP:** Falls HACCP-Alarme vorliegen werden hier die Informationen über die zuletzt aufgetretenen HACCP-Alarme angezeigt. Wenn das Stichwort im Menü nicht vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Speicher keine Alarme enthält.

■ Alarme und Fehlersuche

■ ALARME UND FEHLER

| CODE | ART DES ALARMS |
|--|---------------------------------------|
| Abhilfe <i>Folgen</i> | |
| iA | ALARM AN MULTIFUNKTIONSEINGANG |
| Ursachen der Aktivierung des Eingangs ermitteln / Siehe Parameter i5 und i6 <i>Wirkung durch Parameter i5 festgelegt / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |
| iSd | DRUCKWÄCHTER-ALARM |
| Ursachen der Aktivierung des Eingangs ermitteln / Siehe Parameter i5, i6, i7, i8 und i9 / Gerät aus- und wieder einschalten oder Stromversorgung unterbrechen <i>Die Regler werden ausgeschaltet / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |
| COH | ALARM: VERFLÜSSIGER ÜBERHITZT |
| Temperatur des Verflüssigers prüfen / Siehe Parameter C6 <i>Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |
| CSd | ALARM: VERDICHTER BLOCKIERT |
| Temperatur des Verflüssigers prüfen / Siehe Parameter C7 / Gerät aus- und wieder einschalten: Wenn die Temperatur des Verflüssigers beim Wiedereinschalten noch immer > als Par. C7 ist, muss die Stromversorgung abgeschaltet und der Verflüssiger gereinigt werden <i>Verdichter und Gebläse des Verdampfers werden abgeschaltet</i> | |
| Pr1 | FEHLER ZELLENFÜHLER |
| Fühlertyp kontrollieren / Fühler auf Beschädigungen prüfen / Verbindung Gerät - Fühler prüfen / Temperatur der Zelle prüfen / Die Türheizelemente werden mit u1=4 ausgeschaltet / Deaktivierung des Ventils des Verdampfers mit u1=5 <i>Verdichter 10 min ein- oder ausgeschaltet / Abtaufunktion wird niemals aktiviert / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |
| Pr2 | FEHLER VERDAMPFERFÜHLER |
| Fühlertyp kontrollieren / Fühler auf Beschädigungen prüfen / Verbindung Gerät - Fühler prüfen / Temperatur des Verdampferfühlers kontrollieren <i>Abtaufunktion mit P3=1 für 30 min aktiv / Intervall-Abtauen mit P3=1 und d8=2 / Das Gebläse des Verdampfers läuft parallel zum Verdichter mit F0=3 oder 4 / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |
| Pr3 | FEHLER VERFLÜSSIGERFÜHLER |
| Fühlertyp kontrollieren / Fühler auf Beschädigungen prüfen / Verbindung Gerät - Fühler prüfen / Temperatur des Verflüssigerfühlers kontrollieren <i>Alarm für Verflüssigerüberhitzung ("COH") wird niemals aktiviert / Alarm für Verdichterblockierung ("CSd") wird niemals aktiviert /</i> | |
| rtc | UHR-FEHLER |
| Datum und Uhrzeit erneut einstellen <i>Intervall-Abtauen mit d8=3 / HACCP liefert keine Informationen zu Datum und Uhrzeit, zu der der Alarm aufgetreten ist / Die Energiesparfunktion ist nicht in Echtzeit verfügbar / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3</i> | |

Nachdem die Ursache, die den Alarm ausgelöst hatte, beseitigt wurde, nimmt das Gerät den normalen Betrieb wieder auf, außer bei den folgenden Alarmen, die folgendes erfordern:

- **“PF”** - eine beliebige Taste drücken;
- **“iSd”** - Gerät ausschalten oder Stromversorgung unterbrechen
- **“CSd”** - Gerät ausschalten oder Stromversorgung unterbrechen

■ HACCP Alarms

| CODE | ART DES ALARMS | KRITISCHER WERT |
|-----------|--|--|
| AL | Minimal-temperaturalarm | die minimale Temperatur der Zelle während eines Alarms dieser Art |
| AH | Maximal-temperaturalarm | die maximale Temperatur der Zelle während eines Alarms dieser Art |
| Id | Alarm Türschalteneingang | die maximale Temperatur der Zelle während eines Alarms dieser Art |
| PF | Alarm: Unterbrechung der Stromversorgung | die Temperatur der Zelle bei Wiederherstellung der Stromversorgung (Par. AA) |

■ STÖRUNGEN

Bei fehlerhaftem Betrieb des Geräts die nachfolgend aufgeführte Liste kontrollieren, um festzustellen, ob es ohne Hilfe des Kundendienstes wieder in Betrieb gesetzt werden kann; hier sind selbstverständlich nicht alle Fälle aufgeführt.

- **Das Einschalten einer Sicherheitsvorrichtung zeigt eine Betriebsstörung an; vor Wiederinbetriebnahme muß die Ursache festgestellt und beseitigt werden.**
- Besteht die Störung weiterhin, sich bitte an den technischen Dienst wenden, Art der Störung beschreiben und Artikel- und Seriennummer des Gerätes vom Geräteschild angeben.

| PROBLEM | |
|----------|--|
| | Mögliche Ursache |
| | Eingriff |
| 1 | DAS GERÄT STARTET NICHT |
| 1.1 | Das Gerät ist nicht korrekt an der Versorgung angeschlossen <i>Kontrollieren, dass der Stecker richtig in der Dose steckt</i> |
| 2 | DER KOMPRESSOR STOPPT SELTEN |
| 2.1 | Die Raumtemperatur ist zu hoch <i>Den Raum ausreichend lüften</i> |
| 2.2 | Der Kühlschrankkondensator ist schmutzig <i>Ihn regelmäßig überprüfen und reinigen.</i> |
| 2.3 | Kühlmittelmenge zu gering <i>Für die Ermittlung und Reparatur von Lecks und um die Nachfüllung des Kühlgases auszuführen, wenden Sie sich bitte an eine dafür zuständige technische Kundendienststelle</i> |
| 2.4 | Tür- und Schubladendichtungen unwirksam <i>Für den Ersatz wenden Sie sich bitte an eine dafür zuständige technische Kundendienststelle</i> |
| 2.5 | Verdampfer ist vereist <i>Keine heißen Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt einführen; falls erforderlich, einen manuellen Abtauvorgang ausführen</i> |
| 2.6 | Der Ventilator funktioniert nicht korrekt <i>Sich für einen eventuellen Austausch an die zuständige Kundendienststelle wenden</i> |
| 3 | ÜBERLAUFEN DER SELBSTVERDAMPFENDEN KONDENSSCHALE |
| 3.1 | Häufiges Einführen von warmen Lebensmittel mit hohem Wassergehalt. <i>Keine warme Lebensmittel mit hohem Wassergehalt einführen</i> |
| 3.2 | Häufiges Öffnen der Türen bzw. Schubladen <i>Die Geräteanwendungsbedingungen beachten</i> |
| 4 | RAUMTEMPERATUR IST UNGENÜGEND |
| 4.1 | Verschmutzte Kondensationbatterie <i>Sie regelmäßig überprüfen und reinigen.</i> |
| 4.2 | Mangelhafte Belüftung der Zone, die an den Technischen Bereich Angrenzt <i>Eventuelle Verstopfungen beseitigen.</i> |
| 4.3 | Eintritt heisser Luft in den Raum <i>Sich vergewissern, dass die Türe sich richtig schliesst und die Dichtung funktioniert. Falls der Betrieb nicht wieder hergestellt werden kann, sich für eine Lösung oder Regulierung an die zuständige Kundendienststelle wenden</i> |
| 4.4 | Verdampfer ist vereist <i>Einen manuellen Abtauvorgang ausführen</i> |

■ Reinigung, Wartung und Störung

DIE FOLGENDEN HINWEISE SIND BESONDERS WICHTIG, WENN ES SICH BEI DER VERWENDETEN KÜHLFLÜSSIGKEIT UM DEN TYP R290 HANDELT (siehe Verweis 13 auf der Seite 2 dieses Handbuchs sowie Typenschilder der Geräts)



DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN IM GEHÄUSE DES GERÄTS ODER IN DER EINBAUKONSTRUKTION DÜRFEN NICHT VERSTOPFT SEIN.

KEINE MECHANISCHEN VORRICHTUNGEN ODER ANDERE MITTEL ZUR BESCHLEUNIGUNG DES ABTAUPROZESSES VERWENDEN, DIE NICHT VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WURDEN.

DEN KÄLTEKREISLAUF NICHT BESCHÄDIGEN.

IN DEN FÄCHERN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG DER TIEFGEKÜHLTEN SPEISEN DES GERÄTS KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE VERWENDEN, WENN DER ENTSPRECHENDE TYP NICHT VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WURDE.

UM KEIN EXPLOSIONSFÄHIGES GEMISCH ZU ERHALTEN, MUSS FÜR JE 8 g GAS 1 m³ EIN VOLUMEN VON 1 m³ DES INSTALLATIONSRAUMS ZUR VERFÜGUNG STEHEN.

- Dieser Abschnitt betrifft den Endverbraucher und ist für den dauerhaften und vorschriftsmäßigen Betrieb des Gerätes von äußerster Wichtigkeit.
- Die durchzuführenden Maßnahmen setzen keine besonderen technische Kenntnisse voraus.
- Die Reinigung und die ordentliche Wartung müssen alle sechs Monate ausgeführt werden; falls weitere Eingriffe notwendig sind, müssen zum Ausführen der Hersteller kontaktiert und Originalersatzteile verwendet werden.

WICHTIG



BEVOR MAN DIE WARTUNG BZW. REINIGUNG VORNIMMT, DIE STROMVERSORGUNG DES GERÄTES AUSSCHALTEN.

DAS GERÄT NICHT MIT DIREKTEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHLEN REINIGEN. AUF KEINEN FALL WASSERSTRAHLEN GEGEN ELEKTRISCHE TEILE RICHTEN.

■ REINIGUNG

- Die Notwendigkeit einer Reinigung des Gerätes hängt vor allem von der Häufigkeit des Gebrauchs ab. Den Gebrauch beobachten und die notwendigen Reinigungsarbeiten programmieren.
- Zur Innen- und Aussenreinigung ein neutrales oder leicht alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung der Dichtungen ein neutrales auf Wasser basiertes Mittel benutzen; wie herkömmliche Haushaltsreinigungsmittel. **DIE DICHTUNGEN ZUR REINIGUNG NICHT ENTERNEN!** Man empfiehlt, den Innenraum gelegentlich mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen. Eventuelle Unreinheiten können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Die Entfernung der Roste erleichtert die Reinigung des Innenraums.
- Zur Reinigung des Gerätes niemals Metallgegenstände benutzen; es könnte beschädigt werden.
- Für eine tiefere inwändige Reinigung ist es notwendig die Schienen der Rosthalterungen zu entfernen.

WICHTIG

DIE GERÄTE WERDEN AUS CNS HERGESTELLT, DER WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN KORROSION, DIE DURCH DEN NORMALEN GEBRAUCH ENTSTEHEN KANN, IST. AGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL BZW. -SYSTEME, DIE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNEN, MEIDEN.

■ ALLGEMEINE WARTUNG

KONDENSATIONS-BATTERIE

Die Batterie muß unbedingt in der Lage sein, maximalen Wärmeaustausch zu bieten.

- Mit Hilfe eines Staubsaugers, Pinsels bzw. einer metallfreien Bürste alle Verschmutzungen (z.B. Papier, Staub), die sich auf der Batterieoberfläche abgelagert haben könnten, entfernen ohne die Aluminiumrippen oder Lüfter zu beschädigen. Falls ein Filter vorhanden ist, diesen entfernen, reinigen und danach wieder in die ursprüngliche Lage einsetzen. Falls der Filter beschädigt oder zu schmutzig ist, einen zum austauschen bestellen.

Das Nichtbeachten dieser Normen kann zu ernstesten Schäden am Kühlkreislauf und an den im Gerät gelagerten Produkten führen.

TÜRDICHTUNGEN

Sich vergewissern, dass die Türdichtungen einwandfrei sind: es ist sehr wichtig eine perfekte Schliessung zu garantieren.

VERSORGUNGSKABEL

- Kontrollieren, dass das Versorgungskabel, welches das Gerät mit dem Stecker verbindet, keinerlei Beschädigungen aufweist, die die Isolierung beeinträchtigen könnten. Ist es beschädigt, vom Hersteller, einem zugelassenen Kundendienst oder von dazu qualifiziertem Personal austauschen lassen, um jede Art Risiko zu vermeiden.

Ein beschädigtes elektrisches Kabel kann zu Brand, Stromschlag oder Unfällen führen.

■ LÄNGERE STILLSTANDSZEITEN

Bei längeren Stillstandszeiten wie folgt vorgehen:

Das Gerät ausschalten und von der Stromversorgung abschalten.

Das Gerät entleeren und wie bei Kapitel „Reinigung“ vorgehen.

Die Türen nicht vollständig schließen, um das Entstehen von üblen Gerüchen zu vermeiden.

Die Kompressorgruppe vor Staub schützen.

■ AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE [WENN VORHANDEN]

Für den Austausch der Glühbirne sind folgende Anweisungen zu befolgen (ein Kleber weist auf den Glühbimentyp hin):

- Das Gerät abschalten und das Netzkabel herausziehen;
- Tür öffnen und die Schutzblende der Glühbirne entfernen;
- Die darin befestigte Glühbirne abschrauben und durch eine mit gleichen Eigenschaften ersetzen;
- Die Schutzblende wieder befestigen.

■ MAXIMALE BELASTUNG DER MITGELIEFERTEN ROSTE

DIE MITGELIEFERTEN ROSTE EIGNEN SICH FÜR EINE MAXIMALE LAST VON 50 KG PRO ROST.



DIE LAST MUSS GLEICHMÄSSIG AUF DEM ROST VERTEILT UND SO ANGEORDNET SEIN, DASS DIE LÜFTUNG DES GERÄTS NICHT BEHINDERT WIRD.

■ Descrizione funzionale, ricevimento e dismissione

■ USO CONSENTITO

- Gli apparecchi sono progettati per l'installazione all'interno e devono essere esclusivamente impiegati per la conservazione di cibi.
- I modelli conservatori (bassa temperatura) sono stati progettati esclusivamente per la conservazione di prodotti pre-congelati.
- Non introdurre liquidi o alimenti caldi e non riempire fino all'orlo i recipienti muniti di coperchio.
- Non conservare sostanze esplosive, quali contenitori sotto pressione con propellente infiammabile, in questo apparecchio.
Possono esplodere.
- In tutte le apparecchiature ci sono delle superfici che si coprono di brina. Secondo il modello, tale brina può essere eliminata automaticamente (sbrinamento automatico) oppure manualmente. Non tentate mai di togliere la brina con un oggetto appuntito. Si rischierebbe di danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura.
- Viene declinata ogni responsabilità del Produttore con decadimento della garanzia in caso di modifiche elettriche e/o meccaniche.

■ MOVIMENTAZIONE



PRIMA DI DAR CORSO A OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE ASSICURARSI CHE LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO SIA ADEGUATA AL PESO DELL'APPARECCHIO IN QUESTIONE.

MOVIMENTAZIONE con CARRELLO ELEVATORE o SIMILARE
Inserire le forche sul lato anteriore o posteriore della pedana di legno a corredo dell'apparecchio.
Dar corso al sollevamento assicurandosi che l'apparecchio sia in equilibrio stabile.



NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE NON CAPOVOLGERE O ROVESCIARE.



SE SI RENDE INDISPENSABILE IL TRASPORTO IN POSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI LAVORO; ATTENDERE ALMENO 2 ORE PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE.

TENERE ALL'ASCIUTTO E EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI SOVRAPPORRE ALL'APPARECCHIO ALTRI OGGETTI.

■ RIMOZIONE IMBALLO

Tenere fuori dalla portata di mano dei bambini il materiale d'imballo in quanto potenziale fonte di pericolo.
Smaltire i prodotti d'imballo facendoli confluire ai centri di raccolta o di riciclaggio specializzati (attenersi alle norme vigenti).

- Verificare la rispondenza del numero di matricola con quanto riportato nel documento di accompagnamento.

■ RISCHI RESIDUI

- Le apparecchiature sono realizzate e progettate al fine di garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore e non presentano spigoli pericolosi, superfici affilate o elementi sporgenti dagli ingombri. La loro stabilità è garantita anche a porte aperte, è vietato comunque attaccarsi alle porte.
- Nelle apparecchiature con cassette non aprire più di un cassetto alla volta e non appoggiarsi o sedersi sul cassetto aperto per evitare il ribaltamento o il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- N.B.: Nelle apparecchiature con porte vetrate non estrarre più di un cestello, oppure una griglia alla volta, per non compromettere la stabilità dell'apparecchiatura.
- Nel caso di apparecchiature con ruote, fare attenzione, durante gli spostamenti a non spingere violentemente l'apparecchiatura per evitare che si ribalti; fare attenzione anche alle eventuali asperità della superficie di scorrimento.
- BLOCCARE SEMPRE LE RUOTE CON GLI APPOSITI FERMI.

■ LIVELLO DI RUMOROSITA'

- Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A nei posti di lavoro NON supera 70 dB(A).

■ DISMISSIONE

- Le nostre apparecchiature contengono il fluido refrigerante, in base al Regolamento Europeo C.E. n. 2037/2000 del 29 giugno 2000, descritto nella targhetta matricolare; inoltre l'apparecchiatura è composta da parti e materiali riutilizzabili o riciclabili.
Terminato l'utilizzo dell'apparecchiatura, è importante che sia consegnata a centri di smaltimento ecologico. Togliere la porta è il miglior modo per assicurare che nessuno possa rimanere rinchiuso all'interno.
- L'apparecchiatura NON deve essere smaltita con rifiuti urbani e rottami.
- Deve essere evitato il danneggiamento del circuito frigorifero.



RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI VIGENTI PER LA ROTTAMAZIONE DI QUESTO GENERE DI APPARECCHI.



■ Messa in funzione

IMPORTANTE



NEL CASO IN CUI IL REFRIGERANTE UTILIZZATO SIA DI TIPO R290 VEDI PAG. 20 DI QUESTO MANUALE. PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO ACCERTARSI CHE I DATI DI TARGA SIANO RISPONDENTI A QUELLI DELLA RETE ELETTRICA. LA TARGHETTA MATRICOLARE RECANTE I DATI ELETTRICI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE È POSTA SUL FIANCO DESTRO DELLA CELLA.

Un'alimentazione elettrica non corretta potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE ALLA PRESENTE SEZIONE DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO.

COLLEGARE AD UN EFFICACE IMPIANTO DI MESSA A TERRA COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA ELETTRICA.

Una messa a terra difettosa sarebbe causa di cortocircuito o scossa elettrica nel caso di malfunzionamento.



L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INOLTRE INCLUSO IN UN SISTEMA EQUIPOTENZIALE LA CUI EFFICIENZA DEVE ESSERE VERIFICATA SECONDO LE NORME IN VIGORE.

È VIETATO L'USO DI ADATTATORI, PRESE MULTIPLE, E/O PROLUNGHE.

■ CONTROLLI PRELIMINARI GENERICI

- Verificare che il piano d'appoggio sia adatto a sopportare il peso dell'apparecchio e sia in piano; Disporre l'apparecchio a bolla. Agire eventualmente sulla parte mobile dei piedini regolabili fino a ottenere un perfetto allineamento: tutti i piedini devono poggiare sul pavimento. Eventualmente utilizzare un'apposita livella. La deviazione massima consigliata dal piano orizzontale è di +/-0,5 gradi. L'apparecchiatura dotata di ruote non può essere livellata, quindi fare attenzione che il piano di appoggio sia perfettamente orizzontale e piana.

Pregiudica la stabilità dell'apparecchiatura e può causarne la caduta. Il corretto funzionamento delle porte potrebbe essere compromesso.

- Per evitare la possibile formazione di condensa o ghiaccio, si consiglia lasciare almeno 5 cm di spazio libero tra le apparecchiature. E' indispensabile che i modelli con unità condensatrice a bordo abbiano almeno 50 cm di spazio libero in fronte (tavoli) o sopra (armadi); non impedire la libera circolazione dell'aria del vano motore; non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore o in un luogo esposto alla luce diretta del sole.

Non rispettare queste norme può provocare gravi danni al circuito frigorifero o ai prodotti contenuti nell'apparecchiatura.

- Nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata spostata, è necessario aspettare un certo tempo prima di rimetterla in funzione. In particolare se la movimentazione è avvenuta con l'apparecchiatura in posizione diversa da quella di lavoro, bisogna attendere almeno 2 ore.
- Togliere la plastica a protezione delle superfici esterne e lavare l'interno con acqua tiepida e sapone neutro.
- Le chiavi di chiusura (se disponibili) non devono essere a portata di mano dei bambini.

■ CONTROLLI PRELIMINARI ALLA PARTE ELETTRICA E MESSA IN FUNZIONE.

- Il valore di tensione e frequenza di rete deve corrispondere a quello riportato nella targhetta matricolare dell'apparecchiatura (punto 6 del paragrafo "Dati matricolari").
Un'alimentazione elettrica non corretta potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.
- Installare a monte della presa un fusibile da 16A.
- Portare l'interruttore generale cui andrà collegata la spina del cavo di alimentazione nella posizione OFF.



QUEST'APPARECCHIO VA COLLEGATO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE UTILIZZANDO LA SPINA IN DOTAZIONE.

UNA VOLTA CHE L'APPARECCHIO È STATO INSTALLATO, LA SPINA DEVE RIMANERE FACILMENTE ACCESSIBILE

- Verificare la compatibilità della presa con la spina dell'apparecchio. Nel caso si rendesse necessario, fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchiatura.
- Dopo aver eseguito scrupolosamente quanto sopra esposto, è possibile avviare l'apparecchio.
- Portare l'interruttore generale cui è collegata la spina del cavo di alimentazione nella posizione ON.
- Premere il pulsante "ON/STAND BY" del Pannello di comando per accendere l'apparecchio ..
Dopo 1 minuto, il compressore parte e la temperatura interna si regola al valore impostato in fabbrica.
- Per le modalità operative relative alla variazione del valore del SET POINT predeterminato in fabbrica consultare la sezione PANNELLO DI COMANDO.



NON CARICARE L'APPARECCHIATURA FINO A QUANDO LA TEMPERATURA NON AVRÀ RAGGIUNTO IL VALORE PREIMPOSTATO.

NON SUPERARE MAI IL LIMITE DI CARICO INDICATO DALL'APPOSITA ETICHETTA POSTA ALL'INTERNO DELLA CELLA.

■ FUNZIONAMENTO

- La corretta conservazione delle derrate è un fattore importante nella produzione igienica e sicura di alimenti e inoltre migliora l'efficienza delle attività gastronomiche e incide sul consumo di energia. Rispettare le istruzioni riportate sotto per ottenere il massimo rendimento dall'apparecchiatura.
- I prodotti devono essere sempre conservati sui ripiani; non caricare prodotti sul fondo della cella.



I PRODOTTI DEVONO ESSERE CARICATI IN MODO TALE DA PERMETTERE IL LIBERO FLUSSO DELL'ARIA.

LASCIARE DEGLI SPAZI LIBERI TRA I PRODOTTI E NON SISTEMARLI A CONTATTO CON LE PARETI. ALL'OCCORRENZA, MODIFICARE LA DISTANZA TRA I RIPIANI.

■ Pannello di comando



Il pannello di comando è composta da un display grafico e da 6 tasti con tecnologia touch la cui funzione è spiegata di seguito.

Dopo un periodo di inutilizzo la tastiera si blocca. Per sbloccare la tastiera premere a lungo uno dei tasti fino a che appare la scritta UNLOCK.

ON/STAND BY

Premendo il tasto per alcuni secondi l'apparecchio si accende/spegne. Se non è visibile è richiesto lo sblocco della tastiera.

UP

Scorre le voci del menu e incrementa i valori. Se non è attivo alcun menu permette di aumentare il valore del set point

DOWN

Scorre le voci del menu e decrementa i valori. Se non è attivo alcun menu permette di abbassare il valore del set point

MENU / ENTER

Permette di accedere al menu principale dei comandi oppure di confermare una scelta od un valore.

ESC

Permette di uscire da un menu o interrompere l'inserimento di un valore senza salvarlo.

ENERGY SAVING

Permette di accedere al menu ENERGY SAVING.

■ TACITAZIONE BUZZER (se presente)

Premere brevemente un tasto qualsiasi.


■ IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

- Sbloccare la tastiera e premere i pulsanti o fino a quando è impostato il valore desiderato, all'interno del range di funzionamento previsto. Premere per confermare.



NON ESEGUIRE NESSUNA MANUTENZIONE QUANDO L'APPARECCHIATURA È IN "ON" O IN "STAND BY".

DISINSERIRLA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.



■ VIDEATA PRINCIPALE

- Icone stato funzionamento (vedi tab. 1)
- Range di funzionamento
- Temperatura cella
- Modalità selezionata (Programmi, Energy saving o Personalizzato, etc)
- Set point ed umidità correnti.
- Barra Energy Saving, indica le performances energetiche in base all'utilizzo che se ne sta facendo (vedi paragrafo MENU ENERGY SAVING).

Tabella 1

| LED | SIGNIFICATO |
|-----|--|
| | ACCESO: Il compressore è acceso LAMPEGGIANTE: Protezione del compressore in corso |
| | ACCESO: Sbrinamento in corso LAMPEGGIANTE: Richiesto lo sbrinamento, ma con in corso una protezione del compressore / Sgocciolamento in corso Riscaldamento del fluido refrigerante in corso |
| | ACCESO: Il ventilatore dell'evaporatore è acceso LAMPEGGIANTE: Fermo ventilatore dell'evaporatore in corso |
| | ACCESO: Luce cella accesa in modo manuale LAMPEGGIANTE: Luce cella accesa in modo automatico |
| | ACCESO: Porta aperta |
| | ACCESO: Allarme od errore in corso |

Menu

Setpoint
Sbrinamen. Manuale
Freddo Continuo
Setpoint Umidità
Programmi
Accendi Luci
Lingua
Service
Real Time Clock

■ MENU PRINCIPALE

Tramite questo menu è possibile accedere alle principali funzioni del controllo. I pulsanti e permettono di scorrere le voci ed il pulsante consente di selezionare la voce desiderata. Il pulsante riporta alla videata principale.

■ **Setpoint:** vedi il paragrafo "Impostazione del Set Point"





■ **Sbrinamento Manuale:** Se le condizioni lo permettono viene avviato uno sbrinamento. Appare il messaggio "Enter Per Conferma". Premere per avviarlo od per uscire.

■ **Freddo Continuo:** Avvia un ciclo di funzionamento senza tener conto delle regolazione basate sul set point, per un periodo di tempo impostabile dall'utente tra 30min e 15h. Indicare la durata agendo sui pulsanti o e poi oppure confermando il valore proposto con . Appare il messaggio "Enter Per Conferma". Premere per avviarlo od per uscire. Prima di iniziare il ciclo viene eseguito uno sbrinamento se necessario. L'indicazione "Freddo Continuo" appare nella videata principale fino al termine della procedura, alternata con un conto alla rovescia del tempo mancante la termine del ciclo.



LA TEMPERATURA DELL'APPARECCHIATURA PUÒ SUBIRE UN FORTE DECREMENTO.

TENERNE CONTO SE IL CONTENUTO È SENSIBILE ALLA TEMPERATURA.




■ **Setpoint Umidità:** Permette di regolare il livello di umidità all'interno dell'apparecchiatura entro i limiti indicati, agendo sui pulsanti  o  e poi  per confermare od  per uscire. Il valore impostato non è assoluto ma basato su condizioni di lavoro standard verificate dal costruttore.

■ **Programmi:** Il controllo consente di scegliere fra una lista di programmi preimpostati (ricette) con set points di temperatura ed umidità adatte al prodotto da conservare.

■ **Accendi Luci/Spegni Luci:** accende o spegne le luci.

■ **Lingua:** permette di scegliere tra 16 diverse lingue.

■ **Service:** vedi capitolo "Parametri e ricerca guasti"

■ **Real Time Clock:** (presente solo in alcune versioni) dopo aver selezionato questa voce, è possibile impostare la data e l'ora interne dello strumento. Appaiono i valori correnti e premendo ripetutamente il tasto  è possibile modificare i valori con i tasti  o  oppure confermarli e passare al successivo valore fino al completamento della sequenza.



■ MENU ENERGY SAVING

L'apparecchiatura è progettata per ottimizzare il consumo di energia. A tal fine è stato dedicato un menu specifico con accesso diretto premendo il tasto

 sul pannello di controllo.

È possibile personalizzare la modalità Energy Saving che si vuole utilizzare.

Il sistema di autoapprendimento presente nel sistema memorizza le fasce orarie di funzionamento dell'apparecchiatura su base settimanale e permette di gestire strategie specifiche per massimizzare il risparmio energetico, basate sul reale utilizzo del frigorifero.

Non viene eseguita nessuna variazione di funzionamento nelle fasce orarie identificate come "business" mentre nei periodi identificati come "economy" vengono impostati set point, isteresi, sbrinamenti e gestione dei carichi elettrici tali da ridurre quanto più possibile il consumo di energia.

■ **Elevato:** imposta la strategia per il risparmio energetico più marcata che permette la miglior prestazione energetica dell'apparecchiatura. La variazione delle condizioni di lavoro possono introdurre delle variazioni nel funzionamento come ad esempio l'innalzamento temporaneo del set point o la formazione di condensa sulla cornice nei periodi di inattività dell'apparecchiatura.

■ **Medio:** imposta una strategia per il risparmio energetico meno marcata rispetto alla precedente.

■ **Disabilitato:** non viene attuata nessuna strategia per il risparmio energetico.

■ **Nascondi Barra E.S.:** viene abilitata o disabilitata la visualizzazione della barra Energy Saving nella videata principale.



Barra ENERGY SAVING: la funzione della barra ES è quella di indicare le performances energetiche dell'apparecchiature le quali vengono evidenziate visivamente ed in modo dinamico dai triangoli bianchi.

Vengono incentivate modalità di utilizzo che riducono i consumi ed altresì penalizzati gli utilizzi più energivori.




I fattori che influiscono sul posizionamento dell'indicatore sono i seguenti:

- impostazione del set point: viene premiato un settaggio che non imponga all'apparecchiatura di lavorare sempre al massimo delle sue possibilità;
- numero di apertura porte e durate delle aperture: incentiva un utilizzo razionale dell'apparecchiature riducendo per quanto possibile aperture troppo frequenti o eccessivamente lunghe.
- temperatura ambiente: un locale eccessivamente caldo compromette l'efficienza energetica. Un miglior posizionamento dell'apparecchiatura che garantisca una buona circolazione dell'aria nel vano motore, un adeguata distanza da fonti di calore e che eviti luoghi esposti alla luce diretta del sole permette di ridurre i consumi.
- lo spegnimento delle luci

■ MENU SERVICE




Si accede a questo menu dalla voce Service del menu principale.

■ **Parametri:** permette di modificare i parametri interni dello strumento; è richiesta una password per accedere alla visualizzazione e modifica dei parametri. Una volta inserita correttamente la password, è possibile scorrere la lista dei parametri con i tasti  o , selezionare il parametro da modificare con il tasto , modificare il valore con i

tasti  e , confermare con  od uscire senza modificare il parametro con il tasto .

Premendo nuovamente il tasto  oppure dopo un periodo di inattività si esce dalla funzione di modifica dei parametri.



■ **Valori Interni:** si accede alla visualizzazione dei valori correnti di:

- temperatura della cella,
- temperatura dell'evaporatore,
- temperatura del condensatore,
- temperatura ambiente.

Sono inoltre indicate:

- il numero totale di giorni di funzionamento del compressore,
- il numero di avvii del compressore (espresso in centinaia),
- il numero di apertura porte nelle

precedenti 24 ore.

■ **Allarmi:** se presenti vengono visualizzate le informazioni relative agli ultimi allarmi avvenuti (vedi pag. 19).

■ **Reset Memorie Dati:** permette di cancellare i dati memorizzati: è richiesta una password (149).

■ **Reset Val. Fabbrica:** permette di ripristinare i valori di fabbrica: è richiesta una password.

■ **HACCP:** se presenti, vengono visualizzate le informazioni relative agli ultimi allarmi HACCP avvenuti. Se la voce non è presente a menu significa che non ci sono allarmi in memoria. (vedi pag. 19)

■ Allarmi e ricerca guasti

■ ALLARMI ED ERRORI

| Errore | TIPO DI ALLARME |
|---|---|
| Rimedi Conseguenze | |
| Multifunzione | ALLARME INGRESSO MULTIFUNZIONE |
| Verificare le cause dell'attivazione dell'ingresso / Vedere i parametri i5 e i6 <i>Effetto stabilito da parametro i5 / Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Pressostato | ALLARME PRESSOSTATO |
| Verificare le cause dell'attivazione dell'ingresso / Vedere i parametri i5, i6, i7, i8 e i9 / Spegner e riaccendere lo strumento o interrompere l'alimentazione <i>I regolatori si spengono / Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Cond. Surriscal. | ALLARME CONDENSAT. SURRISCALDATO |
| Verificare la temperatura del condensatore / Vedere il parametro C6 <i>Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Comp. Bloccato | ALLARME COMPRESSORE BLOCCATO |
| Verificare la temperat. del condensatore / Vedere il parametro C7 / Spegner e riaccendere lo strumento: se alla riaccensione la temperat. del condensatore è > al par. C7, sarà necessario togliere l'alimentazione e pulire il condensatore <i>Compressore e ventilatore dell'evaporatore si spengono / Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Sonda 1 Guasta | ERRORE SONDA CELLA |
| Verificare l'integrità della sonda e verificare il collegamento strumento-sonda; verificare la temperatura della cella <i>l'attività del compressore dipenderà dai parametri C4 e C5</i> | |
| Sonda 2 Guasta | ERRORE SONDA EVAPORATORE |
| Gli stessi del caso precedente ma relativamente alla sonda evaporatore <i>se il parametro P3 è impostato a 1, lo sbrinamento durerà il tempo stabilito con il parametro d3; se il parametro P3 è impostato a 1 e il parametro d8 è impostato a 2, lo strumento funzionerà come se il parametro d8 fosse impostato a 0; se il parametro F0 è impostato a 3 o 4, lo strumento funzionerà come se il parametro fosse impostato a 2.</i> | |
| Sonda 3 Guasta | ERRORE SONDA CONDENSATORE |
| Verificare tipo sonda / Verificare integrità della sonda / Verificare colleg. strumento-sonda / Verificare la temperatura della sonda condensatore <i>L'allarme condensatore surriscaldato ("COH") non verrà mai attivato / L'allarme compressore bloccato ("CSd") non verrà mai attivato / Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Errore Rtc | ERRORE OROLOGIO |
| Impostare di nuovo la data e l'ora <i>Sbrinamento a intervalli con d8=3 / L'HACCP non darà informazioni sulla data e ora in cui l'allarme si è manifestato / La funzione Energy Saving non disponibile in tempo reale / Uscita allarme attivata con u1=3</i> | |
| Timeout Sbrinam. | SBRINAMENTO CONCLUSO PER DURATA MASSIMA ANZICHÉ PER TEMPERATURA |
| Eseguire uno sbrinamento manuale. <i>Se l'errore si ripete rivolgersi a un centro assistenza competente</i> | |

Risolta la causa che ha determinato l'allarme, lo strumento ripristina il normale funzionamento, salvo per i seguenti allarmi:

- "Power Failure" - premere un tasto qualsiasi;
- "Pressostato" - spegnere lo strumento o interrompere l'alimentazione
- "Comp. Bloccato" - spegnere lo strumento o interrompere l'alimentazione

■ Allarmi HACCP

| CODE | TYPE OF ALARM |
|---|-------------------------------|
| Critical value | |
| Temp. Di Minima | ALLARME TEMPERATURA DI MINIMA |
| la minima temperatura della cella durante un allarme di questo tipo | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Temp. Di Massima | ALLARME TEMPERATURA DI MASSIMA |
| la massima temperatura della cella durante un allarme di questo tipo | |
| Porta Aperta | ALLARME INGRESSO MICRO PORTA |
| la massima temperatura della cella durante un allarme di questo tipo | |
| Power Failure | ALLARME INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZ. |
| la temperatura della cella al ripristino dell'alimentazione (parametro AA) | |

■ GUASTI

Nel caso di un mal funzionamento dell'apparecchiatura, controllare il seguente elenco per verificare se è possibile rimetterla in funzione senza l'intervento dell'assistenza; resta inteso che quanto riportato non copre totalmente la casistica delle possibilità.

- **L'intervento di un dispositivo di sicurezza indica anomalia di funzionamento; prima di ripristinare verificare ed eliminarne la causa.**
- Se il difetto persiste, rivolgetevi all'assistenza tecnica ricordandovi di segnalare la natura del difetto, il codice e il numero di matricola dell'apparecchio che si possono rilevare dalla targhetta tecnica situata all'interno dello stesso.

| PROBLEMA | |
|----------|--|
| | Possibile causa |
| | Intervento |
| 1 | L'APPARECCHIO NON PARTE |
| 1.1 | L'apparecchio non è collegato correttamente all'alimentazione. <i>Controllare che la spina sia inserita correttamente nella presa della corrente</i> |
| 2 | IL COMPRESSORE SI ARRESTA RARAMENTE |
| 2.1 | La temperatura del locale è troppo elevata <i>Aerare opportunamente il locale</i> |
| 2.2 | Il condensatore del frigorifero è sporco <i>Controllarlo e pulirlo accuratamente e a periodi regolari.</i> |
| 2.3 | La carica del refrigerante è scarsa <i>Rivolgersi a un centro assistenza competente per individuare e la riparare le perdite ed eseguire la ricarica</i> |
| 2.4 | Le guarnizioni porta/e sono poco efficienti <i>Se non è possibile ripristinare la funzionalità, rivolgersi a un centro assistenza competente per l'eventuale sostituzione</i> |
| 2.5 | L'evaporatore s'impacca <i>Non introdurre derrate calde e con alto contenuto d'acqua e all'occorrenza eseguire uno sbrinamento manuale</i> |
| 2.6 | Il motoventilatore non funziona correttamente <i>Rivolgersi a un centro assistenza competente per l'eventuale sostituzione</i> |
| 3 | TRACIMAZIONE DELLA BACINELLA AUTOEVAPORANTE |
| 3.1 | Introduzione frequente di derrate calde e con alto contenuto d'acqua <i>Non introdurre derrate calde e con alto contenuto d'acqua</i> |
| 3.2 | Aperture porte e/o cassette troppo frequenti <i>Prestare attenzione alle condizioni d'impiego dell'apparecchiatura</i> |
| 4 | TEMPERATURA DELLA CELLA INSUFFICIENTE |
| 4.1 | Il condensatore del frigorifero è sporco <i>Controllarlo e pulirlo accuratamente e a periodi regolari.</i> |
| 4.2 | Scarsa aerazione della zona adiacente al vano tecnico <i>Togliere eventuali ostruzioni.</i> |
| 4.3 | Ingresso di aria calda nella cella <i>Controllare che la porta chiuda correttamente e che la guarnizione sia funzionale. Se non è possibile ripristinare la funzionalità, rivolgersi a un centro assistenza competente per l'eventuale sostituzione e regolazione</i> |
| 4.4 | L'evaporatore è impaccato <i>Eseguire uno sbrinamento manuale</i> |

■ Pulizia, manutenzione

I SEGUENTI AVVISI SONO PARTICOLARMENTE IMPORTANTI NEL CASO IN CUI IL FLUIDO REFRIGERANTE UTILIZZATO SIA DI TIPO R290 (vedi il riferimento 13 a pagina 2 del presente manuale e la targhetta tecnica dell'apparecchio)



MANTENERE LIBERE DA OSTRUZIONE LE APERTURE DI VENTILAZIONE NELL'INVOLUCRO DELL'APPARECCHIO O NELLA STRUTTURA DA INCASSO.

NON USARE DISPOSITIVI MECCANICI OD ALTRI MEZZI PER ACCELERARE IL PROCESSO DI SBRINAMENTO DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI DAL COSTRUTTORE.

NON DANNEGGIARE IL CIRCUITO DEL REFRIGERANTE

NON USARE APPARECCHI ELETTRICI ALL'INTERNO DEGLI SCOMPARTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI CONGELATI DELL'APPARECCHIO, SE QUESTI NON SONO DEL TIPO RACCOMANDATO DAL COSTRUTTORE

AL FINE DI NON CREARE UNA MISCELA INFIAMMABILE, OGNI 8 g DI GAS DEVE CORRISPONDERE ALMENO 1 m³ DI VOLUME DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA..

- Questa sezione è dedicata all'utilizzatore finale ed è importante per il regolare funzionamento nel tempo dell'apparecchio.
- Le operazioni da compiere non richiedono conoscenze tecniche particolari.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria vanno eseguite almeno ogni sei mesi; se necessari, ulteriori interventi vanno eseguiti contattando il fornitore e con eventuali parti originali.

IMPORTANTE



PRIMA DI DAR CORSO A QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE O PULIZIA DELL'APPARECCHIO DISINSERIRLO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

NON LAVARE L'APPARECCHIO CON GETTI D'ACQUA DIRETTI E AD ALTA PRESSIONE.

EVITARE DI INDIRIZZARE L'ACQUA SULLE PARTI ELETTRICHE.

■ PULIZIA

- La necessità di eseguire la pulizia dell'apparecchiatura dipende in gran parte dalla frequenza di utilizzo. Osservare l'utilizzo e programmare le operazioni di pulizia necessarie.
- Per pulire l'interno e l'esterno, utilizzare un detergente neutro o leggermente alcalino.
Per la pulizia delle guarnizioni va utilizzato un prodotto neutro a base acqua, comunemente usato in ambito domestico.
PER ESEGUIRE LA PULIZIA, NON RIMUOVERE LE GUARNIZIONI!
Si consiglia di pulire saltuariamente l'interno con un disinfettante. Le impurità possono essere rimosse con un panno umido. La rimozione dei ripiani facilita la pulizia dell'interno.
- Non usare mai oggetti metallici per pulire l'apparecchiatura; essa potrebbe essere danneggiata.
- Per eseguire una pulizia interna più accurata è necessario rimuovere le guide supporto griglie.

IMPORTANTE

GLI APPARECCHI SONO REALIZZATI IN ACCIAIO RESISTENTE ALLA CORROSIONE DERIVANTE DA NORMALE UTILIZZO.

EVITARE L'USO DI SOSTANZE DETERGENTI O SISTEMI DI PULIZIA AGGRESSIVI CHE NE POSSANO COMPROMETTERE L'INTEGRITÀ.

MANUTENZIONE ORDINARIA

BATTERIA CONDENSANTE

È importante che la batteria sia in grado di offrire il massimo scambio termico.

- Rimuovere con l'ausilio di un aspirapolvere, di un pennello o di una spazzola non metallica tutte le impurità tipo carta e polveri che possono essersi depositate sulla superficie della batteria evitando accuratamente di piegare o danneggiare le alette o le pale del motoventilatore.
In caso di presenza di pannello filtrante, rimuoverlo e pulirlo. Al termine riposizionarlo nella posizione iniziale. Se danneggiato o troppo intasato, richiedere il ricambio e sostituirlo.

Non rispettare queste norme può provocare gravi danni al circuito frigorifero o ai prodotti contenuti nell'apparecchiatura.

GUARNIZIONI PORTA

Verificare l'integrità delle guarnizioni della porta: è di fondamentale importanza che sia garantita una perfetta tenuta.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

- Verificare che il cavo di alimentazione che collega l'apparecchio alla presa non presenti danni tali da comprometterne l'isolamento. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o il suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Un cavo elettrico danneggiato potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.

■ FERMATE PROLUNGATE

In caso di prolungata inattività procedere come di seguito specificato:

Spegnere l'apparecchiatura e staccare il cavo di alimentazione; Vuotare l'apparecchio e procedere alla sua pulizia come descritto alla voce PULIZIA.

Lasciare le porte socchiuse onde evitare la formazione di cattivi odori.

Proteggere dalla polvere il gruppo compressore.

■ SOSTITUZIONE LAMPADA [SE PRESENTE]

Per la sostituzione della lampadina seguire le seguenti istruzioni (il tipo della lampadina è indicato in un'etichetta adesiva):

- Spegnere l'apparecchiatura e staccare il cavo di alimentazione;
- Aprire la porta e togliere il vetrino di protezione della lampadina;
- Svitare la lampadina posta all'interno del cruscotto e sostituire con una nuova di uguali caratteristiche;
- Riposizionare il vetrino di protezione.

■ MASSIMO CARICO DELLE GRIGLIE FORNITE IN DOTAZIONE



LE GRIGLIE FORNITE IN DOTAZIONE SONO ADATTE A SOPPORTARE UN CARICO MASSIMO DI 50 kg CIASCUNA.

IL CARICO DEVE ESSERE DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME SULLA GRIGLIA, POSTO IN MODO DA NON OSTRUIRE LA VENTILAZIONE NELL'APPARECCHIATURA.

■ Description fonctionnelle. reception et elimination de l'appareil

■ UTILISATION AUTORISÉE

- Les appareils sont conçus pour être installés à l'intérieur et doit être employé exclusivement pour la conservation de la nourriture.
- Les modèles conservateurs (basse température) ont été projeté exclusivement pour conserver des produits pré-congelés
- Ne jamais introduire de liquides ou d'aliments chauds dans l'appareil et ne pas remplir jusqu'au ras les récipients munis d'un couvercle.
- Ne pas conserver de substances explosives, comme récipients sous pression avec propulseur inflammable, dans cet appareil.
Elles pourraient exploser.
- Tous les appareils comportent des surfaces qui se couvrent de givre. Suivant le modèle, ce givre peut être éliminé automatiquement (dégivrage automatique) ou manuellement. Ne jamais tenter d'éliminer le givre à l'aide d'un objet pointu.
Autrement l'appareil pourrait se dommager irrémédiablement.
- Le fabricant décline toute responsabilité (avec annulation de la garantie) en cas de modifications électriques et/ou mécaniques.

■ MOUVEMENT



AVANT DE DEPLACER OU SOULEVER UN APPAREIL, S'ASSURER QUE LA CAPACITE DE LEVAGE CONVIENT AU POIDS DE L'APPAREIL.

MOUVEMENT avec CHARIOT ELEVATEUR ou SIMILAIRE.

Introduire les fourches à l'avant ou à l'arrière du socle en bois de l'appareil.

Soulever le tout en s'assurant que l'appareil est en équilibre parfait.



PENDANT LES OPERATIONS DE MOUVEMENT, NE PAS RETOURNER NI RENVERSER L'APPAREIL.

S'IL FAUT TRASPORTER L'APPAREIL EN POSITION DIFFERENTE DE CELLE DE TRAVAIL, ATTENDRE AU MOINS 2 HEURES AVANT DE METTRE EN FONCTION.



L'INSTALLER L'APPAREIL DANS UN ENDROIT SEC. EVITER ABSOLUMENT D'INSTALLER D'AUTRES OBJETS AU-DESSUS DE L'APPAREIL.

■ DEBALLAGE

Ne pas laisser les éléments de l'emballage à la portée des enfants car ils représentent un danger évident.

Éliminer les éléments d'emballage en les amenant dans des centres spécialisés pour le recyclage (s'en tenir aux normes en vigueur).

- Vérifier que le numéro de série correspond au numéro mentionné sur le document d'accompagnement.

■ RISQUES RESIDUELS

- Les appareils frigorifiques ont été conçus et réalisés avec les précautions appropriées afin de garantir la sécurité et de protéger la santé de l'utilisateur et ne représentent de coins dangereux, de surfaces tranchantes ou d'éléments saillants des volumes. Leur stabilité est assurée également lorsque les portes sont ouvertes; il est toutefois interdit de s'accrocher aux portes.
- Sur les appareils munis de tiroirs, ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois et ne pas s'appuyer ou s'asseoir sur le tiroir ouvert, afin d'éviter de renverser ou d'endommager l'appareil.
- N.B.: Sur les appareils avec portes vitrées, ne pas extraire plus d'un panier ou d'une grille à la fois, afin de ne pas compromettre la stabilité de l'appareil.
- Dans le cas de l'équipement avec des roues, lors des déplacements faire attention de ne pas pousser violemment l'appareil, pour éviter qu'il ne se renverse ou qu'il ne s'abîme, et faire également attention aux éventuelles aspérités de la surface de glissement.
- TOUJOURS BLOQUER LES ROUES AVEC LES ARRETS PREVUS A CET EFFET.

■ NIVEAU DE BRUIT

- Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré à la place de travail est inférieur à 70 dB (A).

■ MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

- Nos appareils contiennent un fluide frigorigène conforme au règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000, mentionné sur la plaquette signalétique ; par ailleurs, l'appareil est constitué d'éléments et de matériaux réutilisables ou recyclables. Au terme de son cycle de vie, l'appareil doit être remis à des centres de traitement écologique.
Déposer la porte représente la meilleure manière de s'assurer que personne ne puisse rester enfermé accidentellement à l'intérieur.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets urbains et la ferraille.
- Eviter d'endommager le circuit frigorigène, notamment à proximité de l'échangeur.



LE REGLES LOCALES EN VIGUER POUR LA MISE A LA FERRAILLE DE CE GENRE D'APPAREILS



■ Mise en service

IMPORTANT



AU CAS OU LE FLUIDE REFRIGERANT UTILISE EST DU TYPE R290 VOIR PAGE 26 DU PRESENT MANUEL. AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, S'ASSURER QUE LES DONNEES DE LA PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE CORRESPONDENT A CELLES DU RESEAU ELECTRIQUE. LA PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE MENTIONNANT LES DONNEES ELECTRIQUES NECESSAIRES A L'INSTALLATION EST PLACÉE SUR LA HANCHE DROITE DE LA CELLULE.



Une alimentation électrique pas correcte pourrait être cause d'incendie, secousse électrique ou accident.

L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE SELON LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES DANS CE CHAPITRE DE LA PART DE TECHNICIENS QUALIFIES.

L'APPAREIL EST RELIE A UNE PRISE DE TERRE EFFICACE CONFORMEMENT AUX NORMES DE SECURITE ELECTRIQUE EN VIGUEUR.

Une mise à la terre défectueuse serait cause de court-circuit ou secousse électrique en cas de mauvais fonctionnement.



L'APPAREIL DOIT ETRE EGALEMENT INSERE A L'INTERIEUR D'UN SYSTEME EQUIPOTENTIEL DONT L'EFFICACITE DEVRA ETRE CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR.

IL EST INTERDIT D'UTILISER DES ADAPTATEURS, DES PRISES MULTIPLES, ET/OU DES RALLONGES.

■ CONTROLES PRELIMINAIRES

- Vérifier que le plan d'appui puisse supporter le poids de l'appareil et qu'il soit de niveau; Nivelier l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Agir, le cas échéant, sur la partie mobile des pieds réglables jusqu'à avoir un alignement parfait: Tous les pieds doivent reposer sur le sol. Utiliser de préférence un bon niveau. La déviation maximale autorisée pour le plan horizontal est de +/- 0,5 degrés. L'appareil équipé de roues ne peut pas être mis à niveau; il convient donc de faire attention à ce que la surface d'appui soit parfaitement horizontale et plane.

Si non la stabilité de l'appareil est compromise et causer la chute. Le fonctionnement correct des portes pourrait être compromis.

- Pour éviter possibles formations d'eau de condense ou glace, laisser un espace au moins de 5cm entre les appareils. Modèles avec unite réfrigérante installée il faut laisser un espace au moins de 50 cm frontalement (tables) ou en haut (armoires); ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits exposés au rayonnement solaire direct. Ne pas empêcher la libre circulation de l'air du moteur.

Ne pas respecter ces règles peut provoquer dommages graves au circuit frigorifique ou aux produits contenu dans l'appareil.

- En cas de déplacement de l'appareil, il faut attendre un certain temps avant de le remettre en marche. Sur tout si le mouvement a été effectué en position différente de celle de travail, il faut attendre au moins 2 heures.
- Enlever le plastique qui protège les surfaces extérieures; laver son intérieur à l'eau tiède et savon neutre.
- Garder les clés de fermeture (si disponibles) hors de portée des enfants.

■ CONTRÔLES DE LA PARTIE ÉLECTRIQUE ET MISE EN SERVICE

- La valeur de la tension et de la fréquence du secteur doit correspondre à celle indiquée sur la plaque de matricule de l'appareil (point 6 du paragraphe " PLAQUE SIGNALÉTIQUE"). Une alimentation électrique ne corrigée pas pourrait être cause d'incendie, secousse électrique ou accident.
- Installer un fusible de 16A en amont de la prise.
- Ramener l'interrupteur général, auquel il faudra brancher la prise du câble d'alimentation, sur la position ETEINT (OFF).

CET APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE AU RESEAU D'ALIMENTATION à L'AIDE DE LA PRISE FOURNIE EN DOTATION.



LORSQUE L'APPAREIL A ETE INSTALLE, LA PRISE DOIT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE

- Vérifier la compatibilité de la prise femelle avec la prise mâle de l'appareil. Le cas échéant, faire remplacer la prise femelle par une autre adéquate par un personnel professionnel qualifié. Ce dernier devra même s'assurer que la section des câbles de la prise est appropriée à la puissance absorbée par l'appareil.
- Après avoir effectué soigneusement toutes ces opérations, mettre l'appareil en marche:
- Amener l'interrupteur général auquel est reliée la fiche du câble d'alimentation sur la position ON.
- Appuyer la touche "ON/STAND BY" du panneau de commande pour allumer l'appareil. Après une minute, le compresseur démarre et la température interne se réglera par rapport à la valeur programmée en usine.
- S'il devait se rendre nécessaire de modifier les paramètres programmés en usine, lire les instructions fournies dans le chapitre " PANNEAU DE COMMANDE"



NE PAS CHARGER L'APPAREIL, AU MOINS LA TEMPÉRATURE PROGRAMMÉE NE SOIS PAS ATTEINT JAMAIS SUPERER LE LIMITE DE CHARGEMENT INDIQUÉ PAR L'ADHESIF A' L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE .

■ FONCTIONNEMENT


- La conservation correcte des aliments est importante pour la production hygiénique et sûre des aliments; en plus elle optimise le rendement et contribue à réduire la consommation d'énergie. Pour obtenir le meilleur rendement de l'appareil, respecter les instructions fournies ci-dessous.
- Les produits doivent toujours être conservés sur les étagères ; ne pas charger des produits au fond du compartiment réfrigéré.



LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE CHARGÉS DANS L'APPAREIL DE MANIÈRE À PERMETTRE LE LIBRE PASSAGE DE L'AIR.

LAISSER DES ESPACES LIBRES ENTRE LES PRODUITS ET NE JAMAIS LES METTRE EN CONTACT DIRECT AVEC LES PAROIS. SI NECESSAIRE, MODIFIER LA DISTANCE ENTRE LES ÉTAGÈRES.

■ Panneau de commande



Le panneau de commande se compose d'un affichage graphique et de 6 touches à technologie tactile dont la fonction est expliquée ci-après.

Après une période d'inactivité, le clavier se bloque. Pour déverrouiller le clavier, appuyer sur l'une des touches jusqu'à ce que UNLOCK apparaisse.

ON/STAND BY

Appuyer sur la touche pendant quelques secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Si elle n'est pas visible, le déverrouillage du clavier est requis.

UP (HAUT)

Elle fait défiler les rubriques du menu et augmente les valeurs. Si aucun menu n'est activé, elle permet d'augmenter la valeur du point de consigne

DOWN (BAS)

Elle fait défiler les rubriques du menu et diminue les valeurs. Si aucun menu n'est activé, elle permet de baisser la valeur du point de consigne

MENU / ENTER

Permet d'accéder au menu principal des commandes ou de confirmer une sélection ou une valeur.

ESC

Permet de quitter un menu ou d'interrompre la saisie d'une valeur sans la sauvegarder.

ENERGY SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

Permet d'accéder au menu ENERGY SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

■ DÉSACTIVATION DU BUZZER (si présent)

Appuyer brièvement sur une touche quelconque.

■ CONFIGURATION DU POINT DE CONSIGNE

- Déverrouiller le clavier et appuyer sur les boutons ou jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit configurée, à l'intérieur de la plage de fonctionnement prévue. Appuyer pour confirmer.



N'EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION DE MAINTENANCE QUAND L'APPAREIL EST EN MODE « ON » OU « STAND-BY ».

LE DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.



■ PAGE-ÉCRAN PRINCIPALE

- Icônes d'état de fonctionnement (voir tab. 1)
- Plage de fonctionnement
- Température de la cellule
- Mode sélectionné (Programmes, Économie d'énergie ou Personnalisé, etc)
- Point de consigne et humidité actuels.
- Barre Energy Saving, indique le rendement énergétique en fonction de son utilisation (voir le paragraphe MENU ENERGY SAVING).

Tableau 1

| LED | SIGNIFICATION |
|-----|---|
| | ALLUMÉE : Le compresseur est allumé. CLIGNOTANTE : Protection du compresseur en cours |
| | ALLUMÉE : Dégivrage en cours CLIGNOTANTE : Le dégivrage a été demandé mais avec une protection du compresseur / Égouttement en cours Chauffage du fluide réfrigérant en cours |
| | ALLUMÉE : Le ventilateur de l'évaporateur est allumé. CLIGNOTANTE : Arrêt du ventilateur de l'évaporateur en cours |
| | ALLUMÉE : Lumière de la cellule allumée en mode manuel CLIGNOTANTE : Lumière de la cellule allumée en mode automatique |
| | ALLUMÉE : Porte ouverte |
| | ALLUMÉE : Alarme ou erreur en cours |

Menu

Setpoint
Dégivrage Manuel
Froid Continu
Set Point Humidité
Programme
Allumer Éclair.
Langue
Service
Horloge Temps Réel

■ MENU PRINCIPAL

Ce menu permet d'accéder aux principales fonctions du contrôle. Les boutons et permettent de faire défiler les rubriques et le bouton permet de sélectionner la rubrique souhaitée. Le bouton ramène à la page-écran principale.

■ **Setpoint**: voir le paragraphe CONFIGURATION DU POINT DE CONSIGNE.

■ **Dégivrage Manuel** : Si les conditions le permettent, un dégivrage se met en marche. Le message « Enter Pour Confirmer » s'affiche. Appuyer sur pour le mettre en marche ou sur pour quitter.

■ **Froid Continu** : Il met en marche un cycle de fonctionnement sans tenir compte des réglages basés sur le point de consigne pendant une période de temps qui peut être configurée par l'utilisateur entre 30 min et 15 h. Indiquer la durée en intervenant sur le boutons ou et ensuite ou bien confirmer la valeur proposée avec . Le message « Enter Pour Confirmer » s'affiche. Appuyer sur pour le mettre en marche ou sur pour quitter. Si nécessaire, avant de commencer le cycle, un dégivrage est effectué. L'indication « Froid continu » s'affiche à la page-écran principale jusqu'à la fin de la procédure qui s'alterne avec un compte à rebours indiquant le temps manquant à la fin du cycle.



LA TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL PEUT SUBIR UNE FORTE DIMINUTION.

IL FAUT EN TENIR COMPTE SI LE CONTENU EST SENSIBLE À LA TEMPÉRATURE.

■ **Set point Humidité** : Permet de régler le niveau d'humidité à l'intérieur de l'appareil dans les limites indiquées, en intervenant sur le boutons ou et ensuite pour confirmer ou pour quitter.

La valeur configurée n'est pas absolue, mais elle se base sur des conditions de travail standard qui ont été vérifiées par le fabricant.

■ **Programmes** : Le contrôle permet de sélectionner parmi une liste de programmes préconfigurés (recettes) avec des points de consigne de température et d'humidité adaptés au produit à conserver.

■ **Allumer Lumières/Éteindre Lumières** : allume ou éteint les lumières.

■ **Langue** : permet de sélectionner parmi 16 langues différentes.

■ **Service** : voir le chapitre « Paramètres et recherche des pannes »

■ **Real Time Clock** : (présent seulement dans certaines versions) après avoir sélectionné cette rubrique, il est possible de configurer la date et l'heure interne de l'outil. Les valeurs actuelles s'affichent et, en appuyant plusieurs fois sur la touche , il est possible de modifier les valeurs avec les touches ou de les confirmer et passer à la valeur suivante jusqu'à l'achèvement de la séquence.

MENU ENERGY SAVING

Économie D'Énergie

Élevée
Moyenne
Désactivée
Cacher Barre EE

L'appareil est conçu pour optimiser la consommation d'énergie. À cette fin, un menu spécifique a été dédié avec un accès direct en appuyant sur la touche sur le panneau de contrôle.

Il est possible de personnaliser le mode Energy Saving que l'on souhaite utiliser.

Le système d'auto-apprentissage présent dans le système mémorise et code les tranches de fonctionnement

de l'appareil sur une base hebdomadaire et permet de gérer des stratégies spécifiques pour optimiser l'économie énergétique, selon l'emploi réel du réfrigérateur.

Aucun changement de fonctionnement n'est effectué durant les tranches horaires identifiées comme « business » alors que, durant les périodes identifiées comme « economy », des points de consigne, hystérésis, dégivrages et gestion des charges électriques sont configurés dans le but de diminuer le plus possible la consommation d'énergie.

■ **Élevé** : configure la stratégie pour l'économie d'énergie la plus marquée qui permet le meilleur rendement énergétique de l'appareil. La variation des conditions de travail peuvent introduire des variations dans le fonctionnement comme, par exemple, l'augmentation temporelle du point de consigne ou la formation de condensation sur le cadre durant les périodes d'inactivité de l'appareil.

■ **Moyen** : configure une stratégie pour l'économie d'énergie moins marquée par rapport à la précédente.

■ **Désactivé** : aucune stratégie n'est effectuée pour l'économie d'énergie.

■ **Cacher Barre E.S.** : l'affichage de la barre Energy Saving dans la page-écran principale est activé ou désactivé.



Barre ENERGY SAVING : la barre ES sert à indiquer les performances énergétiques de l'appareil, celles-ci sont mises en évidence visuellement et dynamiquement par les triangles blancs.

Des mesures d'incitation sont visées pour diminuer la consommation mais aussi pour pénaliser les utilisations les plus énergivores.

Les facteurs qui ont une influence sur le positionnement de l'indicateur sont les suivants :

- configuration du point de consigne : un réglage qui n'impose pas à l'appareil de fonctionner au maximum de ses capacités est bien récompensé ;
- nombre d'ouvertures des portes et durée des ouvertures : incitation à une utilisation rationnelle de l'appareil en réduisant autant que possible les ouvertures trop fréquentes ou trop longues.
- température ambiante : une pièce trop chaude compromet le rendement énergétique. Un meilleur positionnement de l'appareil pouvant assurer une bonne circulation de l'air dans le compartiment moteur, une distance adéquate des sources de chaleur et qui évite des lieux exposés directement à la lumière du soleil permet de réduire la consommation.

MENU SERVICE

On accède à ce menu par la rubrique Service du menu principal.

■ **Paramètres** : permet de modifier les paramètres internes de l'outil ; un mot de passe est demandé pour accéder à l'affichage et à la modification des

paramètres.

Après avoir saisi correctement le mot de passe, il est possible de faire défiler la liste des paramètres avec les touches ou , de sélectionner le paramètre avec la touche , de modifier la valeur avec les touches et , de confirmer avec ou de quitter sans modifier le paramètre avec la touche .

Appuyer à nouveau sur la touche ou après une période d'inactivité, pour quitter la fonction de modification des paramètres.

Valeurs Internes

| | |
|-----------------|--------|
| T Cellule | 2.1° |
| T Évaporateur | -10.5° |
| T Condenseur | 42.3° |
| T Ambiante | 30.7° |
| d Fonct. Compr. | 105 |
| N° s/ Compr. | 22 |
| N° porte/24h | 42 |

■ **Valeurs Internes** : on accède à l'affichage des valeurs actuelles de :

- température de la cellule,
 - température de l'évaporateur,
 - température du condenseur,
 - température ambiante.
- Sont indiquées en plus :
- le nombre total de jours de fonctionnement du compresseur,
 - le nombre de démarrages du compresseur (exprimé en centaine),
 - le nombre d'ouvertures des portes au cours des 24 heures précédentes.

■ **Alarmes** : si présentes, les informations relatives aux dernières alarmes déclenchées s'affichent.

■ **Réinitialisation des Mémoires de Données** : permet de supprimer les données enregistrées : un mot de passe est demandé (149).

■ **Réinitialisation des Val. Usine** : permet de restaurer les valeurs d'usine : un mot de passe est demandé.

■ **HACCP** : si présentes, les informations relatives aux dernières alarmes HACCP déclenchées s'affichent. Si la rubrique n'est pas présente dans le menu, cela signifie qu'il n'y a pas d'alarmes dans la mémoire.

■ Alarmes et recherche pannes

■ ALARMES ET ERREURS

| CODE | TYPE D'ALARME |
|---|---------------------------------------|
| Solutions <i>Consequences</i> | |
| iA | ALARME ENTRÉE MULTIFONCTION |
| Vérifier les causes de l'activation de l'entrée / Voir les paramètres i5 et i6 <i>Effet établi selon le paramètre i5 / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| iSd | ALARME PRESSOSTAT |
| Vérifier les causes de l'activation de l'entrée / Voir les paramètres i5, i6, i7, i8 et i9 / Eteindre et rallumer l'instrument ou interrompre l'alimentation <i>Les régulateurs s'éteignent / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| COH | ALARME CONDENSATEUR SURCHAUFFÉ |
| Vérifier la température du condensateur / Voir le paramètre C6 <i>Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| CsD | ALARME COMPRESSEUR BLOQUÉ |
| Vérifier la température du condensateur / Voir le paramètre C7 / Eteindre puis rallumer l'instrument: si au moment du rallumage la température du condensateur est encore > au par. C7, il faudra couper l'alimentation et nettoyer le condensateur <i>Le compresseur et le ventilateur de l'évaporateur s'éteignent / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| Pr1 | ERREUR SONDE CELLULE |
| Vérifier le type de sonde / Vérifier l'intégrité de la sonde / Vérifier la connexion instrument-sonde / Vérifier la température de la cellule <i>Compresseur allumé ou éteint pendant 10 min / Le dégivrage ne sera jamais activé / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| Pr2 | ERREUR SONDE ÉVAPORATEUR |
| Vérifier le type de sonde / Vérifier l'intégrité de la sonde / Vérifier la connexion instrument-sonde / Vérifier la température de la sonde de l'évaporateur <i>Dégivrage actif pendant 30 min avec P3=1 / Dégivrage à des intervalles avec P3=1 et d8=2 / Le ventilateur de l'évaporateur fonctionne en parallèle au compresseur avec F0=3 ou 4 / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| Pr3 | ERREUR SONDE CONDENSATEUR |
| Vérifier le type de sonde / Vérifier l'intégrité de la sonde / Vérifier la connexion instrument-sonde / Vérifier la température de la sonde du condensateur <i>L'alarme condensateur surchauffé ("COH") ne sera jamais activée / L'alarme compresseur bloqué ("CsD") ne sera jamais activée / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |
| rtc | ERREUR HORLOGE |
| configurer de nouveau la date et l'heure <i>Dégivrage à intervalles avec d8=3 / L'HACCP ne donnera pas d'informations sur la date et l'heure auxquelles l'alarme s'est manifestée / La fonction Energy Saving n'est pas disponible en temps réel / Sortie alarme activée avec u1=3</i> | |

Après avoir résolu le problème qui a déclenché l'alarme, l'instrument rétablit le fonctionnement normal, sauf pour les alarmes suivantes pour lesquelles il faut:

- "PF" appuyer sur une touche quelconque;
- "iSd" éteindre l'instrument ou couper l'alimentation
- "CsD" éteindre l'instrument ou couper l'alimentation

■ Alarmes HACCP

| CODE | TYPE D'ALARME | VALEUR CRITIQUE |
|-----------|---------------------------------------|---|
| AL | alarme température de minimum | la température minimum de la cellule durant une alarme de ce type |
| AH | alarme température de maximum | la température maximum de la cellule durant une alarme de ce type |
| Id | alarme entrée micro porte | la température maximum de la cellule durant une alarme de ce type |
| PF | alarme interruption de l'alimentation | la température de la cellule lors du rétablissement de l'alimentation (par. AA) |

■ RECHERCHE DES PANNES

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, utiliser la liste suivante pour vérifier la possibilité de le remettre en service sans l'intervention de l'assistance technique; nous n'avons évidemment pas pu considérer la totalité des possibilités.

■ Si un dispositif de sécurité intervient, cela indique qu'il y a une anomalie de fonctionnement; avant de rétablir la situation initiale, vérifier et éliminer la cause.

■ Si le défaut persiste, adressez-vous à l'assistance technique et souvenez-vous de signaler la nature du défaut, le code et le numéro d'immatriculation de l'appareil que vous pourrez lire sur la plaque indiquant les caractéristique qui se trouve sur l'appareil.

| PROBLEME | |
|----------|--|
| | Cause possible |
| | Intervention |
| 1 | LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS |
| 1.1 | L'appareil ne'est pas alimenté correctement. |
| | <i>Contrôler que la fiche soit correctement introduite dans la prise de courant</i> |
| 2 | LE COMPRESSEUR S'ARRETE RAREMENTE |
| 2.1 | La température ambiante est trop élevée |
| | <i>Ventilez le local opportunément</i> |
| 2.2 | Le condenseur du réfrigérateur est sale |
| | <i>Contrôlez-le périodiquement et nettoyez-le soigneusement</i> |
| 2.3 | La charge en fluide frigorigène est insuffisante |
| | <i>Adressez-vous à un centre après-vente compétent pour trouver et réparer les fuites et pour recharger l'unité</i> |
| 2.4 | Joint de la/des porte/s défectueux |
| | <i>Adressez-vous à un centre après-vente compétent pour le/les remplacer</i> |
| 2.5 | L'évaporateur a trop de givre |
| | <i>N'introduisez pas d'aliments chauds ou à haute teneur en eau et, si besoin en est, faites un dégivrage manuel</i> |
| 2.6 | Moto-ventilateur en panne |
| | <i>Adressez-vous à un centre après-vente compétent pour les remplacer</i> |
| 3 | SUINTEMENTS DEPUIS LE BAC À ÉVAPORATION AUTOMATIQUE |
| 3.1 | Introduction fréquente d'aliments chauds et à haute teneur en eau. |
| | <i>N'introduisez pas d'aliments chauds et à haute teneur en eau</i> |
| 3.2 | Ouverture trop fréquente des portes et/ou des tiroirs |
| | <i>Veiller aux conditions d'utilisation de l'appareil</i> |
| 4 | TEMPERATURE INSUFFISANTE DANS LA CHAMBRE |
| 4.1 | Le condenseur du réfrigérateur est sale |
| | <i>Contrôlez-le périodiquement et nettoyez-le soigneusement</i> |
| 4.2 | Mauvaise aération de la zone adjacente l'elocation technique |
| | <i>Libérer éventuellement les entrée/sortie de l'air du condenseur</i> |
| 4.3 | Entrée d'air chaude dans la chambre |
| | <i>Contrôler que la porte ferme correctement et que le joint soit fonctionnel. S'il n'est pas possible restaurer le fonctionnement, s'adresser à un centre après-vente compétent pour le/les remplacer</i> |
| 4.4 | L'évaporateur a trop de givre |
| | <i>Faites un dégivrage manuel</i> |

■ Nettoyage et entretien

LES AVIS SUIVANTS SONT PARTICULIEREMENT IMPORTANTS AU CAS OU LE FLUIDE REFRIGERANT UTILISÉ EST DU TYPE R290 (voir la référence 13 à page 2 du présent manuel et la plaque technique de l'appareil)



LAISSER LIBRE DE TOUTE OBSTRUCTION LES OUVERTURES DE VENTILATION DANS LA HOUSSE DE L'APPAREIL OU DANS LA STRUCTURE D'ENCASTREMENT.

NE PAS UTILISER DE DISPOSITIFS MÉCANIQUES OU AUTRES MOYENS POUR ACCELERER LE PROCESSUS DE DÉGIVRAGE DIFFÉRENTS QUE CEUX RECOMMANDÉS PAR LE CONSTRUCTEUR.

NE PAS ENDOMMAGER LE CIRCUIT DU REFRIGÉRANT

NE PAS UTILISER D'APPAREILS ÉLECTRIQUES À L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS CONGÈLES DE L'APPAREIL, SI CES DERNIERS NE SONT PAS DU TYPE RECOMMANDÉ PAR LE CONSTRUCTEUR

AFIN DE NE PAS CRÉER DE MÉLANGE INFLAMMABLE, 8 G DE GAZ DOIVENT CORRESPONDRE À AU MOINS 1 M³ DE VOLUME DU LOCAL D'INSTALLATION DE L'APPAREIL.

- Ce chapitre s'adresse à l'utilisateur final et est extrêmement important pour le fonctionnement régulier et la durée de vie de l'appareil.
- Les opérations à effectuer ne nécessitent aucune connaissance technique spéciale et se résument en de simples contrôles des composants de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ordinaire doivent être exécutés au moins tous les six mois ; si nécessaires, d'autres interventions doivent être exécutées en contactant le fournisseur et avec d'éventuelles pièces originales.

IMPORTANT



AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE DE L'APPAREIL, NE PAS OUBLIER DE LE DÉBRANCHER.

NE PAS LAVER L'APPAREIL DIRECTEMENT AU JET D'EAU À HAUTE PRESSION.

FAIRE ATTENTION À NE PAS MOUILLER LES PARTIES ÉLECTRIQUES.

■ NETTOYAGE

- La nécessité d'effectuer le nettoyage de l'appareil dépend en grande partie de la fréquence d'utilisation. Observer l'utilisation et, de conséquence, programmer les opérations de nettoyage nécessaires.
- Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur, utiliser un détergent neutre ou légèrement alcalin. Pour le nettoyage des joints à utiliser un produit neutre à base d'eau communément utilisé en domaine domestique. **POUR NETTOYER LES JOINTS, IL NE FAUT PAS LES ENLEVER!**
- Il est conseillé de nettoyer l'intérieur de temps en temps avec un désinfectant. Les impuretés peuvent être éliminées avec un chiffon humide. Le retrait des étagères facilite beaucoup le nettoyage de l'intérieur.
- Il est interdit d'utiliser un jet sous pression pour nettoyer l'appareil. Ne jamais utiliser d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil, sous peine de l'endommager.
- Pour nettoyer l'intérieur plus proprement il faut enlever les guides support grille.

IMPORTANT

LES APPAREILS SONT RÉALISÉS EN ACIER AISI RÉSISTANT À LA CORROSION DUE À L'UTILISATION NORMALE. ÉVITER D'UTILISER DES PRODUITS DÉTERGENTS OU DES SYSTÈMES DE NETTOYAGE QUI POURRAIENT COMPROMETTRE SON.

■ ENTRETIEN HABITUEL

BATTERIE DE CONDENSATION

Il est important que la batterie puisse offrir le plus grand échange thermique possible.

- Passer l'aspirateur, un pinceau ou une brosse non métallique pour retirer toutes les impuretés (papier et poussière) qui peuvent se déposer sur la surface de la batterie sans endommager ni plier les ailettes de la batterie ou le ventilateur.

S'il y a un filtre, l'enlever, le nettoyer et l'installer de nouveaux dans sa position d'origine. Si cassé ou trop sale, demander la pièce détachée et le changer.

Ne pas respecter ces règles il peut provoquer dommages graves au circuit frigorifique ou aux produits contenu dans l'appareil.

JOINTS PORTE

Vérifier l'intégrité des joints de la porte. Il est très important garantir une fermeture impeccable.

CABLE D'ALIMENTATION

- Vérifier que le câble qui relie l'appareil à la prise ne soit en aucune façon endommagé au point de compromettre son isolation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, un service d'assistance autorisé ou personnel également qualifié, de façon à prévenir tout risque. Un câble électrique endommagé pourrait être cause d'incendie, secousse électrique ou accident.

■ ARRETS PROLONGES

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, procéder de la façon suivante: Amener l'interrupteur de réseau sur la position OFF.

Débrancher l'appareil.

Vider l'appareil et le nettoyer en suivant les conseils du point NETTOYAGE.

Laisser les portes entr'ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Protéger le groupe compresseur contre la poussière.

■ REMPLACEMENT DE L'AMPOULE [SI PRÉSENT]

Pour remplacer l'ampoule, respecter les instructions suivantes (le voltage de l'ampoule est indiqué sur une étiquette adhésive) :

- Éteindre l'appareil et le débrancher;
- Ouvrir la porte;
- Retirer le cabochon de protection de l'ampoule;
- Dévisser l'ampoule qui se trouve à l'intérieur du bandeau de commande et la remplacer par une neuve ayant le même voltage;
- Replacer le cabochon de protection.

■ CHARGE MAX. DES GRILLES FOURNIES EN DOTATION



LES GRILLES FOURNIES EN DOTATION SONT ADAPTÉES POUR SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMUM DE 50 kg CHACUNE.

LA CHARGE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉE DE FAÇON UNIFORME SUR LA GRILLE, POSITIONNÉE DE MANIÈRE À NE PAS OBSTRUER LA VENTILATION DANS L'APPAREIL.

■ Descripción funcional, recepción y eliminación del aparato

■ USO PERMITIDO

- El aparato debe utilizarse exclusivamente al empleo interior y para conservar alimentos.
- Los modelos conservatorios (baja temperatura) han sido planeados exclusivamente para conservar productos pre-congelados.
- No introduzca nunca líquidos o alimentos calientes y no llene hasta el borde los recipientes con tapa.
- No conservar sustancias explosivas, como recipientes bajo presión con propelente inflamable, en este aparato- Pueden explotar.
- En todos los aparatos hay superficies que se cubren de escarcha. Según el modelo, la escarcha puede eliminarse manualmente o automáticamente (desescarche automático). Nunca trate de quitar la escarcha con un objeto puntiagudo Podría dañar irremediablemente el aparato.
- El fabricante declina toda su responsabilidad en caso de modificaciones eléctricas y/o mecánicas, que causarán asimismo la pérdida de validez de la garantía.

■ MANEJO



ANTES DE DAR CURSO A OPERACIONES DE MANUTENCIÓN CERCIORARSE QUE LA CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO SEA ADECUADA A EL PESO DEL APARATO EN CUESTIÓN.

MANEJO con CARRETILLA ELEVADORA o SIMILAR.

Insertar las horcas sobre el lado anterior o posterior de la tarima de madera a ajuar del aparato.

Dar curso al levantamiento cerciorándose que el aparato esté en equilibrio estable.



EN EL CURSO DEL MANEJO NO VOLCAR O VOLTEAR.



SI SE HACE INDISPENSABLE EL TRANSPORTE EN POSICIÓN DIFERENTE DE AQUEL DE TRABAJO, ESPERAR AL MENOS 2 HORAS ANTES DE PONERLO EN FUNCIÓN.

TENER A LA SEQUEDAD. EVITAR EN EL MODO MÁS ABSOLUTO DE SUPERPONER A EL APARATO OTRO OBJETOS.

■ ELIMINACIÓN EMBALAJE

Tener fuera del alcance de mano de los niños el material de embalaje en cuánto potencial fuente de peligro.

Eliminar los productos de embalaje haciéndolos confluír a los centros de colección o reciclaje especializados, atenerse a las normas vigentes.

- Averiguar la correspondencia del número de matrícula con cuanto indicado en el documento de acompañamiento.

■ RIESGOS RESIDUALES

- Los aparatos frigoríficos han sido diseñados y realizados con medidas oportunas para garantizar la seguridad y la salud del usuario y no presentan aristas peligrosas, superficies afiladas o elementos que sobresalgan del gálibo. Su estabilidad está garantizada incluso con las puertas abiertas; sin embargo está prohibido sujetarse de las puertas.
- En los aparatos con cajones, no abra más de un cajón a la vez y no se apoye ni se siente sobre el cajón abierto para evitar que el aparato se vuelque o sufra daños.
- ATENCIÓN: En los aparatos con puertas de vidrio, no extraiga más de una cesta o de una rejilla a la vez, para no comprometer la estabilidad del equipo.
- Preste atención, durante el desplazamiento, a no empujar violentamente el aparato, para evitar que se vuelque o sufra daños; preste atención también a posibles asperezas en la superficie de desplazamiento.
- BLOQUEE SIEMPRE LAS RUEDAS CON LOS RESPECTIVOS BLOQUEADORES.

■ NIVEL DE RUIDO

- El nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de trabajo, no supere 70 dB(A).

■ ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Según el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 de 29 de junio de 2000, nuestros aparatos contienen el refrigerante indicado en su placa de características; además, el aparato está compuesto por piezas y materiales reutilizables o reciclables.

Por tanto, cuando el aparato ya no se utilice es importante entregarlo a un centro de eliminación especializado.

Desmontar la puerta es la mejor manera de asegurar que nadie pueda quedar encerrado dentro. intercambiador.

- El aparato no debe ser eliminado junto con los residuos urbanos ni con la chatarra.
- Debe evitarse de dañar el circuito frigorífico, sobretodo cerca del intercambiador.



RESPECTAR LAS NORMATIVAS LOCALES VIGENTES POR EL DESGUACE DE ESTE GÉNERO DE APARATOS.



■ Puesta en funcionamiento

IMPORTANTE



EN CASO QUE EL REFRIGERANTE UTILIZADO SEA DE TIPO R290 VÉASE LA PÁG. 32 DE ESTE MANUAL. ANTES DE CONECTAR EL APARATO CERCIOARSE QUE LOS DATOS DE PLACA DE MATRÍCULA SEAN CONFORMES A AQUELLOS DE LA RED ELÉCTRICA. LA ETIQUETA MATRICULAR RECANTE LOS DATOS ELÉCTRICOS NECESARIOS A LA INSTALACIÓN ES POSICIONADO SOBRE LA CADERA INTERIOR DERECHA.



Una alimentación eléctrica incorrecta puede provocar incendios, descarga eléctrica u accidente.

LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES INDICADAS A LA PRESENTE SECCIÓN POR PERSONAL PROFESIONALMENTE CALIFICADO.

CONECTAR A UNA EFICAZ INSTALACIÓN DE MISA A TIERRA COMO PREVISTO POR LAS VIGENTES NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICAS.

Una misa a tierra defectuosa puede causar un cortocircuito o una descarga eléctrica en el caso de funcionamiento defectuoso.



EL APARATO TIENE QUE ADEMÁS SER INCLUSO EN UN SISTEMA EQUIPOTENCIAL CUYA EFICIENCIA TIENE QUE SER AVERIGUADA SEGÚN LAS NORMAS EN VIGOR.

ES PROHIBIDO EL EMPLEO DE ADAPTADORES, TOMAS MÚLTIPLES O ALARGADORES.

■ CONTROLES PRELIMINARES GENÉRICOS

- Averiguar que el plan de apoyo sea apto a soportar el peso del aparato y sea en llano.

Coloque el equipo a nivel. Si es necesario, regular la parte móvil de los pies de apoyo regulables hasta obtener un perfecto alineamiento; todas las patas tienen que apoyar sobre el suelo. Eventualmente utilizar un adecuado nivel de nivel. La desviación máxima aconsejada por el plan horizontal es de +/-0,5 grados.

El aparato provisto de ruedas no puede nivelarse; por tanto preste atención a que la superficie de apoyo sea plana y esté perfectamente nivelada.

Perjudica la estabilidad del aparato y puede causar su caída. El correcto funcionamiento de las puertas podría ser comprometido.

- Para evitar la posible formación de agua de condensación o hielo, se consulta dejar al menos 5 cm de espacio libre entre los aparados. Y' indispensable que los modelos con unidad refrigerante a bordo tengan al menos 50 cm de espacio libre en frente(mesas), o sobre (armarios); No pongas el aparato cerca de fuentes de calor o en un lugar expuesto a la luz directa del sol; No impida que el aire circule libremente en el alojamiento de motor. No respetes estas normas puede provocar graves daños al circuito frigorífico y a los productos contenidos en el aparato.
- En el caso en que el aparato haya sido desplazada, es necesario esperar cierto tiempo antes de reponerlo en función. En particular si el manejo ha ocurrido en posición diferente de aquel de trabajo, hace falta esperar mínimo 2 horas.
- Quite el plástico de protección de las superficies externas y lave la parte interna con agua tibia y jabón neutro.
- Las llaves de cierre (si disponibles) no deben estar al alcance de la mano de los niños.

■ CONTROLES DE LA PARTE ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- El valor del atención y de la frecuencia de alimentación debe corresponder con el indicado en la etiqueta de matrícula del equipo (punto 6 del párrafo " DATOS DE MATRÍCULA "). Una alimentación eléctrica incorrecta puede provocar incendios, descarga eléctrica u accidente.
- Instale antes de la toma un fusible de 16 A.
- Ponga el interruptor general donde se conectará la clavija del cable de alimentación en la posición OFF.

ESTE APARATO SE CONECTA A LA RED DE ALIMENTACIÓN UTILIZANDO EL ENCHUFE SUMINISTRADO INCLUIDO.



UNA VEZ QUE SE HA INSTALADO EL APARATO, EL ENCHUFE DEBE SER FÁCILMENTE ACCESIBLE

- Verifique la compatibilidad de la toma con la clavija del equipo. Si fuera necesario haga cambiar la toma con otro de tipo adecuado por parte del personal profesionalmente calificado. Este personal deberá verificar que la sección de los cables de la toma sea adecuada a la potencia absorbida por el equipo.
- Después de haber seguido con atención lo descrito arriba es posible arrancar el equipo:
- Pulsar la tecla "ON/STAND BY" del panel de control para encender el aparato.
- Ponga el botón "ON/STAND BY" del Panel de control en la posición ON.
Transcurrido un minuto, el compresor arranca y la temperatura interior se ajusta al valor programado en fábrica.
- Si necesita cambiar los parámetros ajustados en fábrica, lea las instrucciones del Capítulo "Panel de control ".



NO CARGUE EL APARATO HASTA QUE LA TEMPERATURA ALCANCE EL VALOR AJUSTADO

NO SUPERES NUNCA EL LÍMITE DE CARGA INDICADO POR LA ADECUADA ETIQUETA POSTA A EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO.

■ FUNCIONAMIENTO


- La correcta conservación de los productos alimenticios es un factor importante en la producción higiénica y segura de alimentos; además, mejora la eficacia de las actividades gastronómicas e influye en el consumo de energía. Respete las indicaciones dadas a continuación para obtener el máximo rendimiento del aparato.
- Conserve siempre los productos sobre los estantes; no cargue productos en el fondo de la cámara.



LOS PRODUCTOS SE DEBEN CARGAR EN EL APARATO DE TAL MANERA QUE EL AIRE PUEDA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE ELLOS

DEJE ESPACIOS VACÍOS ENTRE LOS PRODUCTOS Y EVITE QUE TOQUEN LAS PAREDES.SI ES NECESARIO, AJUSTE LA DISTANCIA ENTRE LOS ESTANTES.

■ Panel de control



El panel de mando se compone de una pantalla gráfica y 6 botones con tecnología táctil cuya función se explica a continuación. Después de un período de inutilización, el teclado se bloquea. Para desbloquear el teclado, pulse durante un tiempo uno de los botones, hasta que aparezca UNLOCK.

ON/STAND BY

Pulsando la tecla durante unos segundos el equipo se enciende/apaga. Si no hay fuera visible, se requiere el desbloqueo del teclado.

UP (ARRIBA)

Se desplaza por las entradas del menú e incrementa los valores. Si no hay activo ningún menú, permite aumentar el valor del setpoint

DOWN (ABAJO)

Se desplaza por las entradas del menú y disminuye los valores. Si no hay activo ningún menú, permite disminuir el valor del setpoint

MENÚ / ENTER

Permite acceder al menú principal de los mandos o bien confirmar una decisión o un valor.

ESC

Permite salir de un menú o interrumpir la introducción de un valor sin guardarlo.

ENERGY SAVING (ahorro de energía)

Permite acceder al menú ENERGY SAVING (ahorro de energía).

■ SILENCIACIÓN BUZZER (si lo hubiera)

Pulse brevemente una tecla cualquiera.


■ CONFIGURACIÓN DEL SET POINT

- Desbloquee el teclado y pulse los botones o hasta que se configure el valor deseado dentro del rango de funcionamiento previsto. Pulse para confirmar.



NO REALICE NINGÚN MANTENIMIENTO CUANDO EL APARATO ESTÁ EN ESTADO "ON" O EN "STAND BY".

DESCONÉCTELO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



■ PANTALLA PRINCIPAL

- Icono de estado de funcionamiento (véase la tab. 1)
- Rango de funcionamiento
- Temperatura de la celda
- Modo seleccionado (Programas, Ahorro de Energía o Personalizado, etc.)
- Set point y humedad corrientes.
- Barra de Ahorro de Energía, indica las prestaciones energéticas en función de la utilización que se esté haciendo

(véase el apartado MENÚ AHORRO DE ENERGÍA).

Tabla 1

| LED | SIGNIFICADO |
|-----|--|
| | ENCENDIDO: El compresor está encendido INTERMITENTE: Protección del compresor en curso |
| | ENCENDIDO: Descongelación en curso INTERMITENTE: Solicitada descongelación, pero con una protección del compresor en curso / Goteo en curso Calentamiento del fluido de refrigeración en curso |
| | ENCENDIDO: El ventilador del evaporador está encendido INTERMITENTE: Pausa del ventilador del evaporador en curso |
| | ENCENDIDO: Luz de la celda encendida de forma manual INTERMITENTE: Luz de la celda encendida de forma automática |
| | ENCENDIDO: Puerta abierta |
| | ENCENDIDO: Alarma o error en curso |

Menú

Setpoint
Descong. Manual
Frío Continuo
Setpoint Humedad
Programas
Enciende Luz
Idioma
Asistencia
Real Time Clock

■ MENÚ PRINCIPAL

Con este menú se puede acceder a las principales funciones del control. Los botones y permiten desplazarse por los apartados y el botón permite seleccionar el apartado deseado. El botón vuelve a llevar a la pantalla principal.

■ Setpoint: Ver el párrafo CONFIGURACIÓN DEL SET POINT


■ **Descongelación Manual:** Si las condiciones lo permiten, se pone en marcha una descongelación. Aparece el mensaje «Intro para Confirmar». Pulse para ponerlo en marcha o para salir.

- **Frío Continuo:** Pone en marcha un ciclo de funcionamiento sin tener en cuenta las regulaciones basadas en el setpoint, durante un período de tiempo que el usuario puede configurar entre 30 min y 15 h. Indique la duración actuando en los botones o y luego o bien confirmando el valor propuesto con . Aparece el mensaje «Intro para Confirmar». Pulse para ponerlo en marcha o para salir. Antes de iniciar el ciclo se realiza una descongelación si fuera necesario. La indicación «Frío Constante» aparece en la pantalla principal hasta que termina el procedimiento, alternada con una cuenta atrás del tiempo que quede hasta el final del ciclo.



LA TEMPERATURA DEL APARATO PUEDE SUFRIR UNA FUERTE DISMINUCIÓN. TENGA CUENTA DE ESTO SI EL CONTENIDO ES SENSIBLE A LA TEMPERATURA.

- **Setpoint Humedad:** Permite regular el nivel de humedad dentro del aparato dentro de los límites indicados, actuando en los botones o y luego para confirmar o para salir. El valor configurado no es absoluto, sino que se basa en condiciones de trabajo estándar comprobadas por el fabricante.
- **Programas:** El control permite elegir entre una lista de programas preconfigurados (recetas) con setpoints de temperatura y humedad adecuadas al producto a conservar.
- **Encender las Luces/Apagar las Luces:** enciende o apaga las luces.
- **Idioma:** permite elegir entre 16 idiomas diferentes.
- **Asistencia:** véase el capítulo "Parámetros y búsqueda de averías"
- **Real Time Clock:** (presente solo en algunas versiones) después de haber seleccionado este apartado, se puede configurar la fecha y la hora internas del instrumento. Aparecen los valores corrientes y pulsando repetidamente el botón se pueden modificar los valores con los botones o bien confirmarlos y pasar al siguiente valor hasta completar la secuencia.



■ MENÚ AHORRO DE ENERGÍA

El aparato está diseñado para optimizar el consumo e energía. Con este fin se ha dedicado un menú específico, con acceso directo, pulsando el botón en el panel de control.

Se puede personalizar el modo Ahorro de Energía que se quiera utilizar.

El sistema de autoaprendizaje presente en el sistema memoriza y codifica las franjas de funcionamiento del aparato sobre una base semanal y permite gestionar estrategias específicas para maximizar el ahorro energético, fundamentadas en la utilización real del frigorífico.


No se realiza ninguna variación de funcionamiento en las franjas horarias identificadas como «business», mientras que en los períodos identificados como «economy» se configuran setpoint, intereses, descongelaciones y gestión de las cargas eléctricas tales que reduzcan lo más posible el consumo de energía.

■ **Elevado:** configura la estrategia para el ahorro energético más marcada que permite la mejor prestación energética del aparato. La variación de las condiciones de trabajo puede introducir variaciones en el funcionamiento, como, por ejemplo, el aumento temporal del setpoint o la formación de condensación en el marco del período de inactividad del aparato.

■ **Medio:** configura una estrategia para el ahorro energético menos marcada respecto a la anterior.

■ **Deshabilitado:** no se efectúa ninguna estrategia para el ahorro energético.

■ **Esconder Barra E.S.:** se habilita o deshabilita la visualización de la barra Ahorro de energía en la pantalla principal.



Barra AHORRO DE ENERGÍA: la función de la barra ES es la que indica las prestaciones energéticas de los aparatos, que los triángulos blancos ponen de manifiesto visualmente y de forma dinámica.

Se incentivan modos de utilización que reducen los consumos y al mismo tiempo se desfavorecen los usos que consumen más energía. Los factores que influyen en el posicionamiento del indicador son los siguientes:

- configuración del setpoint: se favorece una configuración que no imponga al aparato trabajar siempre al máximo de sus posibilidades;
- número de apertura de las puertas y duración de las aperturas: incentiva una utilización racional de los aparatos, reduciendo en la medida de lo posible las aperturas demasiado frecuentes o excesivamente largas.
- temperatura ambiente: un local excesivamente cálido perjudica la eficiencia energética. Un mejor posicionamiento del aparato que garantice una buena circulación del aire en el compartimento del motor y una distancia adecuada de fuentes de calor y que evite lugares expuestos a la luz directa del sol permite reducir los consumos.



■ MENÚ ASISTENCIA

Se accede a este menú desde el apartado Asistencia del menú principal.

■ **Parámetros:** permite modificar los parámetros internos del instrumento; se requiere una contraseña para acceder a la visualización y modificación de los parámetros.

Una vez introducida correctamente la contraseña, se puede desplazar la lista de parámetros con los botones o , seleccionar el parámetro a modificar con el botón , modificar el valor con los botones y , confirmar con o salir sin modificar el parámetro con el botón .

Pulsando otra vez el botón o bien después de un período de inactividad se sale de la función de modificación de los parámetros.

■ **Valores internos:** se accede a la visualización de los valores corrientes de:

| Valores Internos | |
|------------------|--------|
| T Cám. | 2.1° |
| T Evaporador | -10.5° |
| T Condensador | 42.3° |
| T Ambiente | 30.7° |
| d Func. Compr. | 105 |
| Nº On Compr. | 22 |
| Nº puerta/24h | 42 |

- temperatura de la celda,
- temperatura del evaporador,
- temperatura del condensador,
- temperatura ambiente.

Además, se indican:

- el número total de días de funcionamiento del compresor,
- el número de puestas en marcha del compresor (expresado en centenas),
- el número de apertura de las puertas en las 24 horas anteriores.

■ **Alarmas:** si están presentes, se visualiza la información relativa a las últimas alarmas que se han producido.

■ **Reset Memorias de Datos:** permite borrar los datos memorizados: se pide una contraseña (149).

■ **Reset Val. Fábrica:** permite restablecer los valores de fábrica: se pide una contraseña.

HACCP: si están presentes, se visualiza la información relativa a las últimas alarmas HACCP que se han producido. Si esta opción no está en el menú, significa que no hay alarmas en memoria.

■ Alarmas y búsqueda de averías

■ ALARMAS Y ERRORES

| CODE | TIPO DE ALARMA |
|--|---|
| Soluciones <i>Consecuencias</i> | |
| iA | ALARMA DE ENTRADA MULTIFUNCIÓN |
| Compruebe las causas de la activación de la entrada / Vea los parámetros i5 e i6 <i>Efecto establecido por el parámetro i5 / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| iSd | ALARMA DE PRESOSTATO |
| Compruebe las causas de la activación de la entrada / Vea los parámetros i5, i6, i7, i8 e i9 / Apague y vuelva a encender el instrumento o interrumpa la alimentación <i>Los reguladores se apagan / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| COH | ALARMA CONDENSADOR SOBRECIENTADO |
| Compruebe la temperatura del condensador / Vea el parámetro C6 <i>Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| CSd | ALARMA DE COMPRESOR BLOQUEADO |
| Compruebe la temperatura del condensador / Vea el parámetro C7 / Apague y vuelva a encender el instrumento: Si con el reencendido la temperatura del condensador todavía es > que el par. C7, hay que quitar la alimentación y limpiar el condensador <i>Compresor y ventilador del evaporador se apagan / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| Pr1 | ERROR SONDA CELDA |
| Compruebe el tipo de sonda / Controle la integridad de la sonda / Controle la conexión instrumento-sonda / Compruebe la temperatura de la celda <i>Compresor encendido o apagado durante 10 min / La descongelación no se activa nunca / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| Pr2 | ERROR SONDA EVAPORADOR |
| Compruebe el tipo de sonda / Controle la integridad de la sonda / Controle la conexión instrumento-sonda / Controle la temperatura de la sonda evaporado <i>Descongelación activa durante 30 m con P3=1 / Descongelación a intervalos con P3=1 y d8=2 / El ventilador del evaporador funciona paralelamente al compresor con F0=3 o 4 / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| Pr3 | ERROR SONDA CONDENSADOR |
| Compruebe el tipo de sonda / Controle la integridad de la sonda / Controle la conexión instrumento-sonda / Controle la temperatura de la sonda condensador <i>La alarma condensador sobrecalentado ("COH") no se activa nunca / La alarma compresor bloqueado ("CSd") no se activa nunca / Salida alarma activada con u1=3</i> | |
| rtc | ERROR RELOJ |
| Configure de nuevo la fecha y la hora. <i>Descongelación a intervalos con d8=3 / El HACCP no da informaciones sobre la fecha y la hora de intervención de la alarma / La función Energy Saving no está disponible en tiempo real / Salida alarma activada con u1=3</i> | |

Después de resolver la causa que ha determinado la alarma, el instrumento restablece el funcionamiento normal excepto para las siguientes alarmas, para las que es necesario:

- "PF" presione cualquier tecla
- "iSd" apague el instrumento o interrumpa la alimentación
- "CSd" apague el instrumento o interrumpa la alimentación

■ ALARMAS HACCP

| CODE | TIPO DE ALARMA | VALOR CRÍTICO |
|-----------|---|---|
| AL | Alarma temperatura de mínima | La mínima temperatura de la celda durante una alarma de este tipo |
| AH | Alarma temperatura de máxima | La máxima temperatura de la celda durante una alarma de este tipo |
| Id | Alarma entrada micro puerta | La máxima temperatura de la celda durante una alarma de este tipo |
| PF | Alarma de interrupción de la alimentación | La temperatura de la celda cuando se restablece la alimentación (par. AA) |

■ AVERÍAS

En caso de desperfecto del aparato, compruebe la lista proporcionada a continuación para averiguar si puede restablecer su funcionamiento sin que tenga que intervenir la asistencia técnica; esta lista no cubre todas las situaciones que pueden averiguarse.

- **La intervención de un aparato de seguridad indica anomalía de funcionamiento; antes de restablecer averiguar y eliminar la causa.**

- Si el defecto persiste diríjase a la asistencia técnica acordándose de señalar la naturaleza del defecto, el código y el número de matrícula del aparato que él puede notar en la etiqueta técnica.

| PROBLEMA | |
|----------|---|
| | Causa posible |
| | Intervención |
| 1 | EL APARATO NO PARTE |
| 1.1 | El aparato no está conectado correctamente a la alimentación <i>Controlar que la espina sea insertada correctamente en la toma de la corriente</i> |
| 2 | EL COMPRESOR PARA RARAMENTE |
| 2.1 | La temperatura del local es demasiado elevada <i>Ventile adecuadamente el local</i> |
| 2.2 | El condensador del frigorífico está sucio <i>Compruébelo periódicamente y límpielo cuidadosamente</i> |
| 2.3 | La carga de refrigerante es insuficiente <i>Diríjase a un centro de asistencia técnica competente para detectar y reparar las fugas y para realizar la recarga</i> |
| 2.4 | Las juntas de la(s) puerta(s) no aseguran la estanqueidad <i>Diríjase a un centro de asistencia técnica competente para efectuar la sustitución</i> |
| 2.5 | El evaporador se llena de hielo <i>No introduzca alimentos calientes o con un alto tenor de agua y, si es necesario, realice un desescarche manual</i> |
| 2.6 | Desperfecto del(de los) motoventilador(es) <i>Diríjase a un centro de asistencia técnica competente para efectuar la sustitución</i> |
| 3 | DERRAME DE LA BANDEJA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS |
| 3.1 | Frecuente introducción de productos alimenticios calientes y con alto tenor de agua. <i>No introduzca productos alimenticios calientes o con alto tenor de agua</i> |
| 3.2 | Las puertas y/o los cajones se abren con demasiada frecuencia <i>Preste mayor atención a las condiciones de empleo del aparato</i> |
| 4 | TEMPERATURA DEL COMPARTIMIENTO INSUFICIENTE |
| 4.1 | El condensador del frigorífico está sucio <i>Compruébelo periódicamente y límpielo cuidadosamente</i> |
| 4.2 | Escasa aireación de la zona adyacente al vano técnico <i>Sacar eventuales obstrucciones.</i> |
| 4.3 | Entrada de aire caliente en el compartimiento <i>Controlar que la puerta cierre correctamente y que la guarnición sea funcional. Si no es posible restablecer la función, dirigir a un centro asistencia competente por la eventual sustitución y regulación</i> |
| 4.4 | El evaporador se llena de hielo <i>Realice un desescarche manual</i> |

■ Limpieza y mantenimiento

LOS SIGUIENTES AVISOS SON ESPECIALMENTE IMPORTANTES EN CASO QUE EL FLUIDO REFRIGERANTE UTILIZADO SEA DE TIPO R290 (véase la referencia 13 en la página 2 de este manual y la chapa técnica del aparato)

MANTENER LIBRES DE OBSTRUCCIONES LAS APERTURAS DE VENTILACIÓN EN EL ENVOLTORIO DEL APARATO O EN LA ESTRUCTURA DE ENCASTRE.

NO USAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS U OTROS MEDIOS PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESESCARCHE DIFERENTES DE LOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.



NO DAÑAR EL CIRCUITO DEL REFRIGERANTE.

NO USAR APARATOS ELÉCTRICOS EN EL INTERIOR DE LOS COMPARTIMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS COMIDAS CONGELADAS DEL APARATO, SI ÉSTOS NO SON DEL TIPO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

PARA NO CREAR UNA MEZCLA INFLAMABLE, PARA CADA 8 g DE GAS, EL LOCAL DONDE SE INSTALA EL EQUIPO DEBE TENER UN VOLUMEN DE AL MENOS 1 m³.

- Esta sección es dedicada al utilizador y es extremadamente importante para el regular funcionamiento en el tiempo del aparato.
- Las operaciones de efectuar no solicitan conocimientos técnicos particulares
- La limpieza y el mantenimiento ordinario se deben realizar al menos cada seis meses; si es necesario realizar otras intervenciones, póngase en contacto con el proveedor y trabaje con partes originales.

IMPORTANTE

ANTES DE DAR CURSO A CUALQUIERA OPERACIÓN DE MANUTENCIÓN O LIMPIEZA DEL APARATO DESCONECTARLO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.



NO LAVES EL APARATO CON CHORROS DE AGUA DIRIGIDOS Y A ALTA PRESIÓN.

EVITAR DIRIGIR EL AGUA SOBRE LAS PARTES ELÉCTRICAS.

■ LIMPIEZA

- La necesidad de limpiar el aparato depende en gran medida de la frecuencia de uso. Observe el uso y programe las operaciones de limpieza necesarias.
- Para limpiar el interior y el exterior, utilice un detergente neutro o poco alcalino.
Por la limpieza de las juntas utilizar un producto neutral a base agua, comúnmente usado en ámbito doméstico.
PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA, NO REMUEVAS LAS JUNTAS
Le recomendamos que limpie de vez en cuando el interior con un desinfectante. Las impurezas se pueden quitar con un paño húmedo. Quitando los estantes la limpieza del interior es más fácil.
- No permita que el agua entre en contacto con los componentes eléctricos. Está prohibido utilizar un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Nunca utilice objetos metálicos para limpiar el aparato porque se puede estropear.
- Para efectuar una limpieza interior más esmerada es necesario remover las guías de soporte de las parrillas

IMPORTANTE

LOS APARATOS SON REALIZADOS DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN CONSIGUIENTE DE NORMAL EMPLEO
EVITAR EL EMPLEO DE SUSTANCIAS DETERGENTE O SISTEMAS DE LIMPIEZA AGRESIVA QUE PUEDAN COMPROMETER DE ELLO LA INTEGRIDAD.

■ MANUTENCIÓN DE RUTINA

BATERÍA DE CONDENSACIÓN

Es importante que la batería esté capaz de ofrecer el máximo cambio térmico.

- Remover con el auxilio de una aspiradora, de un pincel o de un cepillo no metálico todas las impurezas tipo papel y polvos que se puedan depositar sobre la superficie de la batería evitando esmeradamente doblar o perjudicar las aletas o las palas de ventiladores. En caso de presencia de panel filtrante, removerlo y limpiarlo. Al término reposicionarlo en la posición inicial. Si perjudicado o demasiado atascado, solicitar el repuesto y reemplazarlo. No respetes estas normas puede provocar graves daños al circuito frigorífico y a los productos contenidos en el aparato.

JUNTAS DE LA(S) PUERTA(S)

Averiguar la integridad de las guarniciones de la puerta: es de fundamental importancia que sea garantizada una perfecta finca.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Compruebe que el cable de alimentación que conecta el aparato con la toma de corriente no presente ningún daño que puede comprometer su aislamiento. Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o en cualquier caso por una persona con calificación similar, para prevenir todo tipo de riesgo.
Un cable eléctrico daneggiato podría ser causa de incendio, descarga eléctrica u accidente.

■ PERÍODOS DE INACTIVIDAD

Adopte las siguientes precauciones durante los períodos en que el aparato permanezca inactivo:

Desenchufe el aparato de la toma de corriente;

Quite todos los alimentos del aparato; Desescarche y limpie el interior;

Deje la puerta entreabierta para facilitar la circulación de aire en el interior de manera que no se formen olores desagradables.

Almacene el aparato de tal manera que nadie pueda quedar encerrado dentro de él.

■ SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA [SI ESTÁ PRESENTE]

Para sustituir la lámpara, efectuar las siguientes operaciones (el tipo de la lámpara se indica en una etiqueta adhesiva):

- Apagar el aparato y desenchufar la toma de alimentación.
- Abrir la puerta y quitar el vidrio de protección de la lámpara.
- Desenroscar la lámpara situada en el interior del cuadro de mandos y sustituirla por otra nueva de igual voltaje.
- Colocar el vidrio de protección.

■ MÁXIMA CARGA DE LAS REJILLAS INCLUIDAS



LAS REJILLAS INCLUIDAS SON ADECUADAS PARA SOPORTAR UNA CARGA MÁXIMA DE 50 KG CADA UNA.

LA CARGA DEBE DISTRIBUIRSE DE MANERA UNIFORME EN LA REJILLA Y SER COLOCADA DE MANERA QUE NO OBSTRUYA LA VENTILACIÓN EN EL APARATO.

■ Functionele beschrijving, ontvangst en ontmanteling

■ TOEGESTAAN GEBRUIK

- De apparaten zijn ontworpen voor installatie binnen en mogen uitsluitend gebruikt worden voor het bewaren van voeding.
- De bewaarmodellen (lage temperatuur) werden uitsluitend ontworpen voor de bewaring van voringevroren producten.
- Plaats nooit warme vloeistoffen of voiding in het toestel, en vul de recipiënten met deksel nooit tot helemaal bovenaan.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals onder druk containers met brandbaar drijfgas op te slaan, in dit apparaat. Ze kunnen ontploffen.
- In alle toestellen zijn er oppervlakken die bedekt raken met rijp. Naargelang het model, kan dit rijp automatisch verwijderd worden (automatisch ontdooien) ofwel manueel. Probeer nooit het rijp weg te nemen met een puntig voorwerp. Hierdoor kan het toestel onherroepelijk beschadigd worden.
- De fabrikant is vrijgesteld van iedere verantwoordelijkheid met ongeldig worden van de waarborg in geval van elektrische en/of mechanische wijzigingen.

■ VERPLAATSING



VOORALEER VERPLAATSINGEN UIT TE VOEREN, VERZEKER U ERVAN DAT DE HEFCAPACITEIT AANGEPAST IS AAN HET GEWICHT VAN HET APPARAAT IN KWESTIE.

VERPLAATSING met HEFTRUCK of GELIJKAARDIG

Steek de vorken vooraan of achteraan in het voetstuk in hout waarop het apparaat staat.

Ga verder met het opheffen en verzeker u ervan dat het apparaat in evenwicht is.



TIJDENS DE VERPLAATSING NIET ONDERSTEBOVEN KEREN OF KANTELEN.



INDIEN HET ONMOGELIJK IS OM HET TRANSPORT UIT TE VOEREN IN EEN ANDERE STAND DAN DE WERKSTAND, MOET MEN MINSTENS 2 UUR WACHTEN VOORALEER HET TOESTEL IN WERKING TE STELLEN.

OP EEN DROGE PLAATS HOUDEN; ABSOLUUT VERMIJDEN OM OP HET APPARAAT ANDERE VOORWERPEN TE PLAATSSEN.

■ WEGNEMEN VERPAKKING

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen, daar deze een bron van gevaar voor hen kan vormen.

De verpakkingsproducten verwijderen door ze naar de inzamelcentra of gespecialiseerde recyclagecentra te brengen (houdt u aan de geldende normen).

- Controleer of het registratienummer overeenkomt met het nummer vermeld in het begeleidende document.

■ Residuele risico's

- De toestellen werden ontworpen en uitgevoerd om de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker te verzekeren, en vertonen geen gevaarlijke scherpe randen of oppervlakken, of uitstekende delen. Hun stabiliteit is verzekerd, ook als de deuren open staan, toch is het verboden aan de deuren te hangen.
- Bij toestellen met laden mag men niet meer dan één lade tegelijk openen, en niet op de open lade leunen of gaan neerzitten om te vermijden dat het toestel omkantelt of beschadigd raakt.
- N.B.: Bij toestellen met glazen deuren mag men niet meer dan één mand of één rooster tegelijk uittrekken, om de stabiliteit van het toestel niet in gevaar te brengen.
- Wanneer de toestellen wieltjes hebben, moet men opletten om tijdens het verplaatsen het toestel niet te fel vooruit te duwen om te vermijden dat het omvalt, let ook op eventuele oneffenheden in het loopoppervlak waarover men verplaatst.
- **BLOKKEER DE WIELTJES ALTIJD MET DE SPECIAAL VOORZIENE STOPS.**

■ EMISSIE VAN LUCHTGELUID

- De gewogen geluidsemissiedruk A op de werkplaatsen is NIET hoger dan 70 dB(A).

■ ONTMANTELING

- Onze toestellen bevatten koelvloeistof, volgens de Europese Reglementering E.G. n. 2037/2000 van 29 juni 2000, beschreven in het registratielabel; bovendien bestaat het toestel uit herbruikbare of recycleerbare onderdelen en materialen. Daarom is het belangrijk dat op het einde van het gebruik van het toestel deze verstuurd wordt naar ecologische centra voor afvalverwerking.

De deur wegnemen is de beste manier om ervoor te zorgen dat niemand binnenin opgesloten zou kunnen blijven.

- Het toestel mag niet samen met huishoudelijk afval en schrootafval worden verwijderd.
- Beschadiging van het koelcircuit moet vermeden worden.



RESPECTEER DE PLAATSELIJK GELDENDE NORMEN VOOR DE ONTMANTELING VAN DIT SOORT APPARATEN.



■ In werking stellen

BELANGRIJK



ALS DE GEBRUIKTE KOELVLOEISTOF VAN HET TYPE R290 IS ZIE OP PAG. 38 VAN DEZE HANDLEIDING. VOORALEER HET APPARAAT AAN TE SLUITEN, VERZEKER U ERVAN DAT DE GEGEVENS OP HET LABEL IN OVEREENSTEMING ZIJN MET DEZE VAN HET ELEKTRISCHE NET. HET REGISTRATIELABEL MET VERMELDING VAN DE ELEKTRISCHE GEGEVENS NOODZAKELIJK VOOR DE INSTALLATIE BEVINDT ZICH TER HOOGTE VAN DE RECHTERFLANK VAN DE CEL.

Een elektrische voeding die niet correct is, kan oorzaak zijn van brand, elektrische schokken of ongevallen.

DE INSTALLATIE MOET DOOR PROFESSIONEEL GEKWALIFICEERD PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN VOLGENS DE INSTRUCTIES VERMELD IN DIT HOOFDSTUK.

OP EEN EFFICIËNTE INSTALLATIE VOOR AARDING AANSLUITEN ZOALS VOORZIEN DOOR DE GELDENDE ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSNORMEN.

Een slecht werkende aarding kan oorzaak zijn van kortsluiting of elektrische schokken in geval van een slechte werking.

HET APPARAAT MOET BOVENDIEN OPGENOMEN ZIJN IN EEN EQUIPOTENTIAL SYSTEEM WAARVAN DE EFFICIËNTIE GECONTROLEERD MOET WORDEN VOLGENS DE GELDENDE NORMEN.

HET GEBRUIK VAN ADAPTERS, MULTISTEKKERS, EN/OF VERLENGKABELS IS VERBODEN.



■ ALGEMENE CONTROLES VOORAF

- Controleer of het steunoppervlak aangepast is om het gewicht van het apparaat te dragen en vlak is. Plaats het apparaat waterpas. Gebruik eventueel de beweegbare delen van de regelbare voetjes teneinde een perfecte uitlijning te bekomen. Alle pootjes moeten op de vloer steunen. Gebruik hiervoor eventueel een waterpas. De aanbevolen maximale afwijking van het horizontale vlak is +/-0,5 graden.

Een toestel dat met wieltjes is uitgerust, kan niet waterpas worden gezet; daarom moet men erop letten dat het steunvlak altijd perfect horizontaal en effen is.

Dit zorgt anders voor instabiliteit van het apparaat en kan vallen veroorzaken. De deuren kunnen mogelijk niet goed geopend worden.

- Om de mogelijke vorming van condens of ijs te voorkomen, is het aanbevolen om minstens 5 cm vrije ruimte tussen de toestellen te laten. Het is noodzakelijk dat de modellen met condensatie-eenheid aan boord minstens 50 cm vrije ruimte vooraan (tafelmodel) of bovenaan (kastmodel) hebben. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in een plaats blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. Belemmer de vrije circulatie van de lucht niet in de machinekamer.

Wanneer deze deze normen niet worden nageleefd, kan dit ernstige schade aan het koelkastcircuit of aan de producten in het apparaat veroorzaken.

- Wanneer het toestel verplaatst werd, is het noodzakelijk om een zekere tijd te wachten vooraleer weer in werking te stellen. Vooral wanneer de verplaatsing werd uitgevoerd met het toestel in een andere stand dan de werkstand moet men ten minste 2 uur wachten.
- Verwijder het plastic ter bescherming van de externe oppervlakken. Was de binnenkant met lauw water en neutrale zeep.
- De veiligheidssleutels (indien beschikbaar) mogen niet binnen het bereik van kinderen zijn.

■ VOORAFGAANDE CONTROLES ELEKTRISCHE DEEL EN START-UP

- De waarde van de spanning en van de netfrequentie moet overeenkomen met deze vermeld op het registratielabel van het toestel (punt 6 van de paragraaf "Registratiegegevens"). Een onjuiste stroomvoorziening kan oorzaak worden van brand, elektrische schokken of ongevallen.
- Instaleer vóór de stekker een zekering van 16A.
- Zet de algemene schakelaar waaraan de stekker van de voedingskabel aangesloten zal worden op OFF.

DIT APPARAAT MOET OP HET VOEDINGSNET AANGESLOTEN WORDEN MET DE BIJGELEVERDE STEKKER.



NA INSTALLATIE VAN HET APPARAAT MOET DE STEKKER GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK BLIJVEN

- Controleer de compatibiliteit van het stopcontact met de stekker van het apparaat. Indien nodig het stopcontact door professioneel gekwalificeerd personeel laten vervangen door een ander, aangepast type. Laat ook controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt zijn voor het door het toestel opgenomen vermogen.

- Na het minutieus uitvoeren van wat hierboven uitgelegd is kan men het apparaat aanzetten :

- Draai de algemene schakelaar waarop de stekker van de voedingskabel aangesloten is naar de stand ON.

- Druk op de knop "ON/STAND BY" op het bedieningspaneel om het toestel in te schakelen.

Na 1 minuut start de compressor en de interne temperatuur wordt aangepast aan de door de fabriek ingestelde waarde.

- Raadpleeg het hoofdstuk BEDIENINGSPANEEL voor de werkwijzen met betrekking tot het wijzigen van de vooraf ingestelde fabriekswaarden van de SET POINT.



VUL HET TOESTEL NIET TOTDAT DE TEMPERatuur DE VOORAF INGESTELDE WAARDE HEEFT BEREIKT.

OVERSCHRIJDT NOOIT DE BELASTINGSLIMIETEN VERMELD OP HET SPECIALE ETIKET BINNENIN DE CEL.

■ WERKING

- De correcte bewaring van de levensmiddelen is een belangrijke factor voor de hygiënische en veilige bereiding van voeding en verbetert bovendien de efficiëntie van de gastronomische activiteiten, en beïnvloedt het energieverbruik. Respecteer de hieronder vermelde instructies om een maximaal rendement van het toestel te verkrijgen.


- De producten moeten altijd bewaard worden op de schappen; de producten niet op de bodem van de cel leggen.



DE PRODUCTEN MOETEN IN HET TOESTEL GEKLASSEERD WORDEN ZODAT ER EEN VRIJE LUCHTSTROOM BLIJFT.

LAAT VOLDOENDE VRIJE RUIMTE TUSSEN DE PRODUCTEN EN RANGSCHIK ZE NIET TEGEN DE WANDEN. INDIEN NODIG DE AFSTAND TUSSEN DE SCHAPPEN AANPASSEN.

■ Bedieningspaneel



Het bedieningspaneel bestaat uit een grafisch display en uit 6 toetsen met touch-technologie waarvan de werking verderop uitgelegd wordt.

Na een periode van onbruik wordt het toetsenbord geblokkeerd. Druk, om het toetsenbord te deblokken, lang op een van de toetsen, tot de tekst UNLOCK verschijnt.

ONSTAND BY

Door enkele seconden op de toets te drukken, gaat het apparaat aan/uit. Als hij niet zichtbaar is, moet het toetsenbord gedeblokkeerd worden.

OMHOOG

Loopt de menu-opties langs en verhoogt de waarden. Als geen enkel menu actief is, kan hiermee de waarde van het setpoint verhoogd worden

OMLAAG

Loopt de menu-opties langs en verlaagt de waarden. Als geen enkel menu actief is, kan hiermee de waarde van het setpoint verlaagd worden

MENU / ENTER

Maakt het mogelijk het hoofdmenu van de bedieningsorganen binnen te gaan of om een keuze of een waarde te bevestigen.

ESC

Maakt het mogelijk een menu te verlaten of de invoering van een waarde te onderbreken zonder hem op te slaan.




ENERGIEBESPARING

Maakt het mogelijk naar het menu ENERGY SAVING te gaan.

■ UITZETTEN BUZZER (indien aanwezig)

Druk kort op ongeacht welke toets.


■ INSTELLING VAN HET SETPOINT

- Deblokkeer het toetsenbord en druk op de knoppen  of  tot de gewenste waarde ingesteld is, binnen de beoogde range van de werking. Druk op  om te bevestigen.



VOER GEEN ENKELE ONDERHOUDSINGREEP UIT ALS DE APPARATUUR OP "ON" OF "STAND BY" STAAT.







SLUIT HET AF VAN HET ELEKTRISCHE VOEDINGSNET.



■ HOOFDBEELDSCHERM

- Iconen werkstatus (zie tab. 1)
- Range van werking
- Temperatuur cel
- Geselecteerde modaliteit (Programma's, Energy saving of Gepersonaliseerd, enz.)
- Huidige setpoints en vochtigheid.
- Balk Energy Saving, duidt op de energetische prestaties op grond van het gebruik dat ervan gemaakt wordt (zie paragraaf MENU ENERGY SAVING).

Tabel 1

| LED | BETEKENIS |
|---|--|
|  | AAN: De compressor is ingeschakeld KNIPPERT: Bescherming van de compressor in uitvoering |
|  | AAN: Ontdooiing in uitvoering KNIPPERT: Verzoek om ontdooiing maar er is een bescherming van de compressor / druppelen in uitvoering Verwarming van de koelvloeistof in uitvoering |
|  | AAN: De ventilator van de verdamper is ingeschakeld KNIPPERT: Stilstand van de ventilator van de verdamper in uitvoering |
|  | AAN: Licht cel brandt in de handmatige modus KNIPPERT: Licht cel brandt in de automatische modus |
|  | AAN: Deur open |
|  | AAN: Alarm of fout in uitvoering |



Menu







Setpoint
Handm. Ontdooien
Continu Koud
Setp. Vochtigheid
Programma'S
Lampen Aan
Taal
Onderhoud
Real Time Klok

■ HOOFDMENU

Via dit menu is het mogelijk toegang te krijgen tot de voornaamste functies van de controle. De knoppen  en  maken het mogelijk de opties langs te lopen en de knop  maakt het mogelijk de gewenste optie te selecteren. Met de knop  wordt naar het hoofdscherm teruggekeerd.

■ **Setpoint:** Zie paragraaf INSTELLING VAN HET SETPOINT.





- **Handmatige Ontdooiing:** Als de omstandigheden dat toelaten, wordt een ontdooiing gestart. Het bericht "Enter voor Bevestiging" verschijnt. Druk op  om te starten of op  om te verlaten.

- **Continu Koud:** Start een werkcyclus zonder rekening te houden met de instellingen die op setpoints gebaseerd zijn, gedurende een periode die door de gebruiker tussen 30min en 15h ingesteld kan worden. Geef de duur aan met de knoppen  of  en vervolgens  of bevestig de voorgestelde waarde met . Het bericht "Enter voor Bevestiging" verschijnt. Druk op  om te starten of op  om te verlaten. Voordat de cyclus begonnen wordt, wordt een ontdooiing uitgevoerd als dat nodig is. De aanduiding "Continu Koud" verschijnt aan het einde van de procedure op het hoofdscherm, afgewisseld met een aftelling van de tijd die ontbreekt tot het einde van de cyclus.



DE TEMPERatuur VAN DE APPARATUUR KAN EEN STERKE VERLAGING ONDERGAAN.

HOUD HIER REKENING MEE ALS DE INHOUD GEVOELIG IS VOOR DE TEMPERatuur.




■ **Setpoint Vochtigheid:** Maakt het mogelijk het vochtigheidsniveau in de apparatuur binnen de aangeduide limieten in te stellen, door in te grijpen op de knoppen  of  en vervolgens  om te bevestigen of  om te verlaten. De ingestelde waarde is niet absoluut maar gebaseerd op standaard werkomstandigheden die door de fabrikant gecontroleerd zijn.

■ **Programma's:** De controle maakt het mogelijk te kiezen uit een lijst van tevoren ingestelde programma's (recepten), met setpoints voor temperatuur en vochtigheid die aangepast zijn aan het te conserveren product.

■ **Lichten aan/Lichten uit:** schakelt de lichten in of uit.

■ **Taal:** maakt het mogelijk uit 16 verschillende talen te kiezen.


■ **Service:** zie het hoofdstuk "Parameters en opsporen van defecten"

■ **Real Time Clock:** (alleen aanwezig in enkele versies) na deze optie geselecteerd te hebben, kunnen de interne datum en tijd van het instrument ingesteld worden. De huidige waarden verschijnen en door herhaaldelijk op de toets  te drukken, is het mogelijk de waarden te wijzigen met de toetsen  of , of om ze te bevestigen en naar de volgende waarde over te gaan, tot de sequentie voltooid is.

Energiebesparing

Hoog
Medium
Uitgeschakeld
Verb. EB-balk

■ MENU ENERGIEBESPARING

De apparatuur is ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren. Voor dat doel is een speciaal menu aanwezig dat rechtstreeks toegankelijk is door op de toets  op het controlepaneel te drukken.

Het is mogelijk de modaliteit Energy Saving die men wilt gebruiken, te personaliseren.

Het automatische inleersysteem dat in het systeem aanwezig is, bewaart en codeert de tijdzones van werking van het apparaat op weekbasis en maakt het mogelijk specifieke strategieën aan te wenden om de energiebesparing te maximaliseren, gebaseerd op het reële gebruik van de koelkast.

Er wordt geen enkele wijziging van de werking uitgevoerd in de tijdzones die als "business" aangeduid worden terwijl in de periodes die "economy" genoemd worden, setpoints, hysteresis, ontdooiing en beheer van elektrische ladingen ingesteld worden, die zodanig zijn dat het energieverbruik zoveel mogelijk gereduceerd wordt.

■ **Hoog:** stelt de strategie in voor de sterkste energiebesparing, die de beste energieprestaties van de apparatuur mogelijk maakt. De verandering van de werkomstandigheden kunnen voor variaties in de werking zorgen, zoals bijvoorbeeld de tijdelijke verhoging van het setpoint of de vorming van condens op de lijst, in de periodes van inactiviteit van de apparatuur.

■ **Medium:** stelt een minder sterke strategie voor de energiebesparing in, in vergelijking met de vorige.

■ **Uitgeschakeld:** er wordt geen enkele strategie voor de energiebesparing in werking gesteld.

■ **Verberg balk E.S.:** de weergave van de balk van de Energy Saving op het hoofdbeeldscherm wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.



■ **Balk ENERGY SAVING:** de functie van de ES-balk bestaat uit het aangeven van de energetische prestaties van de apparaten, die visueel en dynamisch aangeduid worden met de witte driehoekjes.

Er worden gebruikswijzen aangeraden die het verbruik verlagen terwijl het gebruik met een hoger energieverbruik bestraft wordt.

De factoren die van invloed op de positie van de aanwijzer zijn, zijn de volgende:








- instelling van het setpoint: de instelling die het apparaat niet oplegt altijd op het maximum van zijn mogelijkheden te werken, wordt beloofd;
- aantal openingen deuren en duur van de openingen: bevordert een rationeel gebruik van de apparatuur door een te groot aantal of te langdurige openingen zo veel mogelijk te beperken.
- omgevingstemperatuur: een te warm vertrek compromitteert de energetische efficiëntie. Een betere positie van de apparatuur, die een goede luchtcirculatie in de motorruimte en een passende afstand van warmtebronnen garandeert, waarbij plaatsen met blootstelling aan rechtstreeks zonlicht vermeden worden, maakt het mogelijk het verbruik te beperken.
- de uitschakeling van de lichten


Onderhoud

Parameters

Interne Waarden
Alarmen
Reset Geh. Geg.
Reset Fabrieksw.
HACCP

FW prj885AB01

langsgelopen worden met de toetsen  of , selecteer de te wijzigen parameter met de toets , wijzig de waarde met de toetsen  en , bevestig met  of verlaat het menu zonder de parameter te wijzigen met de toets .

Druk opnieuw op de toets  of na een periode van inactiviteit wordt de functie voor de wijziging van de parameters verlaten.

Interne Waarden

| | |
|----------------|--------|
| T Cel | 2.1° |
| T Verdamer | -10.5° |
| T Condensator | 42.3° |
| T Omgeving | 30,7° |
| d Func. Compr. | 105 |
| N Compr. Uit | 22 |
| N deur/24h | 42 |

■ **Interne waarden:** er wordt toegang verkregen tot de weergave van de huidige waarden van:

- temperatuur van de cel,
- temperatuur van de verdamer,
- temperatuur van de condensor,
- omgevingstemperatuur.

Bovendien worden aangeduid:

- het totale aantal dagen van werking van de compressor,
- het totale aantal starten van de compressor (uitgedrukt in honderden).

- het aantal openingen van deuren in de afgelopen 24 uur.

■ **Alarmen:** indien aanwezig, wordt de informatie over de laatst opgetreden alarmen weergegeven.

■ **Reset Gegevensgeheugens:** maakt het mogelijk de opgeslagen gegevens te wissen: er wordt een password vereist (149).

■ **Reset Fabriekswaarden:** maakt het mogelijk de fabriekswaarden opnieuw in te stellen; er wordt een password vereist.

■ **HACCP:** indien aanwezig, wordt de informatie over de laatst opgetreden HACCP-alarmen weergegeven. Als de optie niet in het menu aanwezig is, betekent dit dat er geen alarmen in het geheugen zijn.

■ Alarmen en opsporen van defecten

■ ALARMEN EN FOUTEN

| COD. | TYPE ALARM |
|---|--------------------------------------|
| Oplossingen <i>Gevolgen</i> | |
| iA | ALARM INGANG MULTIFUNCTIE |
| Controleer de oorzaken van de activering van de ingang / Zie parameters i5 en i6 <i>Effect bepaald door parameter i5 / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| iSd | ALARM DRUKREGELAAR |
| Controleer de oorzaken van de activering van de ingang / Zie parameters i5, i6, i7, i8 en i9 / Het instrument uitschakelen en opnieuw aanzetten, of de voeding onderbreken <i>De regelaars gaan uit / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| COH | ALARME CONDENSATOR OVERVERHIT |
| Controleer de temperatuur van de condensator / Zie parameter C6 <i>Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| CSd | ALARM COMPRESSOR GEBLOKKEERD |
| Controleer de temperatuur van de condensator / Zie parameter C7 / Het instrument uitschakelen en opnieuw aanzetten: als de temperatuur van de condensator bij het opnieuw aanzetten nog steeds > is dan par. C7, moet men de voeding wegnemen en de condensator reinigen <i>Compressor en ventilator van de verdampers gaan uit</i> | |
| Pr1 | FOUT CELSONDE |
| Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde / Controleer de aansluiting instrument-sonde / Controleer de temperatuur van de cel <i>Compressor aan of uit gedurende 10 min / De ontdooiing wordt nooit geactiveerd / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| Pr2 | FOUT SONDE VERDAMPERS |
| Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde / Controleer de aansluiting instrument-sonde / Controleer temper. van de sonde van de verdampers <i>Ontdooiing actief gedurende 30 min met P3=1 / Ontdooiing bij intervallen met P3=1 en d8=2 / De ventilator van de verdampers werkt parallel met de compressor met F0=3 of 4 / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| Pr3 | FOUT SONDE CONDENSATOR |
| Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde / Controleer de aansluiting instrument-sonde / Controleer de temperatuur van de sonde van de condensator <i>Het alarm "COH" wordt nooit geactiveerd / Het alarm "CSd" wordt nooit geactiveerd / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |
| rtc | FOUT UURWERK |
| Stel de datum en het uur opnieuw in <i>Ontdooiing bij intervallen met d8=3 / De HACCP geeft geen inlichtingen over de datum en het uur waarop het alarm is opgetreden / De functie Energy Saving niet in realtime beschikbaar / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3</i> | |

Wanneer de oorzaak waardoor het alarm optrad weggenomen is, herneemt het instrument de normale werking, behalve voor de volgende alarmen waarvoor men het volgende moet doen:

- "PF" druk op een willekeurige toets;
- "iSd" het instrument uitschakelen of de voeding onderbreken
- "CSd" het instrument uitzetten of de voeding onderbreken

■ HACCP Alarmen

| COD. | TYPE ALARM | KRITISCHE WAARDE |
|-----------|----------------------------------|--|
| AL | alam minimumtemperatuur | de minimumtemperatuur van de cel tijdens een alarm van dit type |
| AH | alam maximumtemperatuur | de maximumtemperatuur van de cel tijdens een alarm van dit type |
| Id | alam ingang micro deur | de maximumtemperatuur van de cel tijdens een alarm van dit type |
| PF | alam onderbreking van de voeding | de temperatuur van de cel bij het herstel van de voeding (par. AA) |

■ DEFECTEN

In geval van een slechte werking van het toestel, dient men de volgende lijst te controleren om te zien of het mogelijk is om een goede werking te bekomen zonder interventie van de assistentie; onder dien verstande dat de vermeldingen niet volledig de casuïstiek van de mogelijkheden dekken.

- De interventie van een veiligheidsvoorziening geeft een afwijkende werking aan; controleer vooraleer te herstarten en neem de oorzaak weg.
- Wendt u tot de technische assistentie indien het probleem niet verdwijnt en vermeld de aard van het defect, de code en het registratienummer van het apparaat. Deze gegevens zijn terug te vinden op het technische label binnenin het apparaat.

| PROBLEEM | |
|----------|---|
| | Mogelijke oorzaak |
| | Interventie |
| 1 | HET APPARAAT START NIET |
| 1.1 | Het apparaat is niet correct aangesloten op de voeding <i>Controleer of de stekker correct is ingebracht in het stopcontact</i> |
| 2 | DE COMPRESSOR STOPT ZELDEN |
| 2.1 | De temperatuur van het lokaal is te hoog <i>Zorg voor voldoende verluchting van het lokaal</i> |
| 2.2 | De condensator van de koelkast is vuil <i>Controleer en reinig zorgvuldig en regelmatig.</i> |
| 2.3 | De hoeveelheid koelmiddel is laag <i>Wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum om om een eventueel lek op te sporen, om dit lek te laten herstellen en bij te vullen</i> |
| 2.4 | De dichtingen van de deur/en zijn weinig efficiënt <i>Indien de werking niet hersteld kan worden, wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum voor een eventuele vervanging</i> |
| 2.5 | De verdampers verstopt <i>Plaats geen warme levensmiddelen of gerechten met veel water in het apparaat, indien nodig manueel ontdooien</i> |
| 2.6 | De motorventilator werkt niet correct <i>Wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum om eventueel te laten vervangen</i> |
| 3 | HET OPVANGBAKJE VOOR ZELFVERDAMPING LOOPT OVER |
| 3.1 | Frequent inbrengen van warme levensmiddelen en gerechten met veel water <i>Plaats geen warme levensmiddelen of gerechten met veel water in het apparaat</i> |
| 3.2 | Te vaak openen van deuren en/of schuiven <i>Wees aandachtig bij de gebruiksomstandigheden van het toestel</i> |
| 4 | TEMPERATUUR VAN DE CEL IS ONVOLDOENDE |
| 4.1 | De condensator van de koelkast is vuil <i>Controleer en reinig zorgvuldig en regelmatig.</i> |
| 4.2 | Te weinig verluchting van de zone palend aan de technische ruimte <i>Neem eventuele obstructies weg</i> |
| 4.3 | Toevoer van warme lucht in de cel <i>Controleer of de deur goed sluit en of de dichting wel werkt. Indien het niet mogelijk is om de goede werking te herstellen, wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum voor een eventuele vervanging en afstelling</i> |
| 4.4 | De verdampers is verstopt <i>Voer een manueel ontdooien uit</i> |

■ Reinigen en onderhoud

DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN ZIJN BIJZONDER BELANGRIJK ALS DE GEBRUIKTE KOELVLOEISTOF VAN HET TYPE R290 IS



(zie referentie 13 op pagina 2 van deze handleiding en het technische gegevensplaatje van het apparaat)

HOUD DE VENTILATIEOPENINGEN IN DE OMBOUW VAN HET APPARAAT, OF IN DE INBOUWSTRUCTUUR, VRIJ VAN OBSTRUCTIES. GEBRUIK GEEN ANDERE MECHANISCHE WERKTUIGEN OF MIDDELEN OM HET ONTDOOI PROCES TE VERSNELLEN DAN DIE, DIE DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN WORDEN.

HET KOELCIRCUIT NIET BESCHADIGEN.

GEBRUIK GEEN ELEKTRISCHE APPARATEN BINNENIN DE COMPARTIMENTEN VOOR DE BEWARING VAN BEVROREN VOEDSEL ALS DIE NIET VAN HET DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN TYPE ZIJN. OM GEEN EXPLOSIEF MENGSEL TE CREËREN, MOET MET IEDERE 8 g GAS MINSTENS 1 m³ VOLUME VAN HET INSTALLATIEVERTREK VAN DE APPARATUUR OVEREENKOMEN

- Deze sectie is bestemd voor de eindgebruiker en is uitermate belangrijk voor de goede werking van het apparaat na verloop van tijd.
- De uit te voeren handelingen vereisen geen bijzondere technische kennis.
- De reiniging en het gewone onderhoud moeten minstens om de zes maanden uitgevoerd worden; indien nodig moeten extra ingrepen uitgevoerd worden door contact op te nemen met de leverancier en door eventueel originele reserveonderdelen te gebruiken.

BELANGRIJK



VOORALEER OM HET EVEN WELK ONDERHOUD OF REINIGING VAN HET APPARAAT UIT TE VOEREN, MOET MEN HET TOESTEL LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRISCHE STROOMNET.

HET TOESTEL NIET SPOELEN MET RECHTSTREEKSE WATERSTRALEN ONDER HOGE DRUK.

VERMIJDT DAT WATER IN CONTACT KOMT MET DE ELEKTRISCHE DELEN.

■ REINIGING

- De noodzaak om het toestel te reinigen hangt in grote mate af van de gebruiksfrequentie. Observeer het gebruik en programmeer de reinigingen in functie hiervan.
- Om de binnenkant en de buitenkant te reinigen, gebruik een neutraal of licht alkalisch detergent. Voor de schoonmaak van de dichtingen moet een neutral product op waterbasis worden gebruikt, dat gewoonlijk in het huishouden wordt gebruikt. DE DICHTINGEN NIET VERWIJDEREN OM DE REINIGING UIT TE VOEREN!.
Het is aangeraden om af en toe de binnenkant te reinigen met een desinfecterend middel. De onzuiverheden kunnen verwijderd worden met een vochtige doek. Het verwijderen van de legplanken vergemakkelijkt het reinigen binnenin.
- Gebruik nooit metalen voorwerpen om het toestel te poetsen; dit zou beschadiging kunnen veroorzaken.
- Om een grondigere reiniging binnenin te kunnen doen, moet men de geleiders van de roostersteun wegnemen.

BELANGRIJK

DE APPARATEN ZIJN UITGEVOERD IN STAAL BESTAND TEGEN CORROSIE DIE VOORTVLOEIT UIT NORMAAL GEBRUIK.

VERMIJDT HET GEBRUIK VAN DETERGENT SUBSTANTIES OF REINIGINGSSYSTEMEN DIE DE INTEGRITEIT KUNNEN AANTASTEN.

■ GEWOON ONDERHOUD

CONDENSBATTERIJ

Het is belangrijk dat de batterij in staat is om maximaal warmte-uitwisseling te geven. Controleer daarom of het oppervlak altijd vrij is van vuil of stof, die zich kunnen afzetten ten gevolge van de werking van de elektroventilatoren.

- Verwijder met behulp van een stofzuiger, een kwast of een niet-metalen borstel alle onzuiverheden type papier en stof, die afgezet kunnen zijn op het oppervlak van de batterij, en let goed op om de vleugels of de schoepen van de motorventilator niet te plooiën of te beschadigen. Wanneer een filterpaneel aanwezig is, moet die verwijderd en gereinigd worden. Daarna op de oorspronkelijke plaats terugplaatsen. Indien beschadigd of teveel verstopt, een wisselstuk aanvragen en vervangen.

Deze norm niet naleven kan het koelcircuit of de producten die in het apparaat zitten ernstig beschadigen.

DICHTINGEN DEUR

Controleer de staat van de dichtingen van de deur: het is van fundamenteel belang dat een perfecte dichting verzekerd is.

VOEDINGSKABEL

- Controleer of de voedingskabel die het apparaat met het stopcontact verbindt geen beschadigingen vertoont die de isolering in het gedrang kunnen brengen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door diens technische assistentiedienst, of in ieder geval door iemand met een gelijkaardige kwalificatie, om elk risico te vermijden.

Een beschadigde elektrische kabel kan brand, een elektrische schok of een ongeval veroorzaken.

■ LANGDURIGE STILSTAND

Ga als volgt tewerk in geval van langdurige inactiviteit:

Zet het toestel uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact; Maak het apparaat leeg en reinig zoals beschreven onder het trefwoord **REINIGING**.

Zet de deuren op een kier om te vermijden dat er zich onaangename geuren ontwikkelen.

Bescherm de compressorgroep tegen stof.

■ LAMP VERVANGEN [INDIEN AANWEZIG]

Voor het vervangen van het lampje moet men de instructies hierna volgen (het type lampje wordt vermeld op een zelfklevend etiket):

- Zet het toestel uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact;
- Open de deur en neem het beschermglas van het lampje weg;
- Draai het lampje los binnen in het instrumentenbord en vervang door een nieuw met identieke kenmerken;
- Plaats het beschermglas terug.

■ MAXIMUMBELASTING VAN DE BIJGELEVERDE ROOSTERS



IEDER BIJGELEVERD ROOSTER KAN EEN MAXIMUMGEWICHT VAN 50 KG ONDERSTEUNEN.

DE LADING MOET GELIJKMATIG OVER HET ROOSTER VERDEELD WORDEN, ZODAT DE VENTILATIE IN HET APPARAAT NIET WORDT BELEMMERD.

■ Funktionsbeskrivelse, modtagelse og bortskaffelse

■ BEREGNET BRUG

- Apparaterne er designet til indendørs brug og må udelukkende anvendes til opbevaring af fødevarer.
- Modellerne for opbevaring (lav temperatur) er udelukkende designet til opbevaring af produkter, der er indfrosne.
- Kom aldrig varme væsker eller fødevarer i og fyld ikke beholdere der er udstyret med låg op til randen.
- Eksplosive stoffer, såsom beholdere under tryk med brandbart drivmiddel, må ikke opbevares i dette apparat.
De kan eksplodere.
- I samtlige apparater findes der overflader der dækkes med rim. Alt afhængigt af modellen, kan denne rim fjernes automatisk (automatisk afrimning) eller manuelt. Forsøg aldrig at fjerne rimen med spidse genstande.
Man risikerer at beskadige apparatet med det samme.
- Fabrikanten fratages for ethvert ansvar med efterfølgende bortfald af garantien i tilfælde af elektriske og/eller mekaniske ændringer.

■ HÅNTERING



INDEN MAN GÅR I GANG MED HÅNTERINGEN SKAL MAN SIKRE SIG AT LØFTEKAPACITETEN ER PASSENDE TIL DET OMTALTE APPARATS VÆGT.

HÅNTERING med LØFTEVOGN eller LIGNENDE

Sæt gafferne i på den forreste eller bagerste side af trætrinbrættet der hører til apparatet.

Gå kun igang med løftning når apparatet befinder sig en stabil ligevægt.



MÅ IKKE VIPPES ELLER VÆLTES UNDER HÅNTERING.



HVIS DET SKULLE VÆRE NØDVENDIGT AT TRANSPORTERE APPARATET I EN ANDEN POSITION END DRIFTSPOSITIONEN; SKAL DER GÅ MINDST 2 TIMER, INDEN DET TÆNDES.

SKAL HOLDES TØR

UNDGÅ ABSOLUT AT STILLE ANDRE GENSTANDE OVENPÅ APPARATET.

■ FJERNELSE AF EMBALLAGE

Fjern beskyttelsen uden at anvende redskaber, der kan beskadige apparatets overflade.

Løft apparatet op fra pallen og placér det på jorden på det forudbestemte sted.

Emballagematerialet skal holdes fjernet fra børns rækkevidde eftersom det er en potentiel farekilde.

Bortskaf emballageprodukterne ved at bringe dem til specialiserede indsamlings- og genbrugscentre (man skal overholde de gældende love).

- Kontrollér at serienummeret svarer til det der findes i ledsagedokumentet.

■ RESTERENDE RISICI

- Apparaterne er fremstillet og designet med henblik på at sikre brugerens sikkerhed og sundhed og har ingen farlige hjørner, skarpe overflader eller fremspringende elementer. Deres stabilitet er sikret, selv når dørene er åbne, dog er det forbudt at holde fast i dørene.
- Åbn ikke mere end én skuffe ad gangen på apparater med skuffer og lad være med at læne dig op ad eller sætte dig på den åbne skuffe for at undgå, at apparatet vælter eller beskadiges.
- Bemærk: Undlad at trække mere end én kurv eller rist ud ad gangen på apparater med glasdøre for ikke at bringe apparatets stabilitet i fare.
- Under kørsel med apparater på hjul skal man være opmærksom på ikke at skubbe apparatet for voldsomt for at undgå, at det vælter. Vær opmærksom på eventuelle ujævnheder på ruten.
- LÅS ALTID HJULENE MED DE SÆRLIGE STOPPERE.

■ STØJNIVEAU

- Det A-vejede lydtryksniveau på arbejdspladsen overgår IKKE 70 dB(A).

■ BORTSKAFFELSE

- Vores apparater indeholder kølevæske, i henhold til EU forordningen nr. 2037/2000 fra 29 juni 2000, som beskrives på mærkepladen; apparatet er derudover opbygget af dele og materialer der kan genbruges eller genvindes.
Når man er færdig med at bruge apparatet, er det vigtigt at det leveres til økologiske indsamlingssteder.
Den bedste måde at forhindre at nogen skulle komme til skade er at sikre at ingen bliver lukket inde deri.
- Apparatet må IKKE bortskaffes med normalt husaffald og skrot.
- Man skal sørge for at undgå skader på kølekredsløbet.



OVERHOLD DE LOKALE GÆLDENDE LOVE DER VEDRØRER OPHUGNING AF DISSE TYPER APPARATER.



■ Igangsætning

VIGTIGT



HVOR KØLEVÆSKEN DER BRUGES ER AF TYPEN R290, SE SIDE 44 I MANUALEN.



INDEN MAN TILSLUTTER APPARATET SKAL MAN SIKRE SIG AT SKILTETS DATA MODSVARER DEN DER FINDES I STRØMNETTET. TYPESKILTET DER VISER DEN ELEKTRISKE DATA DER ER NØDVENDIG TIL INSTALLATIONEN FINDES PÅ KØLERUMMETS HØJRE SIDE.

En ikke korrekt strømforsyning kunne blive årsag til brand, elektriske stød og ulykker.

INSTALLATIONEN SKAL FORETAGES EFTER INSTRUKTIONERNE DER FINDES I DETTE AFSNIT AF ET ARBEJDSMÆSSIGT KVALIFICERET PERSONALE.

APPARATET SKAL TILSLUTTES ET EFFEKTIV JORDINGSANLÆG SOM DET KRÆVES AF DE GÆLDENDE SIKKERHEDSNORMER OM ELEKTRICITET.

Et defekt jordingsanlæg kunne blive årsag til kortslutninger eller elektrisk stød i tilfælde af fejlfunktion.



APPARATET SKAL DERUDOVER INKLUDERES I ET ÆKVIPOTENTIET SYSTEM HVIS EFFEKTIVITET SKAL KONTROLLERES EFTER DE GÆLDENDE LOVE.

DET ER FORBUDT AT BRUGE ADAPTERE, STRØMSKINNER, OG/ELLER FORLÆNGERLEDNINGER.

■ INDLEDENDE GENEREL KONTROL

- Kontrollér at hylden er egnet til at kunne klare apparatets vægt og at den er plan; Placér apparatet efter vaterpas. Justér eventuelt de regulerbare fødders bevægelige dele indtil man opnår en perfekt udligning: samtlige fødder skal røre gulvet. Man kan eventuelt bruge et dertil bestemt vaterpas. Den maksimale anbefalede afvigelse fra den vandrette plan er på +/-0,5 grader. Apparater på hjul kan ikke nivelleres, og det skal derfor sikres, at støtteoverfladen er fuldstændig vandret og jævn. Det kunne gå ud over apparatets stabilitet og kunne forårsage at det vælter. Dørenes korrekte funktion kunne kompromitteres.
- For at undgå dannelse af kondens eller is anbefales det at placere apparaterne med mindst 5 cm's afstand. Det er afgørende, at modellerne med integreret kondensator har mindst 50 cm frit rum foran (borde) eller over (skabe); stil ikke apparatet i nærheden af varmekilder eller på et sted der udsættes for direkte sollys; forhindr ikke motorrymmets frie luftcirkulation. Hvis man ikke overholder disse normer kan man fremprovokere alvorlige skader på kølekredsløbet eller på produkterne der findes i apparatet.
- vis apparatet er blevet flyttet, er det nødvendigt at vente nogen tid, inden det tændes igen. Særligt skal man, hvis transporten har fundet sted i en anden position end driftspositionen, vente mindst 2 timer.
- Fjern de ydre overfladers beskyttelsesplastik og gør rent indeni med lunkent vand og neutral sæbe.
- Nøglerne må (hvis de findes) ikke befinde sig indenfor børnenes rækkevidde.

■ INDLEDENDE KONTROL AF DEN ELEKTRISKE DEL OG IGANGSÆTNING.

- Strømnettets spændingsværdi skal svare til den der findes på apparatets mærkeplade (punkt 6 i afsnittet "Matrikeldata"). En ikke korrekt elektrisk forsyning kunne forårsage brand, elektriske stød eller ulykker.
- Installér en sikring på 16° opstrøms.
- Stil hovedafbryderen hvor fødeledningens stik skal tilsluttes i OFF position.



APPARATET SKAL TILSLUTTES STRØMNETTET VHA. DET MEDLEVEREDE STIK.



NÅR APPARATET ER INSTALLERET, SKAL STIKKET VÆRE NEMT TILGÆNGELIGT

- Kontrollér kompatibiliteten mellem strømudtaget og apparatets stik. I tilfælde hvor det er nødvendigt, skal man skifte strømudtaget ud med en anden egnet type af et arbejdsmæssigt kvalificeret personale. Den sidstnævnte skal også sikre sig at udtagets kabelsektioner er egnede til apparatets effektforbrug.
- Efter omhyggeligt at have foretaget det ovennævnte, kan man starte apparatet.
- Stil hovedafbryderen hvortil fødeledningens stik er forbundet i position ON.
- Tryk på afbryderen "ON/STAND BY" på betjeningspanelet for at tænde apparatet. Efter 1 minut, vil kompressoren starte og den indre temperatur vil reguleres til den fabriksindstillede værdi.
- For arbejdsmodaliteterne der relaterer til variation af SÆT-PUNKTS værdien der er forudbestemt fra fabrikken, skal man se afsnittet STYRE-PANEL.



FYLD IKKE APPARATET INDEN TEMPERATUREN ER KOMMET OP PÅ DEN FORUDINDSTILLEDE VÆRDI.

MAN MÅ ALDRIG OVERSKRIDE LASTEGRÆNSEN DER VISES AF ETIKETTEN DER FINDES INDENI KØLERUMMET.

■ FUNKTION


- En korrekt opbevaring af fødevarerne er en vigtig faktor i hygiejnisk og sikker fødevarereproduktion og forbedrer derudover den gastronomiske aktivtets effektivitet og har indflydelse på energiforbruget. Følg instruktionerne der findes nedenunder for at opnå apparatets maksimale ydelse.
- Produkterne skal altid opbevares på hylderne; fyld ikke med varer hen til kølerummets bund.



PRODUKTERNE SKAL LAGRES SÅLEDES AT DER ER FRI LUFTSTRØM.

LAD DER VÆRE EN LEDIG PLADS MELLEM PRODUKTERNE OG PLACER DEM IKKE I BERØRING MED VÆGGENE. MAN KAN ÆNDRE AFSTANDEN MELLEM HYLDERNE.

■ Kontrolpanel



Kontrolpanelet består af et grafisk display og 6 taster med berøringsteknologi, hvis funktion er forklaret nedenfor. Efter en periode med inaktivitet låser tastaturet. For at låse tastaturet op, tryk og hold en af tasterne nede, indtil LÅS OP.

⏻ ON/STAND BY

Ved at trykke på tasten i nogle sekunder tænder/slukker apparatet. Hvis tasten ikke er synlig, skal tastaturet låses op.

⬆️ OP

Løb gennem menuens punkter og forøg værdierne. Hvis ingen menu er aktiv, kan værdien af setpunktet forøges

⬇️ NED

Løb gennem menuens punkter og forminds værdierne. Hvis ingen menu er aktiv, kan værdien af setpunktet sænkes

⌂ MENU / ENTER

Giver adgang til hovedmenuen for kommandoerne eller bekræfter et valg eller en værdi.

⏪ ESC

Gør det muligt at forlade en menu eller stoppe indtastning af en værdi uden at gemme den.

🌿 ENERGIBESPARELSE

Gør det muligt at få adgang til menuen ENERGIBESPARELSE.

■ SLUKKE LYDSIGNALLET (hvis det findes)

Tryk kort på en hvilken som helst tast.


■ INDSTILLING AF SET POINT

- Lås tastaturet op og tryk på tasterne ⬆️ eller ⬇️ indtil den ønskede værdi er indstillet inden for det forventede driftsinterval. Tryk på ⌂ for at bekræfte.



DER MÅ IKKE UDFØRES VEDLIGEHOLDELSE NÅR ENHEDEN ER PÅ "ON" ELLER "STAND BY".

AFBRYD ENHEDEN FRA ELEKTRICITETSNETTET.



■ HOVEDSKÆRMBILLEDE

- Ikon driftstatus (se tabel 1)
- Driftsinterval
- Temperatur celle
- Valgt tilstand (Programmer, Energibesparelse eller Personaliseret, osv.)
- Set point og aktuelle fugtighed.
- Bjælken Energibesparelse, angiver den energimæssige ydeevne baseret på energiforbruget (se afsnittet MENU ENERGIBESPARELSE).

Tabel 1

| LED | BETYDNING |
|-----|---|
| | TÆNDT: Kompressoren er tændt BLINKER: Beskyttelse af kompressoren i gang |
| | TÆNDT: Afrimning i gang BLINKER: Der er anmodet om afrimning, men med en igangværende beskyttelse af kompressoren / Drypning i gang Opvarmning af kølevæsken i gang |
| | TÆNDT: Ventilatoren på fordampningsenheden er tændt BLINKER: Standsning af ventilatoren på fordampningsenheden er i gang |
| | TÆNDT: Cellelys tændt i manuel tilstand BLINKENDE: Cellelys tændt i automatisk tilstand |
| | TÆNDT: Åben låge |
| | TÆNDT: Alarm eller fejl aktiv |

Menu

Setpoint
Manuel Afrimning
Kontin. Køling
Fugtighedssetpoint
Programmer
Tænd Lys
Sprog
Service
Real Time Clock

■ HOVEDMENU

Denne menu giver adgang til de primære kontrolfunktioner. Tasterne ⬆️ og ⬇️ gør det muligt at bladre gennem emnerne og tasten ⌂ gør det muligt at vælge det ønskede emne. Tasten ⏪ vender tilbage til hovedskærmbilledet.

■ **Setpoint:** Se afsnit **INDSTILLING AF SET POINT**





■ **Manuel afrimning:** Hvis forholdene gør det muligt, påbegyndes en afrimning. Følgende meddelelse fremkommer: "Bekræft med enter". Tryk på ⌂ for at starte eller ⏪ for at afslutte.

- **Kontinuerlig køling:** Starter en driftscyklus uden at tage højde for indstillingen baseret på setpunktet, for en tidsperiode, der kan indstilles af brugeren til mellem 30 minutter og 15 timer. Angiv varigheden via tasterne ⬆️ eller ⬇️ og herefter ⌂ eller bekræft den foreslåede værdi med ⌂. Følgende meddelelse fremkommer: "Bekræft med enter". Tryk på ⌂ for at starte eller ⏪ for at afslutte. Inden cyklussen påbegyndes, foretages der en afrimning, hvis det er nødvendigt. Angivelsen "Kontinuerlig køling" vises på hovedskærmbilledet skiftevis med den nedtællingstid, der mangler for cyklusperioden og indtil proceduren afsluttes.



TEMPERATUREN PÅ UDSYRET KAN BLIVE SÆNKET BETYDELIGT.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ OM INDHOLDET ER FØLSOMT OVERFOR TEMPERATUREN.




■ **Setpoint fugtighed:** Gør det muligt at justere fugtighedsniveauet i apparatet inden for de angivne grænser, ved at trykke på knapperne  eller  og herefter  for at bekræfte, eller  for at afslutte. Den indstillede værdi er ikke absolut, men baseret på standard arbejdsforhold, der er verificeret af producenten.

■ **Programmer:** Kontrolenheden gør det muligt at vælge program fra en liste over forudindstillede programmer (opskrifter) med setpoints for temperatur og fugtighed, der passer til det produkt, der skal opbevares.

■ **Tænd lys/Sluk lys:** Tænder eller slukker lysene.

■ **Sprog:** Gør det muligt at vælge mellem 16 forskellige sprog.


■ **Service:** Se afsnittet "Parametre og fejlsøgning"

■ **Real Time Ur:** (kun tilgængelig for visse versioner) når dette emne er valgt, er det muligt at indstille instrumentets dato og klokkeslæt. De aktuelle værdier vises, og ved gentagne tryk på tasten  er det muligt at ændre værdierne med tasterne  eller  eller bekræfte dem og gå til næste værdi, indtil sekvensen er færdig.

Energibesparelse

Høj
Middel
Inaktiveret
Skjul barre ES

■ MENU ENERGIBESPARELSE

Udstyret er designet til at optimere energiforbruget. Til dette formål er der udviklet en specifik menu med direkte adgang ved tryk på tasten  på kontrolpanelet.

Det er muligt at vælge den tilstand for Energibesparelse, som man ønsker at anvende.

Selvlæringsystemet der er installeret på systemet, husker og koder driftsfaserne på apparatet på ugentlig basis og gør det muligt at styre specifikke strategier for at optimere energibesparelsen, i forhold til den faktiske brug af køleskabet.

Der foretages ingen driftsvariationer i tidsintervallerne, der er identificeret som "forretningstid", mens der i tidsintervallerne defineret som "økonomi", indstillet setpoints, hysteres, afrimning og håndtering af den elektrisk belastning, der reducerer energiforbruget så meget som muligt.

■ **Høj:** Anvender den mest energibesparende strategi for at opnå den bedste energimæssige ydeevne for udstyret. Variation i driftsvilkårene kan føre til variationer i funktionaliteten, såsom midlertidig forøgelse af setpoint eller kondensdannelse på rammen under perioder med inaktivitet for apparatet.

■ **Mellem:** Anvender en mindre markant energibesparende strategi i forhold til den foregående.

■ **Deaktiveret:** Der anvendes ingen energibesparende strategi.

■ **Skjul bjælken E.bes:** Visningen af bjælken med energibesparelse på hovedskærmbilledet aktiveres eller deaktiveres.



Bjælke ENERGIBESPARELSE: Funktionen med bjælken for energibesparelse er den at angive apparatets energiforbrug, der vises dynamisk med hvide trekanter.

Der opfordres til brugsmønstre, der reducerer energiforbruget og energikrævende brug anmærkes.

Faktorerne der påvirker indikatorens placering er følgende:

- Indstilling af Setpoint: En indstilling der ikke kræver, at udstyret altid skal fungere ved maksimal kapacitet belønnes.
- Antal åbninger af døre og varigheden af åbningen: Opfordrer til rationel anvendelse af apparatet ved, så meget som muligt, at reducere åbninger der foretages for ofte eller for længe.
- Omgivende rumtemperatur: Et for varmt lokale kompromitterer energieffektiviteten. En bedre placering af apparatet, der sikrer god luftcirkulation i motorrummet, tilstrækkelig afstand fra varmekilder og hvor apparatet ikke udsættes for direkte sollys, reducerer energiforbruget.
- Slukning af lyset



Service






Parametre
Interne Værdier
Alarmer
Nulstil Datahukomm
Nulstil Fabriksvær
HACCP


FW prj885AB01

■ SERVICEMENU

Denne menu tilgås fra emnet Service under hovedmenuen.

■ **Parametre:** Gør det muligt at ændre de interne parametre på apparatet. Der kræves en adgangskode for at få adgang til visning og for at kunne udføre ændringer af parametrene. Når adgangskoden er indtastet korrekt, kan man rulle gennem listen med parametrene ved hjælp af tasterne  eller .

vælge den parameter, der skal ændres med tasten , ændre værdien med tasterne  og , bekræfte med  eller afslutte uden at ændre parameteren med tasten .

Ved igen at trykke på tasten  eller efter en periode med inaktivitet, forlades funktionen med ændring af parametrene.

Interne Værdier

| | |
|----------------|--------|
| T Celle | 2.1° |
| T Fordamper | -10.5° |
| T Kondensator | 42.3° |
| Omgiv.temp | 30,7° |
| d drift Kompr. | 105 |
| AntalKomprOn | 22 |
| Døråbn./24h | 42 |

■ **Interne værdier:** Der gives adgang til visning af de aktuelle værdier af:

- temperaturen for cellen.
- temperaturen for fordampningsenheden.
- temperaturen for kondenseringsenheden.
- omgivende rumtemperatur.
- Desuden angives:
 - Det totale antal dage med drift af kompressoren.
 - Antallet af opstart udført med

kompressoren (udtrykt i hundreder).

- Antallet af gange dørene er blevet åbnet de sidste 24 timer.

■ **Alarmer:** Hvis de forekommer, vises oplysningerne for de sidste alarmer.

■ **Reset datahukommelse:** Gør det muligt at slette de gemte data: En adgangskode er påkrævet (149).

■ **Reset fabriksværdi:** Gør det muligt at udføre reset til fabriksværdierne: En adgangskode er påkrævet.

■ **HACCP:** Hvis de forekommer, vises oplysningerne for de sidste HACCP-alarmer. Hvis emnet ikke er til stede i menuen, betyder det, at der ikke er nogen alarmer i hukommelsen.

■ Alarmer og fejlsøgning

■ ALARMER OG FEJL

| | |
|---|--------------------------------------|
| KOD. | ALARMTYPE |
| AFHJÆLPNING | |
| KONSEKVENSER | |
| iA | ALARM MULTIFUNKTIONEL INDGANG |
| Kontrollér årsagerne til aktivering af indgangen / Se parameterne i5 og i6 <i>Effekt der er bestemt af parameter i5 / Alarm udgang aktiveret med u1=3</i> | |
| iSd | ALARM PRESSOSTAT |
| Kontrollér årsagerne til aktiveringen af indgangen / Se parameterne i5, i6, i7, i8 og i9 / Sluk og tænd igen instrumentet eller afbryd el-tilførslen <i>I regulatorer slukkes / Alarm udgang aktiveret med u1=3</i> | |
| COH | ALARM OVEROPHEDET KONDENSATOR |
| Kontrollér kondensatorens temperatur / Se parameter C6 <i>Alarm udgang aktiveret med u1=3</i> | |
| CSd | ALARM LÅST KOMPRESSOR |
| Kontrollér kondensatorens temp. / Se parameter C7 / Sluk og tænd igen instrumentet: hvis kondensatorens temp. ved gentænding er > end par. C7, vil det være nødvendigt at afbryde el-tilførslen og gøre kondensatoren ren <i>Fordamperenhedens kompressor og ventilator slukkes / Alarm udgang aktiveret med u1=3</i> | |
| Pr1 | FEJL KØLERUMSSONDE |
| Kontrollér sondens intakthed og tjek instrument-sonde forbindelsen; kontrollér kølerummets temperatur <i>kompressorens aktivitet vil afhænge af parameterne C4 og C5</i> | |
| Pr2 | FEJL FORDAMPERENHEDSSONDE |
| Samme som i forrige tilfælde men relaterende til fordamperenhedens sonde <i>hvis parameter P3 er indstillet på 1, vil afrimningen være i den tid der er bestemt af parameter d3; hvis parameter P3 er indstillet på 1 og parameter d8 er indstillet på 2, vil instrumentet fungere som hvis parameter d8 var indstillet på 0; hvis parameter F0 er indstillet på 3 eller 4, vil instrumentet fungere som hvis parameteren var indstillet på 2.</i> | |
| Pr3 | FEJL KONDENSATORSONDE |
| Kontrollér sondetype / Kontrollér sondens intakthed / Kontrollér forb. instrument-sonde / Kontrollér kondensatorsondens temperatur <i>Alarm overophedet kondensator ("COH") vil aldrig blive aktiveret / Alarm låst kompressor ("CSd") vil aldrig blive aktiveret / Alarm udgang aktiveret med u1=3</i> | |
| rtc | FEJL UR |
| Indstil på ny dato og klokkeslæt <i>Afrimning med interval med d8=3 / HACCP vil ikke give informationer om datoen og klokkeslættet hvor alarmer viste sig / Energy Saving funktionen er ikke disponibel i realtid / Aktiveret alarm udgang med u1=3</i> | |

Når årsagen er løst, der har forårsaget alarmer, vil instrumentet genoprette sin normale funktion, bortset fra følgende alarmer:

- "PF" - tryk en hvilken som helst taster;
- "iSd" - sluk instrumentet eller afbryd el-tilførslen
- "CSd" - sluk instrumentet eller afbryd el-tilførslen

■ Alarm HACCP

| KODE | ALARMTYPE | KRITISK VÆRDI |
|------|----------------------------------|--|
| AL | alarm minimum temperatur | kølerummets minimale temperatur under en alarm af denne type |
| AH | alarm maksimum temperatur | kølerummets maksimale temperatur under en alarm af denne type |
| Id | alarm indgang dørmikroafbryder | kølerummets maksimale temperatur under en alarm af denne type |
| PF | alarm afbrydelse af el-tilførsel | kølerummets temperatur ved genoprettelse af el-tilførsel (parameterAA) |

■ FEJL

Hvis apparatet skulle fungere forkert, skal man kontrollere følgende liste for at tjekke om det er muligt at sætte det i funktion uden et assistanceindgreb; det er underforstået at det der nævnes ikke fuldstændigt dækker hele rækken af muligheder.

- Et sikkerhedsanordningsindgreb er tegn på en funktionsanomali; inden man genopretter funktionen skal man tjekke og fjerne årsagen.

- Hvis fejlen vedvarer, skal man henvende sig til en teknisk assistance, ved samtidig at huske at signalere defektens type, kode og apparatets matrikelnummer som man kan se på typeskiltet der findes inden i apparatet.

| PROBLEM | |
|----------|--|
| | Mulig årsag |
| | Indgreb |
| 1 | APPARATET STARTER IKKE |
| 1.1 | Apparatet er ikke korrekt tilsluttet strømforsyningen. |
| | Kontrollér at stikket er korrekt sat i strømudtaget |
| 2 | KOMPRESSOREN STOPPER KUN SJÆLDENT |
| 2.1 | Lokalets temperatur er for høj |
| | Luft lokalet ud ind imellem |
| 2.2 | Køleskabets kondensator er snavset |
| | Kontrollér den og gør den grundigt ren og med regelmæssige mellemrum. |
| 2.3 | Der er for lidt kølemiddel |
| | Henvend Dem til et kompetent assistancecenter for at finde udslippene og foretag en genopladning |
| 2.4 | Dørens/dørenes tætninger er ueffektive |
| | Hvis funktionen ikke kan genoprettes, skal man henvende sig til et kompetent assistancecenter for en eventuel udskiftning |
| 2.5 | Fordamperenheden pakkes ind |
| | Kom ikke varme fødevarer og med et stort vandindhold og afrim på manuel måde hvis det skulle være nødvendigt |
| 2.6 | Ventilatormotoren fungerer ikke korrekt |
| | Henvend Dem til et kompetent assistancecenter for en eventuel udskiftning |
| 3 | OVERLØB AF SELVFORDAMPNINGENS KAR |
| 3.1 | Hyppig indførsel af varme fødevarer der har et stort vandindhold |
| | Indfør ikke varme fødevarer med et stort vandindhold |
| 3.2 | For hyppige åbninger af døre og/eller skuffer |
| | Vær forsigtig med hvorledes apparatet bruges |
| 4 | UTILSTRÆKKELIG TEMPERATUR I KØLERUM |
| 4.1 | Køleskabets kondensator er snavset |
| | Kontrollér den og gør den grundigt ren og med regelmæssige mellemrum. |
| 4.2 | For ringe udluftning i området i nærheden af det tekniske rum |
| | Fjern eventuelle forhindringer. |
| 4.3 | Indgang af varm luft i kølerummet |
| | Kontrollér at døren lukkes korrekt og at tætningen virker. Hvis det ikke er muligt at genoprette funktionen, skal man henvende sig til et kompetent assistancecenter for en eventuel udskiftning og regulering |
| 4.4 | Fordamperenheden er indpakket |
| | Foretag en manuel afrimning |

■ Rengøring, vedligeholdelse

DE FØLGENDE ADVARSLER ER ISÆR VIGTIGE I TILFÆLDE HVOR KØLEVÆSKEN DER BRUGES ER AF TYPEN R290

(se reference 13 på side 2 i manualen og apparatets typeskilt)

HOLD VENTILATIONSÅBNINGERNE FRIE PÅ APPARATETS HYLSTER ELLER I INDBYGNINGSSTRUKTUREN.

BRUG IKKE MEKANISKE ANORDNINGER ELLER ANDRE MIDLER TIL AT ACCELERERE AFRIMNINGSPROCESSEN END DEM DER ANBEFALES AF FABRIKANTEN.



BESKAD IKKE KØLEKREDSLØBET

BRUG IKKE ELEKTRISKE APPARATER INDEN I APPARATETS RUM TIL OPBEVARING AF DYBFROSNE FØDEVARER, HVIS DISSE IKKE ER AF TYPEN SOM ANBEFALES AF FABRIKANTEN.

OM GEEN EXPLOSIEF MENGSEL TE CREËREN, MOET MET IEDERE 8 g GAS MINSTENS 1 m³ VOLUME VAN HET INSTALLATIEVERTREK VAN DE APPARATUUR OVEREENKOMEN.

- Dette afsnit er dedikeret slutbrugeren og er meget vigtig for apparatets regulære funktion gennem tiden.
- Operationerne der skal foretages kræver ikke nogle specielle tekniske kundskaber.
- Rengøringen og den normale vedligeholdelse skal udføres mindst hver sjette måned. Om nødvendigt foretages yderligere kontroller ved at kontakte leverandøren og med originale reservedele.

VIGTIGT



INDEN MAN STARTER ENHVER VEDLIGEHOLDELSSES- ELLER RENGØRINGSOPERATION PÅ APPARATET SKAL MAN FRAKOBLE DET EL-TILFØRSLLEN.

SKYL IKKE APPARATET MED DIREKTE VANDSPRØJT ELLER MED HØJTRYK.

UNDGÅ AT RETTE VANDET MOD DE ELEKTRISKE DELE.

■ RENGØRING

- Nødvendigheden for at gøre apparatet rent afhænger hovedsageligt af hvor hyppigt det bruges. Observér bruget og programmer den nødvendige rengøring.
- Man skal bruge et neutralt eller let basisk rensmiddel til intern og ekstern rengøring. Til rengøring af tætningerne skal man bruge et neutralt produkt på vandbasis, der normalt bruges i hjemmet. **MAN SKAL IKKE FJERNE TÆTNINGERNE NÅR MAN GØR RENT!** Det anbefales regelmæssigt at gøre rent indvendigt med et desinficerende middel. Urenheder kan fjernes med en fugtig klud. Ved at tage hylde ud gør man rengøringen indeni nemmere.
- Brug aldrig metalgenstande til apparatets rengøring; det kunne tage skader af det.
- For at gøre grundigt rent indvendigt skal man fjerne risternes holdere.

VIGTIGT

APPARATERNE ER LAVET AF STÅL DER ER BESTANDIGT MOD KORROSION FRA NORMALT BRUG.

UNDGÅ BRUG AF AGGRESSIVE RENSMIDLER ELLER RENGØRINGSSYSTEMER DER KUNNE KOMPROMITERE INTEGRITETEN.

ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

KONDENSATORBATTERI

Det er vigtigt at batteriet er i stand til at kunne yde den maksimale varmeveksling

- Fjern vha. en støvsuger, en pensel eller en børste (ikke i metal) alle urenheder såsom papir og støv der kunne aflejres på batteriets overflade ved samtid at undgå at bøje eller beskadige ventilatormotorens vinger eller blade. Hvis der findes et filtreringspanel, skal man fjerne det og rengøre det. Ved slut skal man igen stille det i startposition. Hvis den er beskadiget eller tilstoppet, skal man bede om en reservedel og skifte den ud.

Hvis disse normer ikke overholdes kunne der opstå alvorlige skader på kølekredsløbet eller på produkter der findes i apparatet.

DØRTÆTNINGER

Kontrollér at dørenes tætninger er intakte: det er fundamentalt vigtigt at der garanteres en perfekt tætning.

FØDELEDNING

- Kontrollér at fødeledningen, der forbinder apparatet til strømudtaget, ikke viser tegn på sprækker, revner eller ændringer, der kunne kompromittere isoleringen. Hvis fødeledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller en teknisk assistance, eller under alle omstændigheder af en person med lignende kvalifikation for at forebygge enhver form for risiko.

En beskadiget ledning kunne være årsag til brand, elektrisk stød eller ulykker.

■ LANGVARIGT STOP

I tilfælde af forlænget inaktivitet skal man foretage procedurerne som følgende specificeres:

Sluk apparatet og træk fødeledningen ud;

Tøm apparatet og gå videre med rengøring som beskrevet i afsnittet RENGØRING.

Lad dørene stå halvåbne for at undgå at der dannes dårlige lugte. Beskyt kompressorgruppen mod støv .

■ UDSKIFTNING AF PÆRE [BORTSET FRA MODELLER MED GLASDØRE]

For at skifte pæren ud er det nødvendigt at følge disse instruktioner (pærens type findes på en klæbeetikette):

- Sluk apparatet og træk stikket ud til strømtilførslen;
- Åbn døren og fjern pærens beskyttelsesglas;
- Skru pæren af der findes indeni instrumentbrættet og skift den ud med en ny med samme karakteristisk;
- Sæt beskyttelsesglasset på igen.

■ MAKSIMAL LAST PÅ DE MEDLEVEREDE RISTER (HVOR DE FINDES)



RISTERNE DER MEDLEVERES ER EGNET TIL AT KUNNE KLARE HVER EN MAKSIMAL VÆGT PÅ 50 kg. VÆGTEN SKAL FORDELES PÅ EN ENSARTET MÅDE PÅ RISTEN, OG STILLES SÅLEDES AT APPARATETS VENTILERING IKKE FORHINDRES.

■ Описание функционирования, получение и распаковка

■ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Эти устройства предназначены для установки в помещении и должны использоваться исключительно для хранения продуктов питания.
- Модели для хранения (низкая температура) были разработаны только для хранения предварительно замороженной продукции.
- Никогда не ставить горячие жидкости или продукты питания, никогда не заполнять контейнеры с крышкой до самого верха.
- Не хранить взрывчатые вещества, такие как контейнеры с огнеопасным пропеллентом под давлением, в этом устройстве. Они могут взорваться.
- Во всех агрегатах имеются поверхности, покрывающиеся льдом. В зависимости от модели, этот лед может быть удален автоматически (автоматическое оттаивание), либо вручную. Не пользуйтесь какими-либо механическими или другими средствами для принудительного ускорения процесса размораживания. Можно непоправимо повредить аппаратуру.
- Изготовитель снимает с себя всю ответственность с последующим аннулированием гарантии в случае внесения модификаций в электрическую и / или механическую систему.

■ ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОГРУЗОЧНОГО СРЕДСТВА ДОСТАТОЧНА ДЛЯ ВЕСА АГРЕГАТА.

ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА с помощью ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА или ПОДОБНЫХ СРЕДСТВ

Установить вилы спереди или сзади деревянной платформы агрегата. Поднимать, убедившись в устойчивости груза.



ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕ ОПРОКИДЫВАТЬ. ЕСЛИ ПЕРЕВОЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА НЕ В РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ, ТО ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В РАБОТУ ДОЛЖНО ПРОЙТИ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.



ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА НА АГРЕГАТ ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ

■ УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ

Хранить упаковочный материал в недоступном для детей месте, как потенциально опасный.

Утилизировать упаковочный материал, отправив его на специализированное предприятие (руководствоваться действующими правилами).

- Убедитесь, что серийный номер тот же, что и указанный в транспортном документе.

■ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ

- Оборудование выполнено и разработано для обеспечения безопасности и здоровья пользователя, на нём не опасных углов, режущих поверхностей или выступающих элементов. Стабильность гарантируется и с открытыми дверцами, в любом случае, запрещено висеть на дверях.
- На оборудовании с выдвигаемыми ящиками, запрещено открывать более одного ящика за раз или садиться на выдвинутый ящик, он может опрокинуться, а оборудованию может быть нанесен урон.
- Примечание: На оборудовании с застеклёнными дверцами, не выдвигать одновременно более одной решётки или корзины, стабильность оборудования может быть под угрозой.
- Если оборудование на колёсиках, при его перемещении, не выполняйте резки толчков, чтобы оно не опрокинулось, будьте осторожны, нет ли неровностей на полу.
- **БЛОКИРОВАТЬ КОЛЁСА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРМОЗОВ.**

■ УРОВЕНЬ ШУМА

- А-взвешенный уровень шума на рабочих местах НЕ превышает 70 дБ (А).

■ ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наше оборудование содержит охлаждающую жидкость, в соответствии с Европейским регламентом ЕС 2037/2000 от 29 июня 2000 г., указанным на сопроводительной табличке; кроме того, оборудование состоит из частей и материалов многократного пользования или пригодных для утилизации. Таким образом, по окончании срока службы оборудования необходимо передать его в центры экологической утилизации. Снять дверь с тем, чтобы быть уверенным, что внутри ничего не осталось.
- Это оборудование не должно выбрасываться вместе с муниципальными отходами и ломом.
- Следует избегать повреждения холодильного контура.



СОБЛЮДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ В ОТНОШЕНИИ ОПРАВКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ТАКОГО РОДА ОБОРУДОВАНИЯ.



■ Ввод в эксплуатацию

ВАЖНО



ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЖИДКИЙ ХЛАДАГЕНТ ТИПУ R290, СМ. НА СТР. 50 НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ДАННЫЕ НА ТАБЛИЧКЕ СООТВЕТСТВУЮТ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ТАБЛИЧКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕНА В ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ИЛИ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ КАМЕРЫ.

Неправильное электропитание может стать причиной пожара, удара электрическим током или несчастного случая.

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ОНО ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЕНО К ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Неправильно выполненное заземление может стать причиной короткого замыкания или удара электрическим током при неполадках..

КРОМЕ ТОГО, АГРЕГАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОТОРОЙ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРОВ, МНОГОКОНТАКТНЫХ РОЗЕТОК И/ИЛИ УДЛИНИТЕЛЕЙ.

■ ОБЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

- Убедитесь, что опорная поверхность ровная и пригодна для веса агрегата. Позиционировать агрегат с помощью нивелира. Отрегулировать опорные ножки, добиваясь идеального выравнивания. При необходимости воспользуйтесь уровнем.

Рекомендуемое максимальное отклонение от горизонтальной плоскости составляет +/-0,5 градуса.

Оборудование с колёсиками не может быть выровнено, поэтому проверьте, что опорная поверхность плоская и ровная.

Все ножки должны опираться на пол. Это позволит обеспечить надлежащее функционирование дверей.

- Чтобы не образовывался конденсат или лёд, рекомендуется оставлять вокруг оборудования не менее 5 см. свободного пространства. Необходимо, чтобы перед моделями с конденсатором оставалось не менее 50 см. свободного пространства впереди (столы) или сверху (шкафы);
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла (например, печей, обогревателей, и т.д.) или в месте с прямым воздействием солнечных лучей и, в случае необходимости, изолировать агрегат от любого источника тепла, передаваемого от стены или от земли.
- При перемещении оборудования, не запускать его сразу в работу. Прежде всего, это касается тех случаев, когда оборудование перемещалось не в рабочей позиции, тогда, перед запуском в работу должно пройти не менее 2 часов.
- Снять защитный пластик с наружной поверхности. Промыть внутри теплой водой с мягким мылом.
- Ключи для закрытия (если таковые имеются) не должны находиться в пределах досягаемости детей.

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Значение напряжения и частоты в сети должно соответствовать значению на табличке агрегата (пункт 6 параграфа "Технические данные").

Неправильное электропитание может стать причиной пожара, удара электрическим током или несчастного случая

- Установить выше от розетки предохранитель 16А.
- Установить главный выключатель, к которому будет подключен штекер силового кабеля, в положение ВЫКЛ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАННОГО АППАРАТА К СЕТИ ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ВИЛКИ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ.



ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АППАРАТА ДОСТУП К ВИЛКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОБОДНЫМ

- Проверить совместимость розетки со штекер устройства. При необходимости заменить розетку на другой, подходящий тип, поручив эту операцию профессионально обученному персоналу, который должен также проследить, чтобы сечение кабеля соответствовало потребляемой мощности оборудования.
- После внимательного выполнения вышеуказанного можно запускать устройство:
- Установить переключатель, к которому подключен штекер кабеля, в положение ВКЛ.
- Нажать на кнопку "ON/STAND BY" (ВКЛ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) на панели управления, для включения прибора.
Через 1 минуту включается компрессор и внутренняя температура устанавливается на заданное значение, определенное на заводе.
- В отношении оперативных мероприятий, связанные с изменением ЗАДАНЫХ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК, см. раздел ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.



НЕ ЗАГРУЖАТЬ АГРЕГАТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОСТИГНЕТ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ, УКАЗАННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ ВНУТРИ КАМЕРЫ.

■ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Надлежащее хранение продуктов питания является важным фактором в гигиене и безопасности производства продуктов питания, а также повышает эффективность гастрономического производства и уменьшает потребление энергии. Соблюдать данные ниже инструкции для получения максимальной отдачи оборудования.
- Продукты должны всегда храниться на полках; не складывать продукты на дно камеры.



ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ ДОЛЖНА ПРОИСХОДИТЬ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ СВОБОДНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА.

ОСТАВЛЯТЬ МЕЖДУ ПРОДУКТАМИ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО, РАСПОЛАГАТЬ ИХ НА НЕКОТОРОМ РАССТОЯНИИ ОТ СТЕНОК.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ИЗМЕНИТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ

Панель управления



Панель управления состоит из графического дисплея и 6 сенсорных кнопок, функция которых, описана ниже. После определенного периода простоя кнопочный пульт. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте одну клавишу, пока не появится UNLOCK.

ВКЛ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажимая кнопку на несколько секунд, прибор включается/выключается. Если не видна, требуется разблокировка кнопочного пульта.

ВХ

Прокрутка опций меню и увеличение значений. Если нет активированных меню, позволяет увеличить заданное значение

ВНИЗ

Прокрутка опций меню и уменьшение значений. Если нет активированных меню, позволяет уменьшить заданное значение

МЕНЮ / ВВОД

Позволяет перейти в главное меню команд или подтвердить выбор значения.

ESC

Позволяет выйти из меню или прервать ввод значения, не сохраняя его.

ЭКОНОМ ЭНЕРГ.

Позволяет перейти в меню ЭКОНОМ ЭНЕРГ.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗУММЕРА (при наличии)

Быстро нажать любую кнопку


УСТАНОВКА УСТАВКИ

- Разблокировать кнопочный пульт и нажать кнопки или до тех пор, пока установлено заданное значение в предусмотренном рабочем диапазоне. Нажать для подтверждения.



НЕ ПРОВОДИТЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ "ВКЛ" ИЛИ В "РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ (STANDBY)".

ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

- Иконки рабочего состояния (см. таб. 1)
- Рабочий диапазон
- Температура камеры
- Выбораный режим (Программы, Эконом. Энерг., Персонализированный и т.д.)
- Заданное значение и фактическая влажность.
- Шкала Экономии Энергии указывает на энергетические характеристики в зависимости от выбранного режима эксплуатации (см. параграф МЕНЮ ЭКОНОМ ЭНЕРГ.).

ЭКОНОМ ЭНЕРГ.).

Таблица 1

| СИД | ЗНАЧЕНИЕ |
|-----|--|
| | ВКЛЮЧЕН: Компрессор включен МИГАЕТ: Идёт защита компрессора |
| | ВКЛЮЧЕН: Идёт разморозка МИГАЕТ: Запрос разморозки, но выполняется защита компрессора / Идёт спуск конденсата Идёт нагрев охлаждающей жидкости |
| | ВКЛЮЧЕН: Включен вентилятор испарителя МИГАЕТ: Выключен вентилятор испарителя |
| | ВКЛЮЧЕН: Лампочка камера включена в ручном режиме МИГАЕТ: Лампочка камера включена в автоматическом режиме |
| | ВКЛЮЧЕН: Дверь открыта |
| | ВКЛЮЧЕН: Состояние сигнала тревоги или ошибки |

Меню

Уставка
Ручная Разморозка
Постоян Холод
Уставка Влажности
Программы
Включить Свет
Язык
Сервис
Часы Реал Врем

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

С помощью данного меню можно перейти к основным функциям управления. Кнопки и позволяют просмотреть опции и кнопка позволяет выбрать требуемую опцию. Кнопка возвращает на главную страницу.





■ **Уставка:** См. Пункт УСТАНОВКА УСТАВКИ-

■ **Ручная разморозка:** Если условия позволяют, запускается разморозка. Появляется сообщение "Ввод Для Подтверждения". Нажать для запуска или выхода.

■ **Постоянный Холод:** Запускает рабочий цикл без учёта настроек, основанных на заданном значении, на период времени, установленный пользователем от 30 мин и до 15 ч. Указать продолжительность с помощью кнопок или и затем или подтвердить предложенное значение с помощью . Появляется сообщение "Ввод Для Подтверждения". Нажать для запуска или выхода. Перед тем, как выполнить цикл, при необходимости выполняется разморозка. Сообщение "Постоянный Холод" появляется на данной странице до завершения процедуры, попеременно вместо с обратным отсчётом оставшегося времени до завершения цикла.



ТЕМПЕРАТУРА АГРЕГАТА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПАСТЬ. УЧИТЫВАТЬ ЭТО, ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНО К ТЕМПЕРАТУРЕ.




■ **Уставка Влажности:** Позволяет настроить уровень влажности в агрегате в указанных пределах с помощью кнопок  или  и затем  для подтверждения, или  для выхода. Установленное значение не абсолютное, а зависит от стандартных рабочих условий, проверенных изготовителем.

■ **Программы:** Система управления позволяет выбрать из списка предварительно заданных программ (рецепты) с заданной температурой и влажностью, подходящей для хранящихся продуктов.


■ **Включить Освещение/Выключить Освещение:** включает или выключает освещение.


■ **Языке:** позволяет выбрать один из 16 языков.

■ **Сервис:** см. главу "Параметры и поиск повреждений"

■ **Часы Реального Времени:** (только на некоторых версиях) после выбора настоящей опции можно установить дату и время инструмента. Появятся текущие значения, и нажимая несколько раз на кнопку , можно изменить значения с помощью кнопок  или , или подтвердить и перейти на следующее значение до завершения последовательности.

■ МЕНЮ ЭКОНОМ ЭНЕРГ.



Оборудование разработано для оптимизации расхода энергии. Для этого существует специальное меню с прямым доступом через кнопку  на панели управления.

Режим Экономии Энергии может быть персонализирован.

Система автоматической настройка в системе запоминает и кодифицирует рабочие диапазоны оборудования на недельной основе и позволяет

управлять определённой стратегией для оптимизации энергосбережения, основанной на реальном использовании холодильника.

Не выполняется никаких рабочих изменений в диапазонах времени, обозначенных как "business", а в периоды, обозначенные как "есопоту" устанавливаются заданные значения, гистерезис, разморозка и управление электрическими разрядами, которые позволяют максимально сократить расход энергии.

■ **Высокий:** устанавливается стратегия для наиболее значимого энергосбережения, который позволяет улучшить энергетические показатели оборудования. Изменение рабочих условий может привести к изменению рабочего цикла, например, временное повышение заданного значения или формирование конденсата на рамке в период бездействия оборудования.

■ **Средн:** устанавливает стратегию для энергосбережения, менее значительного, чем предыдущее.

■ **Отключено:** не подключается никакой стратегии для энергосбережения.

■ **Nascondi Barra E.S.** (Спрятать Шкалу Э.Э.): подключается или отключается Шкала Экономии Энергии на главной странице.




■ **Шкала ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ:** функция шкалы ЭЭ указывает энергетические показатели оборудования, которые визуальны и динамично выделены белыми треугольниками.

Поощряются режимы эксплуатации, при которых сокращаются расходы и персонализируются наиболее энергозатратные применения.



На размещение индикатора влияют следующие факторы:






- установка заданного значения: предпочтительней уставка, которая не заставляет работать оборудование постоянно в максимальном режиме;
- частота и продолжительность открытия двери: рекомендуется рациональное использование оборудования, при котором максимально сокращается слишком частое или продолжительное открытие.
- температура окружающей среды: слишком жаркое помещение негативно влияет на энергетическую эффективность. Наилучшее размещение оборудование, которое гарантирует циркуляцию воздуха в отсеке двигателя, правильное расстояние от источников тепла, избегать положения под прямым источником света позволяет сократить расходы.
- выключение света



■ МЕНЮ СЕРВИС

Для перехода на настоящее меню использовать опцию Сервис на главной странице.

■ **Параметры:** позволяет изменить внутренние параметры инструмента; требуется пароль для отображения пароля и изменения параметров. После правильного ввода пароля можно просмотреть перечень параметров с помощью кнопок  или , выбрать

изменяемый параметр с помощью кнопки , изменить значение с помощью кнопок  и , подтвердить с помощью  или выйти без изменения параметров с помощью кнопки .

Повторно нажимая на кнопку  или после периода бездействия происходит выход из функции изменения параметров.



■ **Внутр значения:** отображаются текущие значения:

- температура камеры,
 - температура испарителя,
 - температура конденсатора,
 - температура окружающей среды.
- Также указаны
- общее количество дней работы компрессора,
 - количество запусков компрессора (выражается в сотнях),
 - количество открытий двери за

последние 24 часа.

■ **Ав.сигн:** при наличии, отображается информация по последним сработавшим сигналам тревоги.

■ **Сброс Памят Данных:** позволяет удалить данные, занесённые в память: требуется пароль (149).

■ **Сброс Заводск Значени :** позволяет восстановить значения по умолчанию: требуется пароль.

■ **НАССР:** при наличии, отображается информация по последним сработавшим сигналам тревоги НАССР. Если опция отсутствует в меню, это означает, что нет сигналов тревог в памяти.

■ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

■ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ОШИБКИ

| КОД | ТИП АВАРИИ |
|--|--|
| СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ <i>ПОСЛЕДСТВИЯ</i> | |
| iA | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВХОДА Проверить причины активации входа / Просмотреть параметры i5 и i6 <i>Устанавливается параметром i5 / Выход ав. сигнала активируется при u1=3</i> |
| iSd | СИГНАЛ ТРЕВОГИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Проверить причины активации входа / Просмотреть параметры i5, i6, i7, i8 и i9 / Выключить и снова включить прибор или прервать электропитание <i>Регуляторы отключаются / Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| COH | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕГРЕВА КОНДЕНСАТОРА Проверить температуру конденсатора / Просмотреть параметр C6 <i>Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| CSd | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ КОМПРЕССОРА Проверить температуру конденсатора / Просмотреть параметр C7 / Выключить и снова включить прибор: если при новом включении температура конденсатора снова > параметра C7, необходимо отключить электропитание и очистить конденсатор <i>Компрессор и вентилятор испарителя отключаются; Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| Pr1 | ОШИБКА ДАТЧИКА КАМЕРЫ Проверить тип датчика / Проверить целостность датчика / Проверить подсоединение прибор-датчик / Проверить температуру камеры <i>Компрессор включён или выключен в течении 10 мин. / Размораживание не будет никогда активироваться / Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| Pr2 | ОШИБКА ДАТЧИКА ИСПАРИТЕЛЯ Проверить тип датчика / Проверить целостность датчика / Проверить подсоединение прибор-датчик / Проверить температуру датчика испарителя <i>Размораживание активируется на 30 мин. при P3=1 / Размораживание с интервалами при P3=1 и d8=2 / Вентилятор испарителя функционирует параллельно с компрессором при F0=3 или 4 / Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| Pr3 | ОШИБКА ДАТЧИКА КОНДЕНСАТОРА Проверить тип датчика / Проверить целостность датчика / Проверить подсоединение прибор-датчик / Проверить температуру датчика конденсатора <i>Аварийный сигнал перегрева конденсатора ("COH") никогда не будет активироваться / Аварийный сигнал блокировки конденсатора ("CSd") никогда не будет активироваться / Выход аварийного сигнала активируется при u1=3</i> |
| rtc | ОШИБКА ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА Установить снова значения даты и времени <i>Размораживание с интервалами при d8=3 / НАССР не будет выдавать информацию о дате и времени, когда включается ав. сигнал / Функция энергосбережения не доступна в реальное время / Выход ав. сигнала активируется при u1=3</i> |

Устранив причину аварийного сигнала, прибор восстанавливает нормальную работу, за исключением следующих аварийных сигналов, для которых необходимо:

- "PF" нажать любую кнопку;
- "iSd" отключить прибор или прервать электропитание
- "CSd" отключить прибор или прервать электропитание

■ НАССР АВАРИЙНЫЕ

| КОД | ТИП АВАРИИ | КРИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------|--|--|
| AL | аварийный сигнал минимальной температуры | минимальная температура камеры во время аварийного сигнала этого типа |
| AH | аварийный сигнал максимальной температуры | максимальная температура камеры во время аварийного сигнала этого типа |
| Id | аварийный сигнал микровыключателя двери | максимальная температура камеры во время аварийного сигнала этого типа |
| PF | аварийный сигнал прерывания электропитания | температура камеры в момент восстановления электропитания (пар. AA) |

■ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае некачественного функционирования оборудования по следующему списку проверьте, что можно восстановить его функции без вмешательства сервисной службы; мы подчеркиваем, что описанные случаи не охватывают все потенциальные неисправности.

- **Вмешательство устройства безопасности указывает на аномалию в функционировании; перед восстановлением проверить и устранить причину**
- Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической помощи, указав характер дефекта, код и серийный номер, указанные на табличке, расположенной внутри агрегата.

| ПРОБЛЕМА | |
|--|--|
| | Возможная причина |
| | Устранение |
| 1 АГРЕГАТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ | |
| 1.1 | Агрегат подключен неправильно <i>Убедитесь, что штекер правильно вставлен в розетку</i> |
| 2 КОМПРЕССОР РЕДКО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ | |
| 2.1 | Температура в помещении слишком высокая <i>Регулярно проветривать комнату</i> |
| 2.2 | Конденсатор в холодильнике загрязнен <i>Тщательно и регулярно проверять и очищать.</i> |
| 2.3 | Охлаждение слабое <i>Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выявления и устранения утечек и выполнения зарядки</i> |
| 2.4 | Прокладки двери/ей неэффективны <i>Если невозможно восстановить функциональность, обратитесь в авторизованный сервисный центр на предмет замены</i> |
| 2.5 | Испаритель пакетируется <i>Не ставить горячие продукты с высоким содержанием воды, при необходимости выполнить ручную разморозку</i> |
| 2.6 | Мотовентилятор работает некачественно <i>Обратитесь в авторизованный сервисный центр на предмет возможной замены</i> |
| 3 ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПОДДОНА АВТОМАТ.ИСПАРИЕНИЯ | |
| 3.1 | Частый ввод горячих продуктов с высоким содержанием воды <i>Не допускайте ввода горячей пищи с высоким содержанием воды</i> |
| 3.2 | Слишком частое открывание дверей и/или ящиков <i>Следить за условиями использования оборудования</i> |
| 4 ТЕМПЕРАТУРА КАМЕРЫ НЕДОСТАТОЧНА | |
| 4.1 | Конденсатор холодильника загрязнен <i>Тщательно и регулярно проверять и очищать конденсатор.</i> |
| 4.2 | Плохая вентиляция рядом с техническим отсеком <i>Удалить посторонние предметы</i> |
| 4.3 | Вход горячего воздуха в камеру <i>Убедитесь в том, что дверь закрывается правильно и что прокладки функциональны. Если вы не можете восстановить их функциональность, обратитесь в авторизованный сервисный центр на предмет замены и регулировки</i> |
| 4.4 | Испаритель пакетирован <i>Выполнить ручную разморозку</i> |

■ Чистка, техобслуживание

СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОСОБО ВАЖНЫМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЖИДКИЙ ХЛАДАГЕНТ ОТНОСИТСЯ К ТИПУ R290

(см. п. 13 на стр. 2 настоящего руководства и техническую табличку на аппарате)



НЕ ЗАКРЫВАТЬ И ОСТАВЛЯТЬ СВОБОДНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ АППАРАТА ИЛИ ВО ВСТРАИВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

НЕ ПОВРЕЖДАТЬ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНУТР.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРУ ВНУТРИ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В АППАРАТЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ АППАРАТУРА НЕ РЕКОМЕНДОВАНА САМИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ВОСПЛАМЕНЯЕМУЮ СМЕСЬ, НА КАЖДЫЕ 8 гр. ГАЗА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 м³ ОБЪЕМА ПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

- Этот раздел предназначен для конечного пользователя, очень важно для регулировки функционирования аппарата во времени.
- Эти операции не требуют специальных технических знаний
- Очистку и плановое техническое обслуживание следует проводить по крайней мере каждые шесть месяцев; в случае необходимости, принять дополнительные меры, обратившись к поставщику и используя оригинальные запасные части.

ВАЖНО



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ПО ЧИСТКЕ АППАРАТА, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

НЕ МЫТЬ АППАРАТ ПРЯМЫМИ СТРУЯМИ ВОДЫ И ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ.

■ ЧИСТКА

- Необходимость проведения чистки оборудования в значительной степени зависит от частоты использования. Необходимо правильно использовать аппарат и соблюдать график чистки.
- Для очистки внутри и снаружи, использовать нейтральное моющее средство на водной основе, обычно используемое в быту. **ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТЬ ПРОКЛАДКИ.** Желательно время от времени очищать внутреннюю часть дезинфицирующим средством. Загрязнения могут быть удалены с влажной тряпкой. Снятие полок облегчает чистку внутренней части.
- Никогда не пользуйтесь металлическими предметами для очистки оборудования, во избежание его повреждения.
- Для более тщательной внутренней очистки необходимо снять направляющие для решеток.

ВАЖНО

ПРИБОРЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, УСТОЙЧИВОЙ К КОРРОЗИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАРУШИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

■ ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗМЕЕВИК КОНДЕНСАТОРА

Важно, чтобы змеевик мог обеспечивать максимально теплообмен.

- С помощью пылесоса, кисточки или неметаллической щетки удалить всю грязь и пыль, осевшие на поверхности теплообменника, чтобы избежать изгиба или повреждения пластинок или лопастей мотовентилятора.
- В случае фильтрующей панели, нужно ее снять и прочистить. Затем установить в исходное положение. Если панель повреждена или слишком засорена, заказать новую и произвести замену.

Несоблюдение этих правил может привести к тяжёлым повреждениям холодильного контура или к порче продуктов, находящихся внутри оборудования.

ПРОКЛАДКИ ДВЕРИ

Проверить целостность прокладок в двери: это имеет первостепенное значение для обеспечения идеальной герметичности.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

- Убедитесь, что силовой кабель, который подсоединяет агрегат к розетке, не имеет никаких повреждений, которые могут нарушить изоляцию. Если силовой кабель поврежден, его следует заменить, обратившись к изготовителю или в его службу технической помощи, в любом случае замена кабеля должна осуществляться квалифицированным специалистом в целях предупреждения любого риска.

Поврежденный электрический кабель может стать причиной пожара, удара электрическим током или несчастного случая.

■ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ

В случае длительной неактивности, действуйте следующим образом:

Выключить агрегат и отсоединить силовой кабель;

Опорожнить и очистить агрегат, как показано в разделе ЧИСТКА.

Оставьте двери слегка прикрытыми, чтобы избежать формирования запахов.

Защитить от пыли узел компрессора.

■ ЗАМЕНА ЛАМП [ПРИ НАЛИЧИИ]

Для замены лампы необходимо выполнить следующие операции (тип лампы указан на наклейке):

- Выключить оборудование и отсоединить силовой кабель;
- Открыть дверь и удалить защитное стекло лампы;
- Отвинтить лампу внутри панели и заменить на новую с теми же характеристиками;
- Установить на место защитный щиток.

■ МАКСИМАЛЬНАЯ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РЕШЕТОК



ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С АППАРАТОМ РЕШЕТКИ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50 кг КАЖДАЯ.

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РЕШЕТКУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА.

■ وصف التشغيل، الاستقبال والتصريف

■ الاستخدام المسموح به

- الأجهزة مصممة للتثبيت بالداخل ويجب استخدامها فقط في حفظ الأطعمة.
- الموديلات الحافظة (درجة حرارة منخفضة) مصممة فقط لحفظ المنتجات المجمدة مسبقاً.
- لا تُدخل بتاتا سوائل أو أغذية ساخنة ولا تملأ حتى الحافة الأوعية التي لها غطاء.
- لا تحفظ المواد القابلة للانفجار، والأوعية المضغوطة بسوائل قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- في جميع التجهيزات هناك أسطح تغطي بطبقة من الثلج. حسب الموديل يمكن أن تزيل هذه الطبقة الثلج تلقائياً (ذويان الثلج الأوتوماتيكي) أو يدوياً. لا تحاولوا أبداً إزالة طبقة الثلج بآلة حادة. قد ينطوي هذا على خطر تلف الجهاز فوراً.
- الشركة تخلي أية مسؤولية مع سقوط الضمان في حالة إجراء تعديلات كهربية أو ميكانيكية.

■ التحريك والنقل

راجع عند وصول الجهاز أنه لم يتعرض لتلف أثناء النقل وأنه كامل

قبل أن تبدأ عمليات النقل التحريك تأكد من أن قدرة الرفع مناسبة لوزن الجهاز المعني.



النقل بعربة رافعة أو ما يشابهها
أدخل شوكة الرافعة على الجانب الأمامي أو الخلفي على الأرضية الخشبية الملحقة بالجهاز.
ابداً عملية الرفع مع التأكد من أن الجهاز في حالة توازن.

أثناء التحريك لا تقلب الجهاز رأساً على عقب.
لو أصبح حتمياً النقل في وضع مختلف عن وضع العمل انتظر على الأقل دقيقتين قبل أن تبدأ تشغيل الجهاز.



حافظ على الجهاز جافاً وتحاشى قدر الإمكان وضع



أشياء أخرى فوقه.

■ نزع التغليف

- انزع غلاف الحماية دون استخدام معدات يمكن أن تضر بسطح الجهاز.
- ارفع الجهاز بحيث تفصله عن القاعدة الخشبية واسنده على الأرض في الموضع المجهز له مسبقاً.
- حافظ بعيداً عن متناول الأطفال مواد التغليف حيث أنها قد تصبح مصدراً للخطورة.
- قم بتصريف مواد التغليف بتسليمها لمراكز جمع وتدوير متخصصة (تقيد بالقواعد السارية).
- تحقق من تطابق رقم التسجيل على اللوحة مع رقم التسجيل في وثيقة الشحن.

■ مخاطر متبقية

- جميع التجهيزات مصممة ومنفذة بغرض ضمان السلامة والصحة للمستخدم وليس فيها حواف مدببة خطيرة أو أسطح حادة أو عناصر بارزة عن مساحة شغلها. واستقرارها مضمون حتى مع فتح الأبواب، وعلى أي حال ممنوع الاستناد على الأبواب.
- في التجهيزات ذات الصندوق لا تفتح أكثر من صندوق في المرة الواحدة ولا تستند على أو تجلس فوق الصندوق المفتوح لتحاشي انقلابه أو الإضرار بالجهاز.
- ملحوظة: في التجهيزات ذات الأبواب الزجاجية، لا تسحب أكثر من سلة أو شبكة معدنية في كل مرة، حتى لا تعرض للخطر استقرار الجهاز.
- في حالة الأجهزة ذات العجلات، انتبه أثناء النقل لكي لا تسحب بعنف الجهاز لتحاشي انقلابه؛ احرص أيضاً على أية خشونة محتملة لأسطح الانزلاق.
- أوقف دائماً حركة العجلات بواسطة المكابح المخصصة لذلك.

■ مستوى الضوضاء

- مستوى الضغط السمعي للتابعات المرجح A في أماكن العمل لا يتجاوز 70 dB (A).

■ التصريف

- أجهزتنا تحتوي على سائل تبريد، على أساس التعليمات الأوروبية رقم 2000/2037 بتاريخ 29 يونيو 2000، الموصوفة على اللوحة الفنية للتسجيل؛ علاوة على ذلك فإن الجهاز مكون من أجزاء وخامات يمكن إعادة استخدامها وتدويرها.
- بعد انتهاء استخدام الجهاز من المهم تسليمه إلى مراكز التصريف البيئي.
- نزع الباب هو اسلم الطرق لضمان عدم وجود أحد محبوس بداخله.
- لا يجب تصريف الجهاز مع النفايات الحضرية أو الحطام.
- يجب تفادي تلف دائرة المبرد.

احترم القواعد المحلية السارية لتكهنين هذا النوع من الأجهزة.



التشغيل

هام

قبل توصيل الجهاز تأكد من أن بيانات اللوحة الفنية تلي البيانات الكهربائية. لوحة التسجيل التي تحمل البيانات الكهربائية اللازمة للتثبيت موضوعة إلى الجانب الأيمن من خلية التبريد.



التغذية الكهربائية غير السليمة قد أن تسبب الحريق والصدمة الكهربائية أو حوادث.

يجب تنفيذ التثبيت وفقا للتعليمات الواردة في القسم الحالي بواسطة مسئول مهني مؤهل.

وصل بتجهيز أرضي فعال طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين السارية للسلامة الكهربائية.

التوصيل الأرضي غير السليم يسبب ماسا أو صاعقة كهربية في حالة سوء التشغيل.

يجب أن يكون الجهاز كذلك داخل نظام تساوي الجهد الكهربائي ويجب التحقق من فاعليته طبقا للقواعد السارية.



من غير المستحسن استخدام وصلات و/أو مشتركات كهربية.

مراجعات تمهيدية للجزء الكهربائي والتشغيل

قيمة الجهد والتردد في الشبكة يجب أن يتطابق ما هو وارد في لوحة تسجيل الجهاز (النقطة 6 من فقرة "بيانات تسجيل").

التغذية الكهربائية غير السليمة قد تسبب الحريق والصدمة الكهربائية أو حوادث.

قم بتثبيت منصهر في بداية القابس قوته 16 أمبير.

ضع قاطع التيار العام الذي سوف يتم توصيل القابس به في تجويف التغذية على الوضع OFF.

يجب توصيل هذا الجهاز بشبكة التغذية باستخدام قابس يرد مع الجهاز.



بعد تمام التركيب يجب أن يبقى القابس في موضع يسهل الوصول إليه

تحقق من توافق المقبس مع قابس الجهاز. في حالة يصبح ضروريا استبدل المقبس بأخر مناسب بواسطة عامل مؤهل. هذا الأخير يجب عليه التأكد أيضا من أن عرض الكابلات يتوافق مع القدرة التي يستهلكها الجهاز.

بعد القيام بتنفيذ كل ما ورد سابقا بدقة من الممكن بدء تشغيل الجهاز.

ضع قاطع التيار العام الذي سوف يتم توصيل القابس به في تجويف التغذية على الوضع ON.

اضغط على النابض "ON/Stand by" في لوحة التحكم لتشغيل الجهاز بعد 1 دقيقة، يبدأ المكبس بالعمل ويتم ضبط درجة الحرارة الداخلية على القيمة التي تم ضبطها في المصنع.

فيما يتعلق بطرق التشغيل المتعلقة بتغيير قيمة "نقطة الضبط" المهيأة من المصنع، طالع قسم "لوحة التحكم".

لا تقم بتحميل الجهاز حتى تصل درجة حرارة الجهاز إلى القيمة المهيأة مسبقا.



لا تتجاوز إطلاقا حد التحميل المبين في البطاقة الموضوعه داخل خلية التبريد.

التشغيل

الحفظ الصحيح للغذاء هو عامل هام في الإنتاج الصحي والأمن للأغذية، وهو يحسن علاوة على ذلك، كفاءة الأنشطة الغذائية ويؤثر على استهلاك الطاقة. احترم التعليمات الواردة أدناه للحصول على أقصى إنتاج من الجهاز.

يجب أن يتم حفظ المنتجات دائما على رفوف؛ فلا تقم بتحميل المنتجات على قاع الخلية.

يجب أن يتم تحميل المنتجات بطريقة يمكنها السماح بالتدفق الحر للهواء.



اترك مساحات حرة بين المنتجات ولا تضعها ملاصقة للجدران. عند اللزوم قم بتعديل المسافة بين الرفوف.

مراجعات مبدئية عمومية

تحقق من أن سطح الاستناد مناسب لتحمل وزن الجهاز وأن يكون مستويا؛ رتب وضع الجهاز بميزان مستوى فقاعي. اعمل على الجزء المتحرك من الأقدام الصغيرة لضبط المحاذاة الدقيقة. جميع أقدم الضبط يجب أن تكون مستندة على الأرضية. في حالة اللزوم استخدم ميزان الاستواء المناسب. الانحراف الأقصى الموصى به للاستواء الأفقي هو $\pm 0,5$ درجة.

الجهاز مزود بعجلات يمكن تسوية مستواها ومن ثم توخى الحرص أن يكون سطح الاستواء أفقي تماما ومستوي. يؤثر سلبيا على توازن التجهيزات وقد يسبب سقوط شيء منها. التشغيل الصحيح للأبواب قد يتأثر سلبيا.

للحيلولة دون إمكانية تكوين قطرات التكثيف أو الثلج، فمن المستحسن ترك مساحة حرة على الأقل 5 سم بين التجهيزات. من المحتمل أن تكون النماذج ذات وحدات التكثيف لها على الأقل مساحة خالية 50 سم في الأمام (طاولات) أو فوق (خزانين)؛ لا تمنع التدوير الحر للهواء في حوض المحرك؛ ولا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو في مكان معرض للضوء المباشر للشمس.

عدم احترام هذه القواعد يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة على دائرة التلاجة أو على المنتجات التي تحتوي التجهيزات عليها.

في حالة ما إذا التجهيز مكشوف من الضروري الانتظار لبعض الوقت قبل إعادة التشغيل. بصفة خاصة بعد نقل الجهاز في وضع مختلف عن وضع العمل يجب الانتظار ساعتين على الأقل.

انزع غلاف البلاستيك الواقى عن الأسطح الخارجية واغسل من الداخل بماء فاتر وصابون محايد.

مفاتيح الإغلاق (حال توافرها) لا يجب أن تكون في متناول الأطفال.

لا تُشغّل أية صيانة عندما يكون الجهاز في حالة "التشغيل" "ON" أو في حالة "الاستعداد" "STAND BY"



افصل الجهاز عن شبكة التغذية الكهربائية.

الشاشة الرئيسية

أيقونة حالة التشغيل (انظر جدول 1)
مدى التشغيل
حرارة الخلية
الطريقة المختارة (البرامج أو توفير الطاقة أو طريقة مخصصة، الخ)
نقطة الضبط ورطوبة التيارات
شريط توفير الطاقة، يشير إلى معدلات الأداء الخاصة بالطاقة بناءً على الاستخدام الذي يقوم به الجهاز (انظر فقرة قائمة توفير الطاقة).

جدول 1

| المعنى | الليد |
|---|-------|
| مضيء: ضاغط الهواء يعمل يوميض: تجري حماية ضاغط الهواء | |
| مضيء: تجري إزالة الثلج يوميض: مطلوب إزالة الثلج، غير أنه تجري حماية ضاغط الهواء / يجري تقطر يجري تسخين مائع التبريد | |
| مضيء: مروحة المبخّر تعمل يوميض: يجري إيقاف مروحة المبخّر | |
| مضيء: تعمل إضاءة الخلية بطريقة يدوية يوميض: تعمل إضاءة الخلية بطريقة أوتوماتيكية | |
| مضيء: الباب مفتوح | |
| مضيء: يجري حدوث إنذار أو خطأ | |

القائمة الرئيسية

من الممكن بواسطة هذه القائمة الدخول إلى وظائف التحكم الرئيسية. الأزرار و تسمح بالانتقال بين البنود والزر يسمح باختيار البند المرغوب به. يقوم الزر بالعودة إلى الشاشة الرئيسية.

نقطة الإعداد انظر الفقرة د ضبط نقطة الضبط

إزالة الثلج اليدوية: إذا كانت الظروف تسمح بذلك فإنه يتم بدء تشغيل إزالة الثلج. تظهر رسالة "ادخل للتأكيد". اضغط على .

من أجل بدء تشغيلها أو للخروج.

التبريد المستمر: يبدأ دورة تشغيل دون الأخذ في الاعتبار عمليات الضبط المبنية على نقطة الضبط، لفترة من الوقت قابلة للضبط من قبل المستخدم بين 30 دقيقة و 15 ساعة. قم بتحديد المدة عن طريق العمل على الأزرار أو ومن ثم أو عن طريق تأكيد القيمة المقترحة بواسطة . سنظهر رسالة "ادخل للتأكيد". اضغط على من أجل بدء تشغيله أو للخروج. قبل البدء في الدورة سيتم تنفيذ إزالة الثلج إن لزم الأمر. تظهر إشارة "التبريد المستمر" في الشاشة الرئيسية حتى نهاية الإجراء، بالتبادل مع عد عكسي للوقت المتبقي على نهاية الدورة.

قد يطرأ على حرارة الجهاز انخفاض شديد.

يجب الأخذ في الحسبان ما إذا كان المحتوى حساساً لدرجة الحرارة.



تتكون لوحة التحكم من شاشة تصورية ومن 6 مفاتيح تعمل بتكنولوجيا اللمس والتي يتم شرح وظيفتها فيما يلي. بعد فترة من عدم الاستخدام تُغلق لوحة المفاتيح أما المفاتيح من أجل فتح إغلاق لوحة المفاتيح اضغط ضغطاً طويلاً على أحد المفاتيح حتى تظهر كتابة UNLOCK (فتح).

ON/STAND BY (التشغيل/الاستعداد)

بواسطة الضغط على هذا المفتاح لمدة بضع ثوانٍ فإن الجهاز يعمل/ينطفئ. إن لم يكن مرئياً فإنه يلزم فتح إغلاق لوحة المفاتيح.

UP (أعلى)

ينتقل بين بنود القائمة ويزيد القيم. إن لم تكن هناك أية قائمة نشطة فإنه يسمح بزيادة قيمة نقطة الضبط.

DOWN (أسفل)

ينتقل بين بنود القائمة ويخفض القيم. إن لم تكن هناك أية قائمة نشطة فإنه يسمح بخفض قيمة نقطة الضبط.

MENU / ENTER (القائمة / إدخال)

يسمح بالدخول إلى القائمة الرئيسية لأوامر التحكم أو تأكيد الاختيار أو القيمة.

ESC (خروج)

يسمح بالخروج من القائمة أو قطع إدخال قيمة دون حفظها.

ENERGY SAVING (توفير الطاقة)

يسمح بالدخول إلى قائمة توفير الطاقة.

إسكات الصافرة (إن وجدت)

اضغط لمدة قصيرة على أي مفتاح.

ضبط نقطة الضبط

افتح إغلاق لوحة المفاتيح واضغط على الزرين أو حتى ضبط القيمة المرغوب بها، داخل مدى التشغيل المنصوص عليه. اضغط على من أجل التأكيد.

يتم تشجيع طرق الاستخدام التي تُقلل من معدلات استهلاك كما تتم المعالجة باستخدامات المهذرة للطاقة.

تتمثل العوامل التي تؤثر على وضع المؤشر فيما يلي:

- ضبط نقطة الضبط: يتم تشجيع ضبط لا يفرض على الجهاز أن يعمل دائماً بأقصى إمكانياته؛

- عدد مرات فتح الأبواب ومدد مرات الفتح: يُشجع على استخدام عقلائي للأجهزة عن طريق الحد قدر الإمكان من مرات الفتح المتكررة جداً أو الطويلة بشكلٍ مفرط.

- حرارة البيئة: يضر المكان الحار بشكلٍ زائد بفعالية توفير الطاقة. أفضل وضع للجهاز والذي يضمن دوراناً جيداً للهواء في تجويف المحرك ومسافة مناسبة من مصادر الحرارة والذي يتفادى الأماكن المعرضة لضوء الشمس بشكلٍ مباشر يسمح بالخفض من معدلات الاستهلاك.

- إطفاء المصابيح.

■ قائمة الخدمة

يتم الدخول إلى هذه القائمة من بند الخدمة في القائمة الرئيسية.

■ **المعايير:** تسمح بتعديل المعايير الداخلية للجهاز؛ يتم طلب كلمة مرور من أجل الدخول إلى عرض المعايير وتعديلها.

بمجرد إدخال كلمة المرور بشكلٍ صحيح فإنه يمكن الانتقال في قائمة المعايير بواسطة

المفتاحين Δ أو ∇ ، واختيار المعيار المطلوب تعديله بواسطة المفتاح ESC ، وتعديل

قيمه بواسطة المفتاحين Δ و ∇ ، والتأكيد بواسطة ESC أو الخروج دون تعديل المعيار بواسطة المفتاح ESC .

يتم الخروج من وظيفة تعديل المعايير بالضغط مجدداً على المفتاح ESC أو بعد فترة من عدم النشاط.

■ **القيم الداخلية:** يتم الدخول إلى عرض القيم الحالية لكلٍ من:

- حرارة الخلية،

- حرارة المبخر،

- حرارة المكثف،

- حرارة الغرفة.

كما تتم الإشارة إلى:

- إجمالي عدد أيام تشغيل الضاغط

- عدد مرات بدء تشغيل الضاغط (يُعبّر عنه

بالمئات)،

- عدد مرات فتح الأبواب في الـ 24 ساعة

السابقة.

خدمة

معطيات

قيم داخلية

إنذارات

إعداد ذاكرة البيانات

إعداد قيم الشركة

HACCP

FW prj885AB01

قيم داخلية

2.1° م المقصورة °

-10.5° م المبخر °

42.3° م المكثف °

30.7° حرارة البيئة

105 تشغيل الضاغط د

22 رقم تشغيل الضاغط

42 رقم الباب/٢٤ سا

■ **الإنذارات:** إن وجدت يتم عرض المعلومات المتعلقة بالإنذارات الأخيرة التي حدثت.

■ **تصغير ذكريات البيانات:** يسمح بمسح البيانات المحفوظة: يتم طلب كلمة المرور (149).

■ **استعادة قيم المصنع:** تسمح باستعادة قيم المصنع: يتم طلب كلمة المرور.

■ **تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP):** إن وجد، يتم عرض المعلومات المتعلقة بأخر إنذارات HACCP التي حدثت. إن كان البند لا يوجد في القائمة فإن هذا يعني عدم وجود إنذارات في الذاكرة.

■ **نقطة ضبط الرطوبة:** تسمح بضبط مستوى الرطوبة داخل الجهاز ضمن الحدود المشار إليها، عن طريق العمل على الأزرار Δ أو ∇ ومن ثم ESC للتأكيد أو للخروج.

القيمة المضبوطة غير مطلقة ولكنها تعتمد على ظروف العمل القياسية المثبتة من قبل الشركة المصنعة.

■ **البرامج:** يسمح نظام التحكم بالاختيار بين قائمة من البرامج المضبوطة مسبقاً (وصفات) بنقاط ضبط خاصة بالحرارة والرطوبة مناسبة للمنتج المطلوب حفظه.

■ **تشغيل المصابيح/إطفاء المصابيح:** يُضئ أو يُطفئ المصابيح.

■ **اللغة:** تسمح بالاختيار بين 16 لغة مختلفة.

■ **الخدمة:** انظر فصل "المعايير والبحث عن الأعطال"

■ **ساعة التوقيت الفعلي:** (لا تتوفر إلا في بعض الإصدارات) بعد اختيار هذا البند، فإنه من الممكن ضبط التاريخ والساعة الداخلية للجهاز. ستظهر القيم الحالية وبواسطة الضغط بشكلٍ متكرر على المفتاح ESC فإنه من الممكن تعديل القيم بواسطة المفاتيح Δ أو ∇ أو تأكيدها والانتقال إلى القيمة اللاحقة حتى اكتمال التتابع.

■ قائمة توفير الطاقة

تم تصميم الجهاز حتى يُحسّن إلى الحد الأقصى استهلاك الطاقة. ولهذا الهدف تم تخصيص قائمة نوعية تتميز بالدخول المباشر عن طريق الضغط على مفتاح ESC من على لوحة التحكم. من الممكن تخصيص طريق توفير الطاقة التي تودون في استخدامها.

نظام التعريف الذاتي الموجود في النظام يُخزّن ويُعطى رمزاً لمجموعات تشغيل الجهاز بناءً على مدد أسبوعية ويسمح بإدارة استراتيجيات نوعية من أجل تعظيم توفير الطاقة، تستند هذه الاستراتيجيات على الاستخدام الفعلي للثلاجة.

لا يتم تنفيذ أية تغيرات على التشغيل في المجموعات الزمنية المحددة على أنها "تجارية" بينما في الفترات المحددة على أنها "اقتصادية" يتم ضبط نقاط ضبط وعملية تأخر استجابة النظام وعمليات إزالة الثلج وإدارة الأحمال الكهربائية بطريقة تعمل على تخفيض استهلاك الطاقة بقدر الإمكان.

■ **مرتفعة:** تضبط الاستراتيجية الأبرز الخاصة بتوفير الطاقة والتي تسمح بأفضل أداء خاص بالطاقة للجهاز. يُمكن أن يُدخل التغير في ظروف العمل تغيرات في التشغيل مثل الارتفاع المؤقت في نقطة الضبط أو تكون التكتيف على الإطار في فترات عدم نشاط الجهاز.

■ **متوسطة:** تضبط استراتيجية خاصة بتوفير الطاقة أقل وضوحاً بالمقارنة بالاستراتيجية السابقة.

■ **متوقفة:** لا يتم تنفيذ أية استراتيجية خاصة بتوفير الطاقة.

■ **إخفاء شريط توفير الطاقة:** يتم تشغيل أو إيقاف رؤية شريط توفير الطاقة في الشاشة الرئيسية.



■ **شريط توفير الطاقة:** تتمثل وظيفة شريط توفير الطاقة في الإشارة إلى معدلات الأداء الخاصة بالطاقة في الجهاز والتي يتم إظهارها وبشكلٍ حركي بواسطة مثلثين أبيضين.

■ إشارات وبحث عن الأعطال

■ الأعطال

في حالة سوء أداء الجهاز راجع القائمة التالية للتحقق مما إذا كان يمكننا إعادة تشغيله دون تدخل الدعم الفني؛ وليبقى مفهوماً أن ما ورد بالقائمة لا يغطي بالكامل جميع الحالات الممكنة.

■ تدخل أداة سلامة يشير إلى وجود عطل في التشغيل؛ قبل إعادة التشغيل تأكد من زوال السبب.

■ إذا استمر العيب توجه إلى الدعم الفني وتذكر أن تشير إلى طبيعة العيب والكود ورقم تسجيل الجهاز والتي يمكن الاطلاع عليها من اللوحة الفنية الموضوعية داخل الجهاز نفسه.

| المشكلة | |
|--|---|
| | السبب المحتمل |
| | التدخل |
| 1 الجهاز لا يعمل | |
| 1.1 | الجهاز ليس موصولاً على نحو صحيح بالكهرباء. تأكد من أن القابس قد تم إدخاله على نحو صحيح في مقياس التيار |
| 2 لا يتوقف المكبس إلا نادراً | |
| 2.1 | درجة الحرارة في المكان عالية جداً قم بتهوية المكان بشكل مناسب |
| 2.2 | مكثف التلاجة متسخ راجعته وقم بتنظيفه بعناية على فترات منتظمة. |
| 2.3 | شحن التلاجة قليل توجه إلى مركز دعم فني مختص للتحقق وإصلاح التسرب وقم بإعادة الشحن. |
| 2.4 | حشوات عزل الباب قليلة الكفاءة إذا لم يكن من الممكن إصلاحه توجه إلى مركز دعم فني مختص لاستبداله إذا لزم الأمر |
| 2.5 | المبخر يتوقف لا تدخل أطعمة ساخنة وبها محتوى عالٍ من الماء وعند حدوث ذلك قم بعمل إزالة ثلج يدوية |
| 2.6 | لا تعمل المروحة على نحو صحيح توجه إلى مركز دعم فني مختص لاستبدالها إذا لزم الأمر |
| 3 تجاوز الحد الأقصى لحوض التبخير الأوتوماتيكي | |
| 3.1 | كثرة إدخال الأغذية الساخنة والتي لها محتوى عالٍ من الماء لا تدخل الأغذية الساخنة والتي لها محتوى عالٍ من الماء |
| 3.2 | كثرة فتح الباب و/أو الصناديق توخى الحرص في مراعاة ظروف استخدام الجهاز |
| 4 درجة حرارة الخلية غير كافية | |
| 4.1 | مكثف التلاجة متسخ راجعته وقم بتنظيفه بعناية على فترات منتظمة. |
| 4.2 | تهوية قليلة للمنطقة المجاورة للتجفيف الفني انزع أي انسداد محتمل |
| 4.3 | دخول الهواء الساخن في الخلية تأكد من إغلاق الباب على نحو صحيح وأن حشوة العزل تعمل على نحو صحيح. إذا لم يكن من الممكن إصلاحه توجه إلى مركز دعم فني مختص لاستبداله وضبطه إذا لزم الأمر |
| 4.4 | المبخر يتوقف نفذ إذابة ثلج يدوية |

■ إشارات وأخطاء

| نوع الإنذار | كود |
|---|-----|
| العلاج نتائج | |
| إنذار دخول متعدد الوظائف | ia |
| تحقق من أسباب تنشيط الدخول / رؤية معايير i5 و i6 وتأثير تقرر من المعيار i5/ خروج تنبيه منشط مع u1=3 | |
| إنذار مستوى الضغط | iSd |
| تحقق من أسباب تنشيط الدخول / رؤية معايير i5 - i6 - i8 - i9 / اطفئ وأعد إشعال الأداة أو اقطع التغذية الكهربائية للمنظمات تنطفي / خروج الإنذار منشط مع u1=3 | |
| إنذار مكثف شديد السخونة | COH |
| تحقق من درجة الحرارة المكثف/ انظر المعيار C6 مخرج إنذار منشط مع u1=3 | |
| إنذار توقف حركة المكبس | CSd |
| تحقق من درجة حرارة المكثف/ انظر المعيار C7 / اطفئ وأعد تشغيل الأداة. إذا كانت درجة الحرارة في المكبس عند إعادة الإشعال أعلى من المعيار C7 فسوف يكون من الضروري نزع التغذية الكهربائية وتنظيف المكثف مكبس ومروحة المبخر ينطفان / خروج تنبيه منشط مع u1=3 | |
| خطأ مسبار الخلية | Pr1 |
| تحقق من سلامة المسبار وتحقق من توصيل الأداة بالمسبار؛ وتحقق من درجة حرارة الخلية نشاط المكبس يعتمد على المعيارين C4/ C5 | |
| خطأ مسبار المبخر | Pr2 |
| نفس أسباب الحالة السابقة ولكن تتعلق بمسبار المبخر إذا كان المعيار P3 مضبوطاً على 1 فإن إزالة الثلج سوف تستمر للمدة المقررة من المعيار d3. إذا كان المعيار P3 مضبوطاً على 1 والمعيار d8 مضبوطاً على 2، فإن الأداة سوف تعمل كما لو أن المعيار d8 مضبوطاً على 0. إذا كان المعيار F0 مضبوطاً على 3 أو 4 فإن الأداة سوف تعمل كما لو أن المعيار مضبوطاً على 2. | |
| خطأ مسبار المكثف | Pr3 |
| تحقق من نوع المسبار وتحقق من سلامة المسبار/ تحقق من توصيل الأداة بالمسبار/ وتحقق من درجة حرارة مسبار المكثف تنبيه المكثف عالٍ السخونة ("COH") لن يتم تنشيطه/ تنبيه المكبس معطل ("CSd") لن يتم تنشيطه أبداً/ خروج الإنذار المنشط مع u1=3 | |
| خطأ ساعة | rtc |
| أعد ضبط التاريخ والساعة إزالة ثلج بفترات فاصلة مع HACCP/d8=3/L لا يعطي معلومات حول التاريخ والساعة التي يظهر عليها التنبيه/ وظيفة توفير الطاقة ليست متاحة في الوقت الحقيقي/ خروج إنذار منشط مع u1=3 | |

بعد حل السبب الذي تسبب في الإنذار، تستعيد الأداة التشغيل العادي، فيما عدا الإشارات التالية:

- "PF" - أضغط أي زر؛
- "iSd" - اطفئ الأداة أو اقطع التيار الكهربائي
- "CSd" - اطفئ الأداة أو اقطع التيار الكهربائي

■ التنبيهات HACCP

| القيمة الحرجة | نوع الإنذار | كود |
|---|-----------------------------|-----|
| أدنى درجة حرارة للخلية أثناء الإنذار من هذا النوع | إنذار بدرجة حرارة دنيا | AL |
| أقصى درجة حرارة للخلية أثناء الإنذار من هذا النوع | إنذار بدرجة حرارة القصوى | AH |
| أقصى درجة حرارة للخلية أثناء الإنذار من هذا النوع | إنذار دخول الباب الميكرو | ID |
| درجة حرارة الخلية عند استعادة التيار الكهربائي (معيار AA) | إنذار قطع الطاقة الكهربائية | PF |

■ النظافة والصيانة

■ الصيانة العادية

بطارية تكثيف

من المهم أن يكون بوسع البطارية أن تقدم أكثر تبادل حراري.

- أزل بمساعدة من مكنسة كهربائية أو فرشاة أو فرشاة غير معدنية جميع الشوائب والغبار والورق التي يمكن أن تترسب على سطح البطارية بعناية لتجنب التوائها أو إلحاق الضرر بزعانف أو ريش مروحة المحرك.

في حالة وجود لوحة مرشح أزلها ونظفها. وفي نهاية التنظيف أعدها لمكانها. إذا تلفت أو مسدودة للغاية، اطلب قطعة غيار واستبدلها. عدم احترام هذه القواعد يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة على دائرة التلاجة أو على المنتجات التي تحتوي التجهيزات عليها.

حشوات الباب

تحقق من سلامة حشوات الباب: من المهم أهمية أساسية ضمان وجودها في مكانها.

تجويف التغذية

- تحقق من أن كابل التغذية الذي يربط الجهاز بالقابس ليس فيه تلفيات من شأنها التأثير سلباً على العزل. إذا كان كابل التغذية الكهربائية تالفاً فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو من مركز الدعم الفني الخاص بها، أو في جميع الأحوال بواسطة شخص لها تأهيل مكافئ
- وذلك لتجنب أي خطر.

الكابل الكهربائي غير السليم قد يسبب الحريق والصدمة الكهربائية أو الحوادث.

■ توقف طويل المدى

في حالة التوقف طويل الأمد مثلما في الحالات التالية:

- أطفئ الجهاز وأصل كابل التغذية؛
- أفرغ الجهاز واعمل على تنظيفه كما هو موصوف في مادة "التنظيف".
- حافظ على الباب مواربة بحيث تتحاشي تكوين روائح كريهة.
- قم بحماية المكبس من الغبار.

■ استبدال المصباح (حال وجوده)

- لاستبدال المصباح اتبع التعليمات التالية (نوع المصباح مبين في البطاقة اللاصقة):
- أطفئ الجهاز وأصل كابل التغذية؛
- افتح الباب وانزع زجاج حماية المصباح؛
- فك المصباح الموضوع بداخل لوحة الأدوات واستبدله بمصباح جديد له مواصفات متساوية؛
- أعد وضع الزجاج الواقية.

■ الحمولة القصوى للشبكات المعدنية الموردة مع الجهاز

الشبكات المعدنية الموردة مع الجهاز مناسبة لتحمل حمولة قصوى قدرها 50 كجم لكل منها.

الحمولة يجب أن تتوزع بطريقة متجانسة لا تسد تهوية الجهاز



التنبيهات التالية لها أهمية خاصة في حالة ما إذا كان سائل التبريد المستخدم من نوع R290 (انظر المرجع 13 في الصفحة 2 من هذا الدليل واللوحة الفنية للجهاز)

حافظ على خلو فتحات التهوية في غلاف الجهاز و/أو الهيكل الذي يوجد الجهاز بداخله.



لا تستخدم الأدوات الميكانيكية أو الوسائل أخرى للإسراع بعملية إذابة الثلج غير تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

لا تتلف دائرة التبريد

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل قطاعات حفظ الأطعمة المجمدة في الجهاز، إن لم تكن تلك من النوع الذي تنصح به الشركة المصنعة

: بهدف عدم التسبب في تكوين خليط من الغازات قابلة للاشتعال، يجب لكل 8 جرامات من غاز التبريد أن يتم توفير 1 م3 من مكان تركيب الجهاز (التوجيه الأوروبي).

■ هذا القسم مخصص للمستخدم النهائي ومهم جداً للأداء الصحيح على مر الزمن.

- العمليات التي ينبغي القيام بها لا تتطلب معرفة فنية خاصة.
- يجب إجراء عمليات التنظيف والصيانة العادية كل ستة أشهر على الأقصى؛ إذا دعت الضرورة، وإجراء عمليات تدخل أخرى، اتصل بالموزع المزوّد واستخدم قطع الغيار الأصلية.

هام

قبل أن تبدأ أية عملية صيانة أو نظافة للجهاز افصله عن الشبكة الكهربائية



لا تغسل الجهاز بتيارات ماء مندفعة موجهة بضغط عال

تحاشي توجيه الماء إلى الأجزاء الكهربائية

■ التنظيف


- الحاجة إلى تنظيف الجهاز تعتمد إلى حد كبير على معدل تكرار الاستخدام. لاحظ الاستخدام وخطط عمليات التنظيف اللازمة.
- لتنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية استخدم منظف محايد أو قلوي خفيف.
- لتنظيف حشوات العزل يستخدم منتج محايد على أساس مائي، يستخدم عادة في المنازل.
- لعمل التنظيف لا تزل الحشوات!
- ننصح بتنظيف الداخل كل حين بواسطة مطهر يمكن إزالة الشوائب بواسطة قطعة قماش مبللة. إزالة الرفوف يسهل تنظيف الداخل.
- لا تستخدم أجسام معدنية لتنظيف الجهاز؛ فقد يتلف.
- للقيام بالتنظيف الداخلي الأكثر دقة من الضروري إزالة قضبان توجيه الشبكات المعدنية.

هام

الأجهزة مصنوعة من الصلب ومقاومة للتآكل الناتج عن الاستخدام العادي. تحاشي استخدام عناصر تنظيف أو نظم تنظيف قوية يمكن أن تؤثر سلباً على سلامة الجهاز


GASTRONORM 2/1
 REFRIGERATORS / KÜHLSCHRÄNKE
 ARMADI REFRIGERATI
 ARMOIRES REFRIGERÉES
 ARMARIOS REFRIGERADOS
 KOELKASTEN / МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

- ①
- Supporti guide stampati
 - Moulded internal sides
 - Gestanzter Innenbereich Seitenteile
 - Intérieur des côtés embouti costados



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|------|------------|-------|--|---|---|---|----|----|----|
| REV. MODIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DATA | 08/03/2017 | Rd Fo | DATA | 14/02/2011 | Rd Fo | THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF A.I.S.p.a. IT MUST NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PRODUCTION WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORISATION | | | | | | |
| DISEG. | Rd Fo | DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / DIMENSIONS | | | | | | | | | | |
| VISTO | Rd Fo | DIMENSIONES / AFMETINGEN / ПА3МЕРЫ | | | | | | | | | | |
| 6TDS0002 | | | | | | | | | | | | a |

COMPRESSOR OR CONNECTIONS FOR REMOTE UNITE




REFRIGERATORS / KÜHLSCHRÄNKE / ARMADI REFRIGERATI / ARMOIRES REFRIGERÉES
 ARMARIOS REFRIGERADOS / КОЕЛКАСТЕН / МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
 Depth 700 mm, Tiefe 700 mm, Profondità 700 mm, Profondeur 700 mm, Глубина 700 мм

COMPRESSOR OR CONNECTIONS FOR REMOTE UNITE

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / DIMENSIONS
 DIMENSIONES / AFMETINGEN / РАЗМЕРЫ

6TDS0003

| | |
|--------------|------------|
| DATA | 14/02/2011 |
| DISSEG. | Ro Fo |
| VISTO | Ro Fo |
| APPR | DATA |
| REV/MODIFICA | |



LEGENDA BN6SCZA003
BN6SCBVA01

SCHEMA ELETRICO / WIRING DIAGRAM / ELEKTRISCHES SCHEMA / SCHEME ELECTRIQUE
SUT TN - TNN - BT - TNV - TNMV - BTV 701/40 NF 2017

09030318 R.o.F.O. DATA 29/03/2017
DISSEG. Cr Ch
V/STG R.o.Fo

DATA APPR

01 Modified component LED
REV MODIFICA

230V/1Ph-50Hz
220V/1Ph-60Hz

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|----|--|------|------|--|---|---|---|----------|----|-------|
| | | IT | | EN | | DE | | FR | | | | |
| B1 | MICRO PORTA | | DOOR MICROSWITCH | | | TÜR-MIKROSHALTER | | MICRO PORTE | | | | B1 |
| B2 | KLIKSON | | KLIKSON | | | KLIKSON | | KLIKSON | | | | B2 |
| B10 | PRESSOSTATO BASSA | | LOW PRESSURE CONTROL | | | TIEF-DRUCKREGLER | | PRESSOSTAT BASSE PRESSION | | | | B10 |
| B11 | PRESSOSTATO ALTA | | HIGH PRESSURE CONTROL | | | HOCH-DRUCKREGLER | | PRESSOSTAT HAUTE PRESSION | | | | B11 |
| E1 | LUCE CELLA | | COMPARTMENT LIGHT | | | BELEUCHTUNG KÜHLZELLE | | ECLAIRAGE POUR COMPARTIMENT | | | | E1 |
| E2 | RESISTENZA SBRINAMENTO | | DEFROST HEATER | | | ABTAUUNGHEIZUNG | | RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE | | | | E2 |
| E3 | RESISTENZA BACINELLA AUTOEVAPORANTE | | SELF-EVAPORATING HEATER | | | HEIZUNG FÜR TAUWASSERERDUNSTUNG | | RÉSISTANCE D'AUTOÉVAPORATION | | | | E3 |
| E4 | RESISTENZA CORNICE | | FRAME HEATER | | | RAHMENHEIZUNG | | RÉSISTANCE CADRE | | | | E4 |
| E5 | RESISTENZA SCARICO | | EXHAUST HEATER | | | ABWASSERHEIZUNG | | RÉSISTANCE DE DÉCHARGE | | | | E5 |
| E6 | RESISTENZA VALVOLA COMPENSAZIONE | | HEATER VALVE COMPENSATION | | | LUKLAPPEN HEIZUNG | | RÉSISTANCE VALVE COMPENSATION | | | | E6 |
| E7 | RESISTENZA PORTA VETRO | | GLASSDOOR HEATER | | | GLASTÜR-HEIZUNG | | RÉSISTANCE POTE VITRÉE | | | | E7 |
| E8 | RESISTENZA GOCCIOLATIDIO | | WATER DRIP | | | HEIZUNG WASSERABLAUFWASE | | RÉSISTANCE MUNCHETTE | | | | E8 |
| K1 | RELE' COMPRESSORE | | RELAY COMPRESSOR | | | RELAIS KÄLTEAGGREGAT | | RELAIS-MOTOCOMPRESSEUR | | | | K1 |
| K2 | RELE' VENTOLI | | FAN RELAY | | | LUFTERRELAIS | | RELAIS DE VENTILATEUR | | | | K2 |
| K3 | RELE' AUSILIARIO O LUCE | | AUXILIARY RELAY OR LIGHT | | | HILFSRELAIS ODER LIGHT | | RELAIS AUXILIAIRE OU DE LA LUMIERE | | | | K3 |
| K4 | RELE' SBRINAMENTO | | RELAY DEFROST | | | RELAIS ABTAUUNG | | RELAIS DÉGIVRAGÉ | | | | K4 |
| K5 | RELE' CONDENSATORE | | CONDENSER RELAY | | | RELAIS-KONDENSATOR | | RELAIS CONDENSATEUR | | | | K5 |
| K6 | RELE' AUSILIARIO | | AUXILIARY RELAY | | | HILFSRELAIS | | RELAIS AUXILIAIRE | | | | K6 |
| M1 | MOTOCOMPRESSORE | | COMPRESSOR | | | KÄLTEAGGREGAT | | MOTOCOMPRESSEUR | | | | M1 |
| M2 | MOTOVENTILATORE CONDENSATORE | | CONDENSER FAN | | | MOTORLÜFTER FÜR KONDENSATOR | | MOTOVENTILATEUR DU CONDENSEUR | | | | M2 |
| M3 | MOTOVENTILATORE CELLA | | COMPARTMENT FAN | | | MOTORLÜFTER FÜR KÜHLZELLE | | MOTOVENTILATEUR DE LA CHAMBRE | | | | M3 |
| M4 | MOTOVENTILATORE SUPPLEMENTARE | | ADDITIONAL MOTORIZED FAN | | | HILFSVENTILATOR | | MOTOVENTILATEUR COMPLÉMENTAIRE | | | | M4 |
| MA | MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONI | | TERMINAL BOARD | | | KLEMMLEISTE | | BORNIÈRE | | | | MA |
| P1 | SPIA VENTOLE | | FAN INDICATOR LAMP | | | KONTROLLAMPE UMLUFTKÜHLUNG | | LAMPE TÈMOIN DE VENTILATEUR | | | | P1 |
| P2 | SPIA SBRINAMENTO | | DEFROST INDICATOR LAMP | | | KONTROLLAMPE ABTAUUNG | | LAMPE TÈMOIN DE DÉGIVRAGE | | | | P2 |
| Q1 | ELETTRIVALVOLA GAS CALDO | | DEFROSTING SOLANOID | | | ABTAUSOLENOID | | SOLENOID DÉGIVRAGE | | | | Q1 |
| Q2 | ELETTRIVALVOLA BY PASS | | SOLENOID BY PASS | | | SOLENOID BY PASS | | SOLENOID BY PASS | | | | Q2 |
| Q3 | ELETTRIVALVOLA CELLA | | SOLENOID COMPARTMENT | | | SOLENOID KÜHLZELLE | | SOLENOID COMPARTIMENT | | | | Q3 |
| S10 | TERMOSTATO ELETTRONICO CELLA | | ELECTRONIC THERMOSTAT COMPARTMENT | | | ELEKTRONISCHER THERMOSTAT KÜHLZELLE | | THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE COMPARTIMENT | | | | S10 |
| SC | SCHEDA CABLAGGIO | | WIRING BOARD | | | LEITERPLATE | | CARTE DE CIRCUIT | | | | SC |
| T1 | TRASFORMATORE CELLA 230V/12V o 230V/24V | | TRANSFORMER COMPARTMENT 230V/12V o 230V/24V | | | TRASFORMATOR KÜHLZELLE 230V/12V o 230V/24V | | TRASFORMATEUR COMPARTIMENT 230V/12V o 230V/24V | | | | T1 |
| T3 | TRASFORMATORE LUCE CELLA | | TRANSFORMER COMPARTMENT LIGHT | | | TRASFORMATOR KÜHLZELLE | | TRASFORMATEUR ÉCLAIRAGE POUR COMPARTIMENT | | | | T3 |
| T4 | TRASFORMATORE 110V/230V | | TRANSFORMER 110V/230V | | | TRASFORMER 110V/230V | | TRASFORMATEUR 110V/230V | | | | T4 |
| X1..n | CONNETTORE | | CONNECTOR | | | STECKVERBINDER | | CONNECTEUR | | | | X1..n |
| A1 | SOLO PER LA VERSIONE 120/140 | | MODELS TYPE 120/140 ONLY | | | NUR FÜR MODELLE TYP 120/140 | | SEULACEMENT POUR LA VERSION 120/140 | | | | A1 |
| A2 | SOLO PER LA PARTE SUPERIORE | | UPPER DOOR ONLY | | | NUR FÜR MODELLE ÖBER | | SEULACEMENT POUR LA VERSION SUPÉRIEURE | | | | A2 |
| A3 | SOLO PER TEMPERATURA -2/+8 AND FREEZER ONLY | | TEMPERATUR -2/+8 AND FREEZER ONLY | | | NUR FÜR TEMPERATURE -2/+8 UND TIEFKÜHLSCH | | SEULACEMENT POUR LA TEMPERATURE -2/+8 ET CONGELATEUR | | | | A3 |
| A5 | VERSIONE CON EVAPORATORE IN CELLA E.I. | | MODEL WITH EVAPORATOR IN THE COMPARTMENT E.I. | | | AUSFÜHRUNG MIT VERDAMPFER IN DER ZELLE E.I. | | VERSION AVEC ÉVAPORATEUR A L'INTÉRIEUR DU FRIGO E.I. | | | | A5 |
| A9 | SOLO PER LA PARTE INFERIORE | | DOWN DOOR ONLY | | | NUR FÜR MODELLE UNTER | | SEULACEMENT POUR LA VERSION INFÉRIEURE | | | | A9 |
| A10 | COLLEGAMENTO A CARICO DELL'INSTALLATORE | | CONNECTION TO BE CHARGED TO THE INSTALLER | | | VERBINDUNG ZU LASTEN DES INSTALLATEURS | | CONNEXION A LA CHARGE DE L'INSTALLACTEUR | | | | A10 |
| A11 | SOLO A RICHIESTA | | OPTIONAL | | | NUR AUF VERLANGEN | | DISPONIBLE-SU DEMANDE | | | | A11 |
| A12 | PRESENTI SUI MODELLI VETRATI | | AVAILABLE ON MODELS WITH GLASSDOORS | | | FÜR MODELLE MIT GLASTÜREN | | DISPONIBLE DANS LES MODELES VITRES | | | | A12 |
| A13 | SOLO PER MODELLI B.T | | MOD: BT ONLY | | | NUR FÜR MOD: BT | | SEULACEMENT POUR MOD: BT | | | | A13 |
| A14 | PRESENTI SOLO SU PREDISPOSTI | | AVAILABLE ON REMOTE UNIT REFRIGERATED | | | NUR AUF KÜHLTISCHEN FÜR ZENTRALKÜHLUNG VORHANDEN | | PRESENTI SEULACEMENT SUR LES TABLES REFRIGERÉES | | | | A14 |
| A15 | NON PRESENTE SU PREDISPOSTI | | NOT AVAILABLE ON REMOTE UNIT REFRIGERATED COUNTERS | | | AUF KÜHLTISCHEN FÜR ZENTRALKÜHLUNG NICHT VORHANDEN | | PAS PRESENTE SUR LES TABLES REFRIGERÉES POUR GRUPE A DISTANCE | | | | A15 |
| A16 | NON PRESENTE SUI MODELLI VETRATI | | NOT AVAILABLE ON MODELS WITH GLASSDOORS | | | NICHT FÜR MODELLE MIT GLASTÜREN | | PAS DISPONIBLE DANS LES MODELES VITRES | | | | A16 |
| A17 | NON PER TUTTI I MODELLI | | NOT AVAILABLE ON ALL MODELS | | | NICHT FÜR ALLE MODELLE VORHANDEN | | PAS DISPONIBLE DANS TOUT LES MODELES | | | | A17 |
| H | REV/MODIFICA | | DATA | APPR | DATA | LEGENDA SCHEDA NF | | | | 6SCZA003 | | |
| | | | 08/03/2018 | | | | | | | | | |
| | | | DISSEG. RGF | | | | | | | | | |
| | | | VISTO RGF | | | | | | | | | |
| THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF S.I.F.I. IT MUST NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PRODUCTION WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORISATION | | | | | | | | | | | | |


| PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI / PARAMÈTRES / PARAMETROS PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ / قائمة المعايير | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|--|
| PAR | Description / Descrizione / Beskrivelse | | 0 +10 | -2 +8 | -6 +4 | -20 -15 | -25 -15 | PAR | |
| SP | working setpoint / Betriebssollwert / SET point di lavoro / point de consigne [1] | °C | 2 | -2 | -4 | -18 | -22 | SP | |
| HUM | Set point humidity | % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | HUM | |
| CA1 | cabinet probe offset / Offset Zellensonde / calibr. sonda / offset sonde chambre | °K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA1 | |
| CA2 | evaporator probe offset (°C) / Offset Verdampfersonde (°C) / offset sonda evaporatore (°C) / offset sonde évaporateur | °K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA2 | |
| CA3 | Offset condenser probe / Offset Kondensatorfühlers / Offset sonda condensatore / offset sonde condensateur | °K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA3 | |
| P0 | Kind of probe / Typ der Sonde / Tipo di sonda / Type de sonde (1= NTC) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P0 | |
| P1 | decimal point Celsius degree / Dezimalpunkt Grad Celsius / Punto decimale / point décimal degré Celsius (0=NO 1=YES) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
| P2 | unit of measure temp. / Maßeinheit Temperatur / unità di misura / unité de mesure temp. (0=°C;1=°F) [3] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 | |
| P3 | Evap. probe function / Funktion der Verdampfersonde / funzione sonda evap / fonction sonde évaporateur | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P3 | |
| | 0: Disabled 1: Defrost and fans 2: Fans | | | | | | | | |
| P4 | Third analog input configuration | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P4 | |
| | 0: Digital Input / / IngressoDigitale 1: Condenser probe / Sonda Condensatore 2: DisplayProbe / 3: Multideck | | | | | | | | |
| P5 | Value displayed in the main display | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P5 | |
| | 0: Probe 1: Set point 2: Evaporator 3: Third probe 4: AirOn | | | | | | | | |
| P7 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | P7 | |
| P8 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | 1/10 sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | P8 | |
| P9 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P9 | |
| P12 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P12 | |
| P13 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P13 | |
| P14 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | day | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | P14 | |
| r0 | working setpoint differential / Differentialbetriebssollwert / differenziale setpoint di lavoro / différentiel point de consigne | °K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | r0 | |
| r1 | minimum working setpoint / Mindestbetriebssollwert / minimo setpoint di lavoro / point de consigne minimum | °C | 0 | -2 | -6 | -20 | -25 | r1 | |
| r2 | maximum working setpoint / Maximalbetriebssollwert / massimo setpoint di lavoro / point de consigne maximum | °C | 10 | 8 | 4 | -15 | -15 | r2 | |
| r3 | locking the working setpoint modification / Blockierung der Änderung des Betriebssollwerts / blocco della modifica del setpoint di lavoro / blocage de la modification du point de consigne (1=YES) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r3 | |
| r4H | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | °K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r4H | |
| r4M | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | °K | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | r4M | |
| r6 | Overcooling set point (relative) | °K | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | r6 | |
| r12 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r12 | |
| r13 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | °K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r13 | |
| r14 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | °K | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | r14 | |
| r16 | High Mode Door Resistors Time | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | r16 | |
| r17 | Medium Mode Door Resistors Time | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | r17 | |
| C0 | compressor delay since you turn on the instrument / Verspätung nach der Inbetriebnahme des Gerätes / ritardo compressore dall'accensione dello strumento / retard compresseur après la mise en marche de [4] | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C0 | |
| C1 | minimum time between 2 activations in succession of the comp./ Mindestzeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Einschaltvorgängen des Verdichters / tempo minimo tra 2 accensioni successive del compr. / temps minimum entre 2 mises en marche consécutifs du compr. | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | C1 | |
| C2 | Minimum time the compressor remains turned off / Mindestdauer des Abschaltens des Verdichters / durata minima dello spegnimento del compr. / durée minimum de l'arrêt du compr. [5] | min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C2 | |
| C3 | Minimum time the compressor remains turned on / Mindestdauer des Einschaltens des Verdichters / durata minima dell'accensione del compr. / durée minimum de la marche du compr. | sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3 | |
| C4 | time the comp. remains turned off during the cabinet probe error / Abschaltdauer des Verdichters während Fehler Zellensonde / durata off del comp. durante l'errore sonda cella / durée de l'arrêt du comp. pendant l'erreur sonde chambre | min | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | C4 | |
| C5 | time the comp. remains turned on during cabinet probe error / Einschaltdauer des Verdichters während Fehler Zellensonde / durata on del compr. durante l'errore sonda cella / durée de la marche du compres. pendant l'erreur sonde chambre | min | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | C5 | |
| C6 | Condenser temp. is higher than that at which the condenser overheating alarm is activated (COH code) / Temp. des Kondensators, oberhalb derer der Alarm Kondensator überhitzt aktiviert wird (Code "COH") / Temp. condensatore oltre la quale è attivato l'allarme condensatore surriscaldato / temp. du condensateur au dessus de laquelle sera | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | C6 | |

| PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI / PARAMÈTRES / PARÁMETROS PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ / قائمة المعايير | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-----|
| PAR | Description / Descrizione / Beskrivelse | | 0 +10 | -2 +8 | -6 +4 | -20 -15 | -25 -15 | PAR |
| | activée l'alarme surchauffe condensateur (Code "COH") [7] | | | | | | | |
| C7 | Condenser temp. is higher than the limit at which the compressor blocked alarm is activated (CSd code) / Temp. des Kondensators, oberhalb derer der Alarm Kompressor blockiert aktiviert wird (Code "CSd") / Temp. condensatore oltre la quale è attivato l'allarme compressore bloccato / température du condensateur au dessus de laquelle sera activée l'alarme compresseur bloqué (code "CSd") | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | C7 |
| C8 | Compressor alarm delay locked (CSd code) / Verspätung Alarm Kompressor blockiert (Code "CSd") / Ritardo allarme compressore bloccato / retard alarme compresseur bloqué (code "CSd") [8] | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C8 |
| C10 | Number of operating hours in higher than the limit at which the need for maintenance is signaled / Anzahl der Betriebsstunden des Kompressors, oberhalb derer die Wartungsanfrage gemeldet wird / Ore di funzionamento del compressore oltre cui viene segnalata la richiesta di manutenzione / nombre d'heures de fonctionnement du compresseur au dessus duquel la maintenance est requise | day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10 |
| C11 | Delay CMP1-CMP2 | sec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C11 |
| d0 | defrost interval / Abtauinterval / intervallo tra sbrinamenti / intervalle de dégivrage / intervalo de desescarche [9] | h | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | d0 |
| d1 | type of defrosting / Abtautyp / tipo sbrinamento / type de dégivrage | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | d1 |
| 0: Resistors 1: Gas 2: StopCmp | | | | | | | | |
| d2 | temp. at end of defrosting / Temperatur bei Abtauende / Temp fine sbrinamento / temp. de fin dégivrage | °C | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | d2 |
| d3 | defrost duration / Abtaudauer / durata sbrinamento / durée du dégivrage / duración del desescarche | min | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | d3 |
| d4 | defrost when you turn on the instrument / Abtauung bei Inbetriebnahme des Gerätes / sbrinamento all'accensione / dégivrage après la mise en marche de l'appareil / desescarche al encendido del instrumento (0=NO;1=YES) [4] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d4 |
| d5 | defrost delay when you turn on the instrument (if d4 = 1) / Abtauungsverspätung bei Inbetriebnahme des Gerätes / ritardo sbrinam. all'accensione (se d4 = 1) / retard dégivrage après la mise en marche de l'appareil (si d4 = 1) [4] | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d5 |
| d6 | temp. shown during the defrost / Während des Abtauvorgangs angezeigte Temperatur / visualizzazione temp. durante sbrinamento / temp. visualisée pendant le dégivrage [10] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | d6 |
| 0: Probe 1: Limited in defrost 2: DEF | | | | | | | | |
| d7 | dripping duration / Abtropfdauer / durata gocciolamento / durée d'égouttage | min | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | d7 |
| d8 | kind of defrost interval / Typ des Abtauintervalls / tipo intervallo sbrinamento / Type de intervalle de dégivrage 0= Intervals – defr. will be activated once the instrument run for time d0; 1= Intervals – defr. will be activated once the compressor has switched on for time d0; 2= Intervals – defr. will be activated once the evaporator temp. has altogether been below temp. d9 for time d0; 3= Adaptable - defrosting will be activated when (condition 1) the evaporator temp. will be below temp. d22 and the compressor will altogether be switched on for time d18 or when (condition 2) the evaporator temp. will fall below temp. d19; 4= real time – def. will be activated at the times established in parameters Hd1 ... Hd6 [11] | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | d8 |
| 0: Time 1: Compressor hours 2: Threshold d9 3: Adaptive 4: RealTime P | | | | | | | | |
| d9 | Stop counter threshold | °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | d9 |
| d11 | Timeout alarm enabling | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d11 |
| d15 | Minimum time compressor on for gas defrost | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d15 |
| d16 | Pre-dripping time (defrost relè ON) | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d16 |
| d18 | Time for adaptive defrost (d8=3) | min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | d18 |
| d19 | Temperature threshold for adaptive defrost (d8=3) | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | d19 |
| d20 | Time max for safety defrost in normal operation | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d20 |
| d21 | Time max for safety defrost in pull down | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d21 |
| d22 | Temperature for time test in adaptive defrost (d8=3) | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d22 |
| d25 | Air-off probe during defrost | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d25 |
| d26 | Defrost interval when d25=1 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d26 |
| A0 | Minimum temperature alarm probe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A0 |
| A1 | Threshold minimum temperature alarm | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A1 |
| A2 | Kind of minimum temperature alarm | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A2 |
| 0: Disabled 1: Relative Min 2: Absolute Min | | | | | | | | |
| A4 | Threshold maximum temperature alarm | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A4 |
| A5 | Kind of maximum temperature alarm | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A5 |
| 0: Disabled 1: Relative Max 2: Absolute Max | | | | | | | | |
| A6 | Power-on delay | min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | A6 |
| A7 | Alarm delay | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A7 |
| A8 | Delay since end-defrost | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A8 |

| PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI / PARAMÈTRES / PARÁMETROS PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ / قائمة المعايير | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|
| PAR | Description / Descrizione / Beskrivelse | | 0 +10 | -2 +8 | -6 +4 | -20 -15 | -25 -15 | PAR |
| A9 | Delay since closing door | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A9 |
| A10 | Minimum time for power failure alarm | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A10 |
| A11 | Histeresys alarms regulator | °K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A11 |
| A12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A12 |
| A13 | Minimum alarm delay since super cold deactivation | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A13 |
| F0 | evaporator fan activity during normal operation / Aktivität des Verdampferventilators während des Normalbetriebs / Fan COMP acceso / activités du ventilateur de l'évaporateur pendant le normal fonctionnement | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | F0 |
| | 0: OFF 1: ON 2: PARALL_CMP 3: REL THERMO 4: REL THERMO_IF_CMP_ON 5: rHL_rHH 6: ABS THERMO 7: ABS THERMO_IF_CMP_ON 8: UMIDITY RH% | | | | | | | |
| F1 | evaporator temp. above the limit at which the evaporator fan is switched off / Verdampfertemperatur bei deren Überschreiten der Verdampferventilator abgeschaltet wird / T max ON ventola evap / temp. de l'évaporateur en dessus de laquelle le ventilateur de l'évap. est arrêté | °C | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | F1 |
| F2 | evaporator fan activity during defrosting and dripping / Aktivität des Verdampferventilators während des Abtauens und Abtropfens / attività del ventilatore dell'evaporatore durante lo sbrinatorio e il gocciolamento / activité du ventilateur de l'évaporateur pendant le dégivrage et l'égouttage | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| | 0: Off 1: On 2: F0 | | | | | | | |
| F3 | maximum duration of evaporator fan disactivation / Dauer des Stillstands des Verdampferventilators / durata massima del fermo ventilatore dell'evaporatore / durée de l'arrêt ventilateur de l'évaporateur | min | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | F3 |
| F4 | Time fans off during energy saving | sec10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F4 |
| F5 | Time evaporator fans on during energy saving | sec10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F5 |
| F6 | Configuration for rHL or rH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6 |
| F7 | Fans-stop temperature cutoff (relative) | °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F7 |
| F8 | parameter F1 differential / Differenzial des Parameters F1 / differenziale del parametro F1 / différentiel du paramètre F1 | °K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F8 |
| F9 | delay in the switching off of evaporator fan following the switching off of the compressor (if F0 = 2, 4 and 5) / Verzögerung Ausschaltung Verdampferlüfter seit der Ausschaltung des Kompressors (wenn F0 = 2, 4 und 5) / ritardo spegnimento ventilatore dell'evaporatore dallo spegnimento del compressore (se F0 = 2, 4 e 5) / retard de l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur depuis l'arrêt du compresseur (si F0 = 2, 4 et 5) | sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 |
| F10 | Legame VentCond compressore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F10 |
| F11 | condenser temp. above that at which the condenser fan is switched on ("F11 + 2.0 °C/4 °F, if u1 and/or u11 = 6 and the compressor is switched on); see also F12 / Temperatur des Kondensators, oberhalb derer der Kondensatorlüfter einschaltet wird ("F11 + 2,0 °C/4 °F, wenn u1 und/oder u11 = 6 und unter der Vor-aussetzung, der Kompressor eingeschaltet ist) / temp. del condensatore al di sopra della quale il ventilatore del condens. viene acceso ("F11 + 2,0 °C, se u1 = 6 e se il compr. è acceso); vedi anche F12 / température du condensateur au-dessus de laquelle le ventilateur du condensateur est allumé ("F11 + 2,0 °C/4 °F, si u1 et/ou u11 = 6 et à condition que le compres. soit allumé) [19] | °C | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | F11 |
| F12 | delay in switching off of the condenser fan following the switching off of the condenser (if u1 and/or u11 = 6) / Ausschaltverzögerung Verdampferlüfter seit der Ausschaltung des Kompressors (wenn u1 und/oder u11 = 6) / ritardo spegnimento ventilatore del condensatore dallo spegnimento del compressore (se u1 = 6) / retard de l'arrêt du ventilateur du condensateur depuis l'arrêt du compresseur (si u1 et/ou u11 = 6) | sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F12 |
| F17 | Time fans off during rHL | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | F17 |
| F18 | Time fans on during rHL | sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F18 |
| i0 | effect caused by the activation of the door microswitch input / durch die Aktivierung des Mikrotüreingangs verursachte Wirkung / effetto micro porta / effet provoqué par l'activation de l'entrée micro porte 0=any; 5=the evap. fan will be switched off (at most until time i3 or until the input has been disactivated) and the cell light will be switched on (if u1 and/or u11 = 0, until the input is disactivated) [20] | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | i0 |
| | 0: None 1: (door)cmp_fans_off 2: (door)fans_off 3: (door)lux_on 4: (door)cmp_fans_off_lux_on 5: (door)Fans_off_lux_on | | | | | | | |
| i1 | type of door microswitch input contact / Typ von Kontakt der Mikrotür / tipo contatto microporta / type de contact de l'entrée micro porte; 0=normally open (active input with closed contact); 1=normally closed (active input with open contact) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i1 |
| i2 | delay in signaling of door microswitch input alarm / Verzögerung Alarmanzeige Eingang Mikrotür / rit ALL micro / retard signalisation alarme entrée micro porte | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | i2 |
| i3 | Max. duration of effect caused by activation of door microswitch on compres. and evapor. fan / Maximaldauer der durch die Aktivierung des Mikrotüreingangs verursachten Wirkung auf Verdichter und Verdampferventilator / T max effetto micro / durée max. de l'effet provoqué par l'activation de l'entrée micro porte sur le compres. et sur le ventilateur de l'évapor. | min | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | i3 |
| i4 | storage of door microswitch input alarm / Speicherung des Alarms Mikrotüreingang / memoriz. ALL micro / mémorisation de l'alarme d'entrée micro porte [21] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | i4 |
| i5 | Digital input 2 action | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | i5 |
| | 0: None 1: Energy Saving 2: Warning 3: Alarm 4: AuxOn 5: Standby Mode 6: LP 7: C1t 8: C2t | | | | | | | |
| i6 | Digital input 2 polarity | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i6 |
| i7 | Multifunction alarm delay | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i7 |

| PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI / PARAMÈTRES / PARÁMETROS PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ / قائمة المعايير | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-----|
| PAR | Description / Descrizione / Beskrivelse | | 0 +10 | -2 +8 | -6 +4 | -20 -15 | -25 -15 | PAR |
| i8 | Multifunction alarm counter to block device | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i8 |
| i9 | Time that must pass in absence of MF output alarms (iA code) so that the alarm counter is reset // Tempo che deve trascorrere in assenza di allarmi ingresso MF (cod. iA) affinché sia azzerato il contatore allarmi / le temps qui doit passer sans les alarmes entrée multifonction (code "iA") afin que le compteur d'alarmes soit mis à zéro | min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | i9 |
| i13 | number of door switch input activations such as to provoke the defrost activation / derartige Anzahl der Aktivierungen des Mikroporteingangs, dass die Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / numero di attivazioni dell'ingresso micro porta tale da provocare l'attivazione dello sbrinamento / nombre des activations de l'entrée du microrupteur de la porte en mesure de provoquer l'activation du dégivrage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i13 |
| i14 | minimum duration of the door switch input activation such as to provoke the defrost activation /derartige Mindestdauer des Mikroporteingangs, dass die Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / durata minima dell'attivazione dell'ingresso micro porta tale da provocare l'attivazione dello sbrinamento / durée minimum de l'activation de l'entrée du microrupteur de la porte en mesure de provoquer l'activation du dégivrage | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | i14 |
| i18 | Door events for hour / numero di aperture porta | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | i18 |
| u1 | FACTORY SETTING / WERKSEINSTELLUNGEN / IMPOSTAZIONE DI FABBRICA / RÉGLAGE D'USINE | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | u1 |
| u2 | Enabling of manual switch on/off of the cell light or the auxiliary output when the instrument is switched off (only if u1=0 or 2) // Abilitazione dell'accensione/spegnimento manuale luce cella o uscita ausiliaria con strumento spento (solo se u1=0 o 2) / habilitation de l'allumage/extinction de la lumière de la cellule ou de la sortie auxiliaire en mode manuel quand l'instrument est éteint (si u1 = 0 ou 2) [24] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u2 |
| u4 | Enabling of alarm output deactivation with the silencing of the buzzer (only if u1=3) / Abilitazione della disattivazione uscita di allarmi + tacitazione buzzer (solo se u1=3) / habilitation de la désactivation de la sortie d'alarme avec l'arrêt de l'avertisseur sonore (si u1 = 3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u4 |
| u5 | Cell temp. below that at which the door resistors are switched on (only if u1=4) // Temp. cella oltre la quale le resistenze della porta vengono spente (solo se u1=4) / température de la cellule en-dessous de laquelle les résistances de la porte sont allumées (si u1=4) [7] | °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u5 |
| u6 | Operating time of demistor resistors (if u1=1) / Dauer der Einschaltung der ntibeschlagwiderstände (wenn u1) / Durata accensione resistenze antiappannamento (se u1=1) / durée de l'allumage des résistances anti-buée (si u1 = 1) | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u6 |
| u7 | Cell temp. below that at which the evaporator valve is deactivated (Setpoint + u7) (only if u1=5) / Temp. cella sotto la quale la valvola dell'evaporatore viene disattivata (Setpoint + u7) (solo se u1=5) /température de la cellule en-dessous de laquelle la soupape de l'évaporateur est désactivée ("point de consigne de travail + u7") (si u1 = 5) [7] | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u7 |
| u9 | Enabling of buzzer / Freigabe des Summers / Abilitazione buzzer / habilitation de l'avertisseur sonore | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u9 |
| u12 | Fans-Standby configuration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u12 |
| Hr0 | Abilita orologio (visibile solo per strumenti con RTC a bordo) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hr0 |
| HE2 | Duration of the Energy Sav. function in real time (see also r4 and HE1) - 00:00 = the ES function in real time will not be activated // Durata della funz. Energy Sav. in tempo reale (vedi anche r4 e HE1) - 00:00 = la funzione ES in tempo reale non verrà attivata / durée de la fonction Energy Saving en temps réel (voir également r4 et HE1) 00:00=la fonction Energy Saving en temps réel ne sera jamais activée | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HE2 |
| H01 | Energy saving time | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H01 |
| H02 | Energy saving duration | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H02 |
| Hd1 | | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd1 |
| Hd2 | Time of activation of "n" defrosting period in real time (only if d8=3) --:- = the "n" defrosting in real time will not be activated / Aktivierungszeit des ersten Abtauens in Echtzeit (nur, wenn d8 = 4) (- - : - --das erste Abtauen in Echtzeit wird niemals aktiviert werden) / Ora attivazione sbrinamento nr "n" in tempo reale (solo se d8=3) (--:- = sbrinamento nr. "n" non verrà attivato) / horaire d'activation du premier dégivrage en temps réel (seulement si d8 = 4) (- - : - --le premier dégivrage en temps réel ne sera pas activé) | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd2 |
| Hd3 | | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd3 |
| Hd4 | | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd4 |
| Hd5 | | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd5 |
| Hd6 | | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hd6 |
| PA1 | Password 1 | BLE | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | PA1 |
| PA2 | Password 2 | BLE | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | PA2 |
| rE0 | Intervallo campionamento BLE | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | rE0 |
| rE1 | Data to store / Dati da registrare (Data Logger) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | rE1 |
| | 0: Any / Nessuno 1: Temp. Cella 2: Temp. Evapor. 3: Temp. Cond. 4: Temp Cella+Evap. 5: All / Tutti | | | | | | | |
| LA | instrument address / Geräteadresse / indirizzo strumento / dirección instrumento | | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | LA |
| Lb | baud rate / baud rate / baud rate / baud rate | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Lb |
| | 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 | | | | | | | |
| LP | Parity / Parität / Parità / égalité | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | LP |
| | 0: None Parity 1: Odd 2: Even | | | | | | | |
| BLE | BLE (0=No; 1=Yes) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BLE |

REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM / SCHEMA DES KÜHLKREISLAUFS / SCHEMA CIRCUITO FRIGORIFERO / SCHEMA CIRCUIT FRIGORIFIQUE / ESQUEMA CIRCUITO FRIGORIFICO / SCHEMA CIRCUIT KOELKAST / SKEMA OVER KØLEKREDSLØB / КОНТУРНАЯ СХЕМА ХОЛОДИЛЬНИКА



| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|---|----------|---|----------|
| 1 Compressor | ENGLISH | 1 Kompressor | DEUTSCH | 1 Compressore | ITALIANO | 1 Compresseur | FRANÇAIS |
| 2 Condenser | | 2 Kondensator | | 2 Condensatore | | 2 Condenseur | |
| 3 Filter drier dirty | | 3 Filtertrockner schmutzig | | 3 Filtro deidratatore | | 3 Filtro secador sucio | |
| 4 Capillary tube | | 4 Kapillarrohr | | 4 Capillare | | 4 Tube capillaire | |
| 4 Valve | | 4 Ventil | | 4 Valvola termostatica | | 4 Vanne | |
| 5 Evaporator | | 5 Verdampfer | | 5 Evaporatore | | 5 Evaporateur | |
| 6 Will be borne by the installer (remote unit versions) | | 6 auf Verantwortung des Installateurs (für zentralkühlung) | | 6 A carico dell'installatore (versioni predisposte) | | 6 A charge de l'installateur (pour groupe a distance) | |
| 1 Compressor | ESPAÑOL | 1 Compressor | NEDERLANDS | 1 Kompressor | DANSK | 1 Компрессор | РУССКИЙ |
| 2 Condensador | | 2 Condensator | | 2 Kondensator | | 2 Конденсатор | |
| 3 Filtro secador sucio | | 3 Filter dehydrateerder | | 3 Dehydreringsfilter | | 3 Обезвоживающий фильтр | |
| 4 Tubo capilar | | 4 Capillair | | 4 Kapillærrør | | 4 Капилляр | |
| 4 Válvula | | 4 Ventiel | | 4 Termostatventil | | 4 Клапан | |
| 5 Evaporador | | 5 Verdampfer | | 5 Fordamperenhed | | 5 Испаритель | |
| 6 Bajo la direccion del instalador (con motor remoto) | | 6 | | 6 Installatørens opgave (forberedte udgaver) | | 6 будет переносил монтажником | |

All specifications and data are subject to change without notice. Copyright

Die Daten des vorliegenden Handbuchs sind nicht bindend und können vom Erbauer ohne Vorankündigungspflicht geändert werden. Unerlaubte Abdrücke verboten.

I dati contenuti nel presente manuale non sono impegnativi e possono essere cambiati dal costruttore senza obblighi di preavviso. Riproduzione anche parziale vietata

Des modifications aux produits peuvent être apportées sans préavis du constructeur. Reproduction même partielle interdite

Los datos contenidos en el presente manual no constituyen una obligación para el fabricante, que puede modificarlos sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción total o parcial.

De gegevens van deze handleiding zijn niet bindend en kunnen door de constructeur gewijzigd worden zonder verplichting vooraf te verwittigen. Reproductie, ook gedeeltelijk, verboden

Dataen der findes i manualen er ikke forpligtende og kan ændres af fabrikanten uden forvarselspligt. Reproduktion selv delvis er forbudt

Данные, содержащиеся в данном руководстве, не являются обязательными и могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. Воспроизведение, даже частичное, запрещено